Guides de Mise en service NPH300

Ce document regroupe 5 guides de mise en service de la platine d'interphonie filaire NPH300.

1/ Guide général utilisateur
-> D032500 (page 2)
2/ Guide de mise en service NPH300 en gestion autonome, sans PCS300
-> D032505 (page 31)
3/ Guide de mise en service NPH300 en gestion CampiKey, sans PCS300
-> D032506 (page 43)
4/ Guide de mise en service NPH300 en gestion CampiKey, avec PCS300
-> D032507 (page 57)
5/ Guide de mise en service NPH300 en gestion autonome, avec PCS300
-> D032508 (page 79)

GUIDE UTILISATEUR PLATINE NPH300 COMPATIBLE INTERPHONIE SYSTEME 300

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

TABLE DES MATIERES

1 PRESENTATION NPH300 4
2 FONCTIONS UTILISATEURS 5
2.1 REPERTOIRE DE NOM 5
2.2 CHAMPS ETAGE, PORTE et BATIMENTS 5
2.3 APPEL DIRECT PAR CLAVIER 5
2.4 CODE D'ACCES CLAVIER 6
2.5 LIMITATION DU NOMBRE D'ESSAIS 6
2.6 BOUTON D'APPEL GARDIEN 6
2.7 AFFICHAGE D'UN MESSAGE D'ACCUEIL 6
2.8 FONCTION ENTREE LIBRE SELON HORAIRES ET JOURS 7
2.9 AFFICHER UN LOGO 8
2.10 CAMERA EXTERIEURE 8
2.11 APPELS DIRECTS POUR PROFESSIONS LIBERALES 9
2.12 FONCTIONNEMENT AVEC CENTRALE DEVE196 9
2.13 GESTION D'UN SAS 9
2.14 ALARME PORTE OUVERTE 10
2.15 ENTREES ALARME 11
2.16 METHODE DE MISE EN SERVICE 12
3 CREER UN PROJET AVEC LE LOGICIEL PCS300 13
3.1 CENTRALE DE CONCIERGERIE ET AUTRES EQUIPEMENTS 14
3.2 PARAMETRES DES PLATINES NPH300 14
3.3 PARAMETRER NOMS ET CODES D'APPEL 15
3.4 PROGRAMMER UN MESSAGE D'ACCUEIL 16
3.5 AFFICHER UN LOGO 16
4 PROGRAMMATION PAR TELU 18
4.1 LISTE DES MENUS NPH300 18
4.2 AJOUTER UN MESSAGE D'ACCUEIL 19
4.3 PROGRAMMATION DES CODES SECRETS 19
5 PROGRAMMATION PAR IHM LOCAL 20
5.1 TOUCHES DE NAVIGATION 20
5.2 PROTECTION PAR MOT DE PASSE 20
5.3 ENTREE EN MODE INSTALLATION 20
5.4 PROGRAMMATION DU REPERTOIRE DE NOMS 21
5.5 PROGRAMMATION DES CODES PORTES, AUX1 ET AUX2 22
5.6 PROGRAMMATION DES HORAIRES DU BOUTON D'ENTREE 22
5.7 PROGRAMMATION DES RELAIS IOD 23
5.8 MESSAGES DE SYNTHESE VOCALE 23
5.9 MENU INSTRUCTION : MESSAGE D'ACCUEIL 24
5.10 MENU PARAMETRES EN MODE INSTALLATEUR 25
5.11 MENU PARAMETRES EN MODE GARDIEN 29
6 MAINTENANCE 30
6.1 RE-INITIALISATION DE LA PLATINE 30
6.2 MISES A JOUR LOGICIELLES 30

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

1 PRESENTATION NPH300

Les fonctions principales de la platine de rue NPH300 sont les suivantes :

- Compatibilité avec les combinés et moniteurs du système 300 :OPHERA, MITHO…
- Répertoire de noms avec une capacité de 2000 noms.
- Clavier codé de 4 à 8 digits avec une capacité de 200 codes.
- Contrôle d'accès VIGIK avec lecteur de proximité intégré en raccordant la centrale DEVE196-RS ou DECVE196-CK (gestion Campikey)

Le portier prend en compte les différents handicaps conformément aux réglementations en vigueur :

- Affichage sur écran graphique rétro-éclairé avec grands caractères
- Appel direct depuis le clavier
- Marquage braille sur les touches du clavier, repère tactile sur la touche « 5 »
- Grandes touches rétro éclairées de diamètre : 15.6 mm
- Trois LED de signalisation de l'état de l'interphonie.
- Caméra couleur grand angle avec correction de contre jour
- Synthèse vocale

SYNTHESE VOCALE :
Porte Ouverte, Appel en cours, En communication…

AFFICHEUR GRAPHIQUE
Rétro-éclairée
Zone affichage : 70 * 47 mm
Affichage répertoire de nom
Messages en grands caractères
Possibilité de programmation locale de toutes les fonctions du portier

VOYANTS INTERPHONIE
Rouge : appel en cours
Jaune : en communication
Vert : porte ouverte

CLAVIER ZAMAC 12 TOUCHES
Conception anti-vandale IK09
Etanche IP67 en face avant
Rétro éclairées bleues
Grand diamètre
Marquage braille
Marquage alphanumérique pour recherche du correspondant par la première lettre du nom.
Longue durée de vie : coupelle

FACADE INOX 2.5 mm
avec finition lisse.
Protection ANTI VANDALE pour HP par plaque INOX.
Protection afficheur et caméra par Makrolon

CAMERA COULEUR
Grand angle
Correction de contre jour
Mode nuit couleur avec éclairage par LED blanches

PROGR. PAR INFRA ROUGE
avec terminal TELU
Répertoire de nom
Centrale VIGIK

Antenne VIGIK reliée à la centrale ProvicONE X2 RS avec voyants rouge et vert

TOUCHES REPERTOIRE
HAUT, BAS : sélection nom
SONNERIE : appel
GARDIEN : Aide ou appel gardien locale

400 mm

Poteau technique : Largeur 141 mm
Encastré : Largeur 160 mm

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2 FONCTIONS UTILISATEURS

2.1 REPERTOIRE DE NOM

Le répertoire de nom permet de stocker **2000** noms avec les champs associés : ETAGE, APPARTEMENT, BATIMENT, CODE D'APPEL.

Pour visualiser le répertoire de nom appuyez sur l'une des touches flèches
Utiliser les touches flèches pour accéder au nom du résident classé par ordre alphabétique.
Le clavier avec marquage alphanumérique permet d'accéder directement aux résidents par la première lettre de leur nom. Par exemple appuyer sur 5 JKL pour accéder aux résidents dont les noms commencent par l'une des lettres « J , K , L ».

Pour appeler le résident appuyez sur la touche sonnerie
Un message vocal indique que l'appel est en cours « APPEL EN COURS »
Le nom de la personne appelée est affiché sur l'écran durant l'appel.
En cas d'erreur, vous pouvez annuler l'appel en appuyant de nouveau sur la touche sonnerie



Ligne 1 : nom du résident sélectionné.
Ligne 2 : informations de localisation de l'appartement.

Le nom sélectionné est visualisé en vidéo inversée.

Ligne 8 : Code d'appel direct du nom sélectionné

2.2 CHAMPS ETAGE, PORTE et BATIMENTS

L'utilisation des champs « Bâtiment », « Etage » et « Porte » est optionnel.
Il est possible de sélectionner les champs à afficher et de les modifier par IHM local. En sortie d'usine les trois champs sont affichés.
Les champs et leur contenu doivent respecter les conditions suivantes :

- Nombre de caractères : 5 lettres maximum.
- Le champ 1 est composé de deux lettres.
- Le champ 2 est composé de deux chiffres.
- Le champ 3 est composé de trois chiffres.

2.3 APPEL DIRECT PAR CLAVIER

Pour appeler directement un résident, composer son code d'appel.
Exemple : Composez « 2 » « 2 » , pour appeler l'appartement avec code d'appel « 22 ».
Possibilité d'appuyer sur la touche à la fin du code d'appel pour éviter d'attendre la temporisation de 1 s qui détecte la fin du code.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2.4 CODE D'ACCES CLAVIER

La platine NPH300 gère 99 codes secrets pour commande d'ouverture porte, des relais extérieurs 1 et 2, et 99 codes pour la commande des IOD/303LR.

Pour ouvrir la porte par un code d'accès, tapez « A » puis composez les digits du code d'accès. Un affichage sur l'écran confirme la prise en compte des digits du code.

CODE D'ACCES
****ooo

Le nombre de digits est paramétrable par IHM locale de 4 à 8 (4 en sortie d'usine).

En cas de mauvais code ou après un délai trop long (4 secondes) un message de refus est affiché.

2.5 LIMITATION DU NOMBRE D'ESSAIS

Une fonction est prévue pour éviter la recherche des codes d'entrées par essais consécutifs de codes clavier. Après plusieurs refus consécutifs, une fonction BLOCAGE limite le nombre d'essais en ajoutant une temporisation avant de pouvoir essayer un nouveau code. En sortie d'usine, cette fonction est programmée pour ajouter 10s d'attente après 10 codes erronés.

2.6 BOUTON D'APPEL GARDIEN

Le bouton **APPEL GARDIEN** permet d'effectuer un appel vers une centrale de conciergerie.
La durée d'appui nécessaire pour effectuer un appel gardien est programmable de 0 à 3 sec.
Pendant l'appel le message « **APPEL GARDIEN** » est affiché à l'écran.
Le nom affiché lors de l'appel est programmable par IHM locale, le nom GARDIEN est affiché si le champ NOM est vide.

En sortie d'usine l'appel gardien est désactivé (voir le paramètre **TOUCHE GARDIEN** paragraphe 0).
L'appui sur la touche **GARDIEN** affiche le message suivant :

GARDIEN NON DISPONIBLE

2.7 AFFICHAGE D'UN MESSAGE D'ACCUEIL

Il est possible de programmer un message d'accueil personnalisé sur la page de veille de l'écran LCD. Ce message peut être constitué de 8 à 16 lignes suivant les polices de caractères utilisées.
Il peut servir à afficher des informations sur le mode de fonctionnement de la platine.

RESIDENCE LES ACACIAS GARDIEN BATIMENT A PORTE 2 LUNDI A SAMEDI 8H-12H ET 14H-18H

Il est possible de programmer le texte avec le logiciel PCS300, avec le terminal de programmation TELU-A et avec le clavier NPH300.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2.8 FONCTION ENTREE LIBRE SELON HORAIRES ET JOURS

La touche **GARDIEN** et l'entrée A peuvent être programmées par IHM locale comme bouton d'entrée durant une tranche horaire différente selon les jours de la semaine.
Cette fonction est disponible si la platine NPH300 est raccordée à une centrale DEVE196-xx.
La programmation des horaires est réalisée avec PCS300 (voir paragraphe 3.2) ou avec l'IHM locale (voir paragraphe 5.6).
Le réglage 00 :00 à 00 : 00 signifie que la fonction ouverture automatique n'est pas active.
Le réglage 08 :00 à 18 : 30 indique la plage d'ouverture automatique est de 8h à 18h30.
Le réglage 00 :00 à 23 :59 indique que l'ouverture est permanente.

Service: Jeudi heure fermeture	00:00
Service: Venrdredi heure ouverture	00:00
Service: Vendredi heure fermeture	00:00
Service: Samedi heure ouverture	00:00
Service: Samedi heure fermeture	00:00

```
HORAIRES PORTE      1 / 1

LUNDI :     08:00 - 18 :30
MARDI :     08:00 - 18 :30
MERCREDI:   08:00 - 18 :30
JEUDI :     08:00 - 18 :30
VENDREDI:   08:00 - 18 :30
SAMEDI :    08:00 - 12 :30
DIMANCHE:   00:00 - 00 :00
```

Entrée libre avec appui sur la touche GARDIEN

1) Pendant les horaires d'ouverture, l'appui sur la touche GARDIEN commande le relais de gâche pendant la temporisation d'ouverture porte..

2) Pendant les horaires de fermeture, le message GARDIEN NON DISPONIBLE est affiché sur l'écran ou un appel GARDIEN est effectué si vous paramétrez le paramètre GARDIEN à ACTIF (usine OFF). Le paramètre NOM GARDIEN permet de modifier le nom à afficher à l'écran (usine GARDIEN)

```
PARAMETRES                3/6
VOLUME SYNTHESE:OFF 1 2 3 4 5
SENSIBILITE LUMIERE:1 2 3 4 5
MODE NUIT: NORMAL  DISCRET
ECRAN OFF: NON 10 20 30 MIN
DEFILEMENT LISTE: LIGNE PAGE
INSTRUCTIONS : OFF AFFICHER
LOGO : 10 SEC NORALSY PERSO
GARDIEN:OFF ACT / DIR 1 2 3
NOM GARDIEN: GARDIEN
```

Entrée libre avec bouton poussoir

Pour utiliser un bouton poussoir d'entrée relié à l'entrée 3 du connecteur J3, vous devez sélectionner le paramètre **ENTREE** pour le paramètres J23/A

```
PARAMETRES              2 / 6
CODE D'APPEL GARDIEN:  1
DUREE GACHE:     5 SEC
DUREE AUX1 :     5 SEC
DUREE AUX2 :     5 SEC
J23/A:AUCUN ENTREE APPEL:  2
J24/BPS: AUCUN SORTIE ALARM1
J41/B:AUCUN ALARM2 APPEL:  3
J42/C:AUCUN ALARM3 APPEL:  4
J43/D:AUCUN ALARM4 APPEL:  5
```

Remarque : lorsqu'une platine est en entrée libre, il n'est pas possible de la mettre à jour par PCS300.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2.9 AFFICHER UN LOGO

Il est possible d'afficher un logo en alternance avec le message d'accueil.
Le logo à afficher est sélectionné depuis le logiciel PCS300. Un logiciel Windows est fourni pour transformer une image en logo. Les durées d'affichage du logo et du message d'accueil sont programmables.
Exemple de logo converti avec le logiciel Windows PAINT et chargé dans une platine NPH300 :



2.10 CAMERA EXTERIEURE

Il est possible de raccorder une seconde caméra sur le portier NPH300.
Cette seconde caméra permet d'avoir une vue différente de celle intégrée dans la platine, par exemple pour commander l'accès à un parking.
Cette fonction est désactivée en sortie d'usine.

Pour utiliser cette fonction vous devez paramétrer le paramètre VIDEO (écran Paramètre 1/6)

```
PARAMETRES                1/6
LANGUE: FRANÇAIS ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: OFF ACTIF
PROGRAMMATION PCS300: OFF ACTIF
AUTO-PROG: MANUEL  AUTO INDEX 1
VIDEO:  INT EXT / FIX AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL PROVIC
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP  VALID
ADRESSE PROVIC-ONE: 1
RECHERCHE NOMS: OFF 1 2 3 4 5
```

Sélectionnez INT ou EXT :

- INT = caméra interne choisie par défaut lors d'un appel
- EXT = caméra externe choisie par défaut lors d'un appel

Sélectionnez FIX, AUX1 ou AUX2 :

- FIX = utilisation de la caméra par défaut uniquement.
- AUX1 = changement de caméra lors de l'appui sur AUX1 d'un combiné pendant une communication ou un forçage vidéo.
- AUX2 = changement de caméra lors de l'appui sur AUX2 d'un combiné pendant une communication ou un forçage vidéo.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2.11 APPELS DIRECTS POUR PROFESSIONS LIBERALES

Il est possible de raccorder 4 boutons d'appels directs aux entrées libres de la platine NPH300.
Les boutons poussoir d'appels doivent être de type NO.

2.12 FONCTIONNEMENT AVEC CENTRALE DEVE196

La platine NPH300 est prévue pour être raccordée à une centrale de contrôle d'accès VIGIK EVE196-RS ou EVE196-CK (gestion Campikey).
La platine NPH300 intègre la tête de lecture de la centrale protégée par un Makrolon.
Le dialogue entre la platine et la centrale s'effectue par un bus RS485.
Les fonctions suivantes sont disponibles lorsque la centrale est raccordée :

- Affichage de l'heure et de la date sur l'écran graphique avec gestion des heures d'été/hiver.
- Fonction entrée libre selon heures et jours de la semaine.
- Messages vocaux et sur écran graphique lors d'ouverture de porte par titres de proximité.
- Messages sur écran graphique lors du refus d'un titre d'accès avec gestion Campikey ou d'un titre VIGIK pour en indiquer la cause du : hors date, porte non autorisée…
- Messages sur écran graphique pour la gestion Campikey : ajout nom, liste noire,….
- Gestion SAS

2.13 GESTION D'UN SAS

La platine NPH300 permet de gérer une entrée résidentielle équipée d'un SAS avec une porte pour accès à la partie commune (boite à lettres…) et d'une seconde pour accès à la partie résidentielle :

- Le relais de la centrale EVE196 commande l'ouverture de la porte donnant sur la rue : ouverture par badge VIGIK, par badge résident, par code clavier et par interphonie.
- Le relais de la platine NPH300 commande uniquement la porte donnant accès à la partie privative : ouverture par interphonie et par code clavier.

La platine doit être configurée en mode maître lors de la mise en service.
Voir le paramètre **OUVERTURE** au paragraphe 5.10.4 pour plus de détails.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2.14 ALARME PORTE OUVERTE

Signalisation porte ouverte sur combiné

Il est possible de raccorder une des 4 entrées libres à un capteur de position porte ouverte.
L'état porte ouverte est signalé sur les combinés et moniteurs du système 300 compatibles avec cette fonction. Les combinés YKP300 nécessitent l'ajout du module optionnel YPL pour signalisation porte ouverte.

Alarme porte ouverte

Il est possible d'activer une alarme après une détection d'ouverture de porte supérieure à une temporisation programmable Cette alarme peut commander un des deux relais auxiliaires ou le relais d'un IOD. L'alarme peut être configurée pour effectuer un appel GARDIEN. Lors du décroché le message « LA PORTE EST OUVERTE » signale la raison de l'appel.

Exemple : Le contact porte ouverte est relié à l'entrée J41. En cas d'ouverture de porte pendant plus de 120s, l'alarme 2 est déclenchée. L'alarme 2 commande le relais EXT2 pendant 10s.

```
 PARAMETRES                 5/6
CONTACT PORTE: OFF J41 J42 J43
ALARM1: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM2: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM3: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM4: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM1 IOD: 1  RL1  RL2  RL3
ALARM2 IOD: 2  RL1  RL2  RL3
ALARM3 IOD: 3  RL1  RL2  RL3
ALARM4 IOD: 4  RL1  RL2  RL3
```

```
 PARAMETRES                 2/6
CODE D'APPEL GARDIEN:  1
DUREE GACHE:     5 SEC
DUREE AUX1 :     5 SEC
DUREE AUX2 :    10 SEC
J23/A:AUCUN ENTREE APPEL:  2
J24/BPS: AUCUN SORTIE ALARM1
J41/B:AUCUN ALARM2 APPEL:  3
J42/C:AUCUN ALARM3 APPEL:  4
J43/D:AUCUN ALARM4 APPEL:  5
```

```
 PARAMETRES                 4/6
CODES PORTE: PERMANENT DUREE
TAILLE CODE PORTE: 4 5 6 7 8
BLOCAGE: 10  SEC APRES 10 FAUX
OUVERTURE: NORM MAIT ESCL JOINT
ENTREE: OFF  A  B  C  D
MOT DE PASSE INSTALL:12345678
MOT DE PASSE GARDIEN:12345
MOT DE PASSE TELU: ABCDE
TEMPO : ALARM1 10S ALARM2 120S
TEMPO : ALARM3 10S ALARM4 10S
```

```
 PARAMETRES                 5/6
CONTACT PORTE: OFF J41 J42 J43
ALARM1: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM2: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM3: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM4: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM1 IOD: 1  RL1  RL2  RL3
ALARM2 IOD: 2  RL1  RL2  RL3
ALARM3 IOD: 3  RL1  RL2  RL3
ALARM4 IOD: 4  RL1  RL2  RL3
```

Répétition de l'alarme

Une commande répétition permet de rappeler le gardien après un intervalle de temps programmable, tant que l'alarme est présente. Le nombre de répétitions est programmable.
Dés que le gardien a écouté une fois le message complet, la répétition des appels s'arrête.
De même, si un relais d'alarme est sélectionné, le relais est commandé de manière répétitive.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2.15 ENTREES ALARME

Les entrées libres peuvent être utilisées pour générer quatre alarmes.
Les alarmes sont lancées après une temporisation programmable.
Ces alarmes peuvent commander les relais auxiliaires EXT1, EXT2, les relais des IOD ou effectuer un appel GARDIEN. Lors du décroché une série de BIP indiquent le numéro 1 à 4 de l'alarme à l'origine de l'appel.

Exemple : Utilisation de l'entrée B (connecteur J4 broche 1) pour commander le relais AUX1 après 30 secondes. A l'issu de la temporisation, le relais est commandé pendant 10 s.

1. Sélectionnez la valeur **ALARM2** pour l'entrée **J41/B** et la valeur **10 s** pour la durée de commande du relais AUX1.

```
 PARAMETRES                  2/6
CODE D'APPEL GARDIEN:  1
DUREE GACHE:    5 SEC
DUREE AUX1 :   10 SEC
DUREE AUX2 :    5 SEC
J23/A:AUCUN ENTREE APPEL:  2
J24/BPS: AUCUN SORTIE ALARM1
J41/B:AUCUN ALARM2 APPEL:  3
J42/C:AUCUN ALARM3 APPEL:  4
J43/D:AUCUN ALARM4 APPEL:  5
```

2. Sélectionnez la valeur **AUX1** pour le paramètre **ALARM2.**

```
 PARAMETRES                  5/6
CONTACT PORTE: OFF J41 J42 J43
ALARM1: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM2: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM3: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM4: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM1 IOD: 1  RL1  RL2  RL3
ALARM2 IOD: 2  RL1  RL2  RL3
ALARM3 IOD: 3  RL1  RL2  RL3
ALARM4 IOD: 4  RL1  RL2  RL3
```

3. Sélectionnez la valeur **30 s** pour la temporisation avant le déclenchement **ALARM2**.

```
 PARAMETRES                  4/6
CODES PORTE: PERMANENT DUREE
TAILLE CODE PORTE: 4 5 6 7 8
BLOCAGE: 10  SEC APRES 10 FAUX
OUVERTURE: NORM MAIT ESCL JOINT
ENTREE: OFF  A  B  C  D
MOT DE PASSE INSTALL:12345678
MOT DE PASSE GARDIEN:12345
MOT DE PASSE TELU: ABCDE
TEMPO : ALARM1 10S ALARM2 30S
TEMPO : ALARM3 10S ALARM4 10S
```

4. Sélectionnez une ou plusieurs répétitions de la commande du relais AUX1 après une période de 60 s, dans le cas ou l'alarme reste présente sur l'entrée **J41/B**

```
 PARAMETRES                  6/6
ALARM1 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM2 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM3 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM4 PERIODE:60s LIMIT 1x
PREF DIR/CODE:A- B- AB BA -B -A
BATIMENT (AB):-
ETAGE (12): -
PORTE (123): -
ORDRE:BEP BPE EBP EFB PBE PEB
```


Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2.16 METHODE DE MISE EN SERVICE

La méthode de mise en service est détaillée dans quatre guides installateur en fonction du mode de gestion utilisé :

- Mise en service avec gestion résident Campikey et programmation interphonie par PCS300. Référence : D032507
- Mise en service avec gestion résident autonome et programmation interphonie par PCS300. Référence : D032508
- Mise en service avec gestion résident Campikey et programmation interphonie par auto apprentissage. Référence : D032506
- Mise en service avec gestion résident autonome et programmation interphonie par auto apprentissage. Référence : D032505

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3 CREER UN PROJET AVEC LE LOGICIEL PCS300

La méthode générale pour créer un projet PCS300 est décrite dans les guides installateurs. Ce chapitres décrit les fonctions experts et précise le rôle des paramètres optionnels.

3.1 CENTRALE DE CONCIERGERIE ET AUTRES EQUIPEMENTS

La platine NPH300 est compatible avec tous les équipements du sytème300.

Vous pouvez par exemple ajouter un **Groupe Accessoires** et un **Groupe Centrales de conciergerie** à votre projet si vous utilisez des relais IOD/303 et des centrales de conciergerie IPD/300.
Le code d'appel du bouton GARDIEN la platine NPH300 est pré programmé en usine à la valeur « 1 » (adresse système) pour appeler la centrale de conciergerie.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3.2 PARAMETRES DES PLATINES NPH300

Le rôle de chacun des paramètres de la platine NPH300 est décrit ci-dessous. Sélectionnez la platine NPH300 à paramétrer, en cliquant sur l'icône HAC300LR. Dans la fenêtre à gauche la liste des paramètres du portier est affichée. Cliquez sur **Editer** pour pouvoir les modifier.



CHARACTERISTIQUES	VALEUR
Description	HAC/300 1.3
S/N ou ID	
Adresse système	3
Durée ouverture porte(s)	1
Durée commande Aux (5..1275 s)	5
Type portier	Audio/Video
Mode rétro-éclairage	True
Listes usagers	(Cliquez pour afficher ...)
Affichage liste des messages	(Cliquez pour afficher ...)
Service: Lundi heure ouverture	00:00
Service: Lundi heure fermeture	00:00
Service: Mardi heure ouverture	00:00
Service: Mardi heure fermeture	00:00
Service: Mercrdi heure ouverture	00:00
Service: Mercredi heure fermeture	00:00
Service: Jeudi heure ouverture	00:00
Service: Jeudi heure fermeture	00:00
Service: Venrdredi heure ouverture	00:00
Service: Vendredi heure fermeture	00:00
Service: Samedi heure ouverture	00:00
Service: Samedi heure fermeture	00:00
Service: Dimanche heure ouverture	00:00
Service: Dimanche heure fermeture	00:00
Code secret 1: code d'accès	
Code secret 1: IOD/303LR	
Code secret 1: Relais n.	
Code secret 2: code d'accès	
Code secret 2:IOD/303LR	
Code secret 2: Relais n.	
Code secret 3: code d'accès	
Code secret 3:IOD/303LR	
Code secret 3:relais n	
Code ouverture porte	
Code commande Aux	
Utiliser ligne Audio/Video N. 01	Yes
Afficher logo	Yes
Police équipement	US

LISTE DES CHAMPS NPH300

Description : Nom platine de rue. Vous pouvez le remplacer par un nom personnalisé.

S/N : Sélectionnez l'ID LON depuis une liste d'ID après avoir fait une détection automatique des platines NPH300du site, ou communiquez le à l'aide du clavier NPH300 : appuyez sur le bouton GARDIEN pendant 3 secondes, composez le code « 999999999 », puis appuyer sur A.

Durée ouverture porte : 1 à 255 secondes

Durée commande Aux1 et Aux2 : 1 à 1275 secondes

Type portier : Sélectionner Audio/Vidéo

Mode rétro-éclairage : True pour un rétro éclairage permanent (usine)
False pour arrêt du rétro-éclairage après 30 min

Liste usagers : Cliquez sur ce bouton pour afficher la liste des usagers qui apparaîtront sur le répertoire de nom de la platine. Il est possible de supprimer ou d'ajouter un nom.

Affichage liste des messages : Ce menu permet de charger un logo personnalisé, qui sera affiché en mode veille en page d'accueil de la platine. Les autres textes de ce menu ne sont pas gérés.

Service Lundi heure ouverture : 08 :30

Service Lundi heure fermeture : 18 :00

Il est possible de sélectionner des heures d'entrée libre dans la résidence, avec des horaires différents suivants les jours de la semaine.

Cette fonction s'applique à l'entrée J2-3 ou à la touche GARDIEN suivant le paramétrage réalisé par IHM local NPH300.

Code secret 1 : code d'accès : Code 4 to 8 digits to command IOD1

Code secret 1 : IOD/303LR : Choisir IOD1 sur liste des IOD du site

Code secret 1 : relais N : Choisir relais 1,2 ou 3 de l'IOD sélectionné

Code secret 2 : code d'accès : Code 4 to 8 digits to command IOD 2

Code secret 2 : IOD/303LR : Choisir IOD2 sur liste des IOD du site

Code secret 2 : relais N : Choisir relais 1,2 ou 3 de l'IOD sélectionné

Code secret 3 : code d'accès : Code 4 to 8 digits to command IOD 3

Code secret 3 : IOD/303LR Choisir relais 1,2 ou 3 de l'IOD sélectionné

Code secret 3 : relais N Choisir relais 1,2 ou 3 de l'IOD sélectionné

Code secret ouverture porte : Code 4 à 8 chiffres d'ouverture porte

Code secret commande aux : Code 4 à 8 chiffres de commande AUX1
Pour commander le relais AUX2, taper « + » avant le code.

Utiliser ligne Audio/video : ligne N°1

Afficher logo : Oui affiche le logo personnalisé. Non affiche le logo standard.

Police équipement : non gérée

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3.3 PARAMETRER NOMS ET CODES D'APPEL

Le rôle de chacun des paramètres programmables pour un résident est décrit ci-dessous.
Sélectionnez la platine NPH300 à paramétrer, en cliquant sur l'icône HAC300LR.
Cliquez sur les icônes **Appels x.x** pour accéder aux **Codes d'appels usager** et aux **Noms usager.**



Vous pouvez modifier les codes d'appel usager : de 1 à 2047
Vous devez définir les noms à afficher sur le répertoire de noms.
Il est possible de définir jusqu'à **4 noms différents** pour un même code d'appel.
Les noms ont une longueur maximum de 16 caractères et utilisent les caractères usuels : majuscules, minuscules, chiffres, caractères accentués, signes de ponctuation…. Important : il faut sélectionner PETITE comme police de caractère.

CHARACTERISTIQUES	VALEUR
Description	Appels 1.1
Code d'appel usager	111
Code portier	
Police d'affichage	Petite
Nom usager sur ligne 1	Appels 1.1
Nom usager sur ligne 2	
Nom usager sur ligne 3	
Nom usager sur ligne 4	
Afficher le nom usager ?	Yes
Code ouverture porte	
Code Aux	
Code secret 1: code d'accès	
Code secret 1: IOD/303LR	0
Code secret 1: Relais n.	Aucun
Code secret 2: code d'accès	
Code secret 2:IOD/303LR	0
Code secret 2: Relais n.	Aucun
Code secret 3: code d'accès	
Code secret 3:IOD/303LR	0
Code secret 3:relais n	Aucun
Alias nom usager sur ligne 1	

LISTE DES CHAMPS RESIDENTS

Description : Nom de l'appartement ou du résident.
Adresse système : Champ non modifiable
Code d'appel usager : Code d'appel du répertoire de nom et pour appel direct
Code portier : non utilisé
Police d'affichage : Sélectionner Petite
Nom usager sur ligne 1 : Nom résident N°1
Nom usager sur ligne 2 : Nom résident N°2
Nom usager sur ligne 3 : Nom résident N°3
Nom usager sur ligne 4 : Nom résident N°4
Afficher le nom usager ? : Sélectionnez **YES** pour afficher le nom des résider
Code ouverture porte : Code 4 à 8 chiffres d'ouverture porte
Code commande aux : Code 4 à 8 chiffres de commande AUX1
Code secret 1 : code d'accès : Code 4 à 8 chiffres pour commander IOD1
Code secret 1 : IOD/303LR : Choisir IOD1 sur liste des IOD du site
Code secret 1 : relais n : Choisir relais 1,2 ou 3 de l'IOD sélectionné
Code secret 2 : code d'accès : Code 4 à 8 chiffres pour commander IOD2
Code secret 2 : IOD/303LR : Choisir IOD2 sur liste des IOD du site
Code secret 2 : relais n : Choisir relais 1,2 ou 3 de l'IOD sélectionné
Code secret 3 : code d'accès : Code 4 à 8 chiffres pour commander IOD3
Code secret 3 : IOD/303LR Choisir relais 1,2 ou 3 de l'IOD sélectionné
Code secret 3 : relais n Choisir relais 1,2 ou 3 de l'IOD sélectionné

Alias nom usager sur ligne 1 : Ce champ permet de programmer le contenu des champs bâtiment, étage et porte. Utilisez « **!** » comme premier caractère**.** Puis utilisez les lettres B, E et P pour repérer séparer les champs bâtiment, étage et appartement.
Exemple : Composez «! BA1 E12 P122» pour afficher dans le répertoire de nom « BAT A1 ETAGE 12 PORTE 122 ».

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3.4 PROGRAMMER UN MESSAGE D'ACCUEIL

Il est possible de programmer un message d'accueil sur une platine NPH300 depuis le logiciel PCS300. Pour programmer ce message, ajouter un Appel sans combiné dans la liste des Usagers. Utiliser les champs **Noms Résident** 1 à 16 pour écrire les lignes du message.
Commencer la ligne par un chiffre, suivi du signe « = », puis du numéro de police de caractère (1,2,3,4) pour la ligne.

Choix de police de caractères :

- La police 1 correspondant à des caractères de 3 mm de hauteur avec 24 caractères/ligne.
- La police 2 correspondant à des caractères de 6 mm de hauteur avec 16 caractères/ligne.
- La police 3 correspondant à des caractères de 3 mm de hauteur en vidéo inversée
- La police 4 correspondant à des caractères de 6 mm de hauteur en vidéo inversée

Si le nombre de caractères d'une ligne dépasse 13 caractères, terminer la ligne par « / » et continuer sur la ligne suivante. Les lignes trop longues sont ignorées. Les messages sont centrés automatiquement.
Pour afficher les icônes correspondants aux touches du clavier utilisez / suivi de H, B, S ou G :
=> /H, => /B => /S => /G

Exemple :
Nom usager sur ligne 1 =>1=2Bienvenue/
Nom usager sur ligne 2 =>2=chez NORALSY
Nom usager sur ligne 3 =>3=2Exemple de
Alias nom usager sur ligne 1 =>4=2message
……..
Alias 3 nom usager sur ligne 4

Bienvenue chez NORALSY
Exemple de
message

Le paramètre « Affichage instruction » permet de supprimer l'affichage du message personnalisé.

3.5 AFFICHER UN LOGO

3.5.1 CONVERTIR UNE IMAGE EN LOGO NPH300

Vous devez disposer d'une image au format BMP monochrome **120*80**. Les logiciels de traitement d'image permettent d'ouvrir un fichier JPEG et de l'enregistrer au format BMP.
Utilisez ensuite le logiciel Noralsy de conversion ConvertBMP pour le convertir au format LOGO compatible avec la platine NPH300.

Sample file converted using the Windows Paint and loaded in a NPH300:



Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3.5.2 CHARGER LE LOGO AVEC PCS300

1) Sélectionner le portier NPH300 sur le quel vous voulez afficher un logo, en cliquant sur l'icône **HAC/300.**
Cliquez sur **Editer**
Cliquez sur **Affichage liste des messages.**

2) Cliquez sur **AUX COMMAND,** puis sur **New**



3) Cliquez sur **FONT SIZE**, puis utiliser l'ascenseur pour sélectionner **IMAGE.**
Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre d'ouvrir le fichier Icône.bin.

4) Cliquez sur **SAVE** puis **EXIT**.

Le fichier est intégré à la base de données du projet et sera chargé lors du transfert des paramètres dans la platine NPH300.

Note : Le paramètre «Affichage LOGO» permet de supprimer l'affichage du message personnalisé, la fonction est activée en sortie d'usine.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

4 PROGRAMMATION PAR TELU

Pour programmer la platine NPH300 en mode infra rouge vous devez disposer d'un terminal de programmation TELU-A version 5.0 ou supérieure.

TELU-A 5.xx SELECTIONNEZ LE PRODUIT PAR LES FLECHES ET ENTER	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE DE NOMS, puis appuyez sur ENTER.
REPERTOIRE DE NOMS APPEL NUMERIQUE	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu NPH300, puis appuyez sur ENTER.
NPH300	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE NPH300 ou CENTRALE, puis appuyez sur ENTER.

4.1 LISTE DES MENUS NPH300

NPH300 REPERTOIRE	Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner le menu REPERTOIRE. Ce menu permet de programmer le répertoire de nom et le message d'accueil.
NPH300 VOTRE MOT DE PASSE	Composez votre mot de passe, puis appuyez sur la touche ENTER. Le mot de passe usine pour le répertoire est : « ABCDE ». Utilisez les touches flèches, puis ENTER pour sélectionner les différents sous-menus.
REPERTOIRE NPH300 COMMANDES	Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Ce menu permet d'afficher le STATUS du répertoire : nombre de noms programmés et version du répertoire.
REPERTOIRE NPH300 MESSAGES DE DIALOGUE	Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Il permet de personnaliser le message d'accueil affiché sur l'écran graphique.
REPERTOIRE NPH300 NOMS	Appuyez sur ENTER pour sélectionner le sous-menu NOMS. Il permet d'accéder aux écrans MODIFIER, AJOUTER, SUPPRIMER UN NOM et SUPPRIMER TOUS LES NOMS.
REPERTOIRE NPH300 MOT DE PASSE	Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Il permet de modifier le mot de passe pour la programmation du répertoire de la platine par TELU. Attention le mot de passe doit être composé d'au moins 5 lettres ou chiffres.
REPERTOIRE CARTE A PUCE	Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Ce menu permet de dupliquer un répertoire de nom sur d'autres platines NPH300 sans utiliser PCS300. La mise à jour du répertoire par carte à puce est utilisée en gestion CAMPIKEY WEB.
NPH300 CODES	Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Il permet de programmer les codes secrets pour commander les relais EXT1 et EXT2 de la platine NPH300 et des relais IOD.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

4.2 AJOUTER UN MESSAGE D'ACCUEIL

Il est possible de programmer un message personnalisé sur la page de veille de l'écran graphique.
Ce message peut être constitué de 8 à 16 lignes suivant les polices de caractères utilisées.
Le choix de la police 1 à 4 est réalisé par le premier (ou le dernier) une des lignes, ce caractère doit obligatoirement être suivi (précédé) d'un espace :

- La police 1 : caractères de 3 mm de hauteur avec 24 caractères par lignes.
- La police 2 : caractères de 6 mm de hauteur avec 16 caractères par ligne.
- La police 3 : caractères de 3 mm de hauteur en vidéo inversée avec 24 caractères par lignes.
- La police 4 : caractères de 6 mm de hauteur en vidéo inversée avec 16 caractères par ligne.

En plus des caractères standards A-Z et 0-9, vous pouvez utiliser les caractères « - », « . », « , » « espace », « ' », « / ». Le texte sera centré automatiquement.

REPERTOIRE NPH300 MESSAGES DE DIALOGUE		Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Il permet d'accéder aux écrans LECTURE et MODIFIER.
NPH300 MESSAGES DE DIALOGUE LECTURE	NPH300 LECTURE MESSAGE N°00 1 RESIDENCE	Utiliser les touches flèches pour faire défiler les messages 0 à 16. Chaque message correspond à une ligne du message d'accueil.
NPH300 MESSAGES DE DIALOGUE MODIFIER	NPH300 LECTURE MESSAGE N°00 _	Appuyez sur ENTER pour modifier une des lignes du message. Validez avec ENTER. Sélectionner les autres lignes avec les touches flèches.

4.3 PROGRAMMATION DES CODES SECRETS

NPH300 CODES	Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Puis utilisez les flèches pour sélectionner CODES PORTE ou CODES RELAIS.
NPH300 CODES PORTE	Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Un code porte permet de commander le déverrouillage de la porte.
NPH300 CODES RELAIS	Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Un code relais permet de commander un relais EXT1,EXT2 ou un relais IOD.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

5 PROGRAMMATION PAR IHM LOCAL

5.1 TOUCHES DE NAVIGATION

La platine dispose de 4 touches de navigation, qui vous vont permettre de programmer la platine.

La touche **Haut** permet de revenir au paramètre ou au champ précédent.
Lorsqu'un paramètre est sélectionné, elle permet de ce déplacer vers la gauche dans le texte du paramètres sans les effacer..

La touche **Bas** permet d'atteindre le paramètre ou le champ suivant.
Lorsqu'un paramètre est sélectionné, elle permet de se déplacer vers la droite dans le texte du paramètre sans les effacer.

La touche **Sonnerie** permet d'annuler une sélection d'un menu ou d'un paramètre.
En mode édition d'un champ, elle efface le caractère précédent.

La touche **Appel Gardien** permet d'appeler le gardien et de composer le mot de passe pour entrer en mode **Programmation**.
En mode programmation la touche GARDIEN permet de sélectionner le paramètre à modifier.

5.2 PROTECTION PAR MOT DE PASSE

Pour paramétrer la platine NPH300 à l'aide du clavier et de l'afficheur graphique vous devez composer un mot de passe. Le mot de passe **INSTALLATEUR** en sortie d'usine est « **12345678**».
Vous pouvez créer un mot de passe **GARDIEN**, qui donne accès uniquement aux paramètres susceptibles d'être modifiés en exploitation (voir paragraphe 5.11).
Par raison de sécurité, il est nécessaire de les modifier en fin de programmation en utilisant des mots de passe de 5 à 8 digits. Eviter les séquences de chiffres consécutifs.

5.3 ENTREE EN MODE INSTALLATION

Appuyez 2 secondes sur la touche **GARDIEN** jusqu'à l'apparition du message Durant l'affichage du message « **Appel Gardien en cours »** ou **« Gardien non disponible »** (si la touche gardien est inactive), composez votre code administrateur.
Si le code est correct, un message de confirmation d'entrée en mode administrateur sera affiché.

```
APPEL GARDIEN
EN COURS
```

```
INSTALL ACTIF
```

```
      INSTALL
 1. PARAMETRES
 2. INSTRUCTIONS
 3. CODES PORTE
 4. CODES RELAIS
 5. HORAIRES PORTES
 6. NOMS REPERTOIRE
 7. SYNTHESE VOCALE
 8. EFFACEMENT EN
    MASSE
 9. TERMINER INSTAL
```

Appuyez sur la touche gardien pour afficher la liste des menus de configuration.
La sortie du mode INSTALLATEUR s'effectue par appui sur la touche «9» ou automatiquement après 60 secondes sans action.

```
FIN INSTALL
```

Remarques :

1. Dans le cas ou vous avez sélectionné un préfixe pour le code clavier, vous devez le composer avant de composer le code administrateur. Exemple « A12345678 »
2. Pour entrer en mode installation, vous devez attendre d'être sortie du répertoire de nom pour composer votre code clavier.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

5.4 PROGRAMMATION DU REPERTOIRE DE NOMS

Pour afficher le menu REPERTOIRE, appuyez sur 6.

```
NOMS REPERTOIRE
1> AJOUTER NOM
 > MODIFIER
 > SUPPRIMER
```

Ajouter un nom

Pour ajouter un nom appuyez sur 1.

```
AJOUTER NOM
NOM :
CODE D'APPEL :
BATIMENT :
ETAGE :
PORTE :
```

NOM : 16 caractères avec majuscules et minucules
CODE D'APPEL : 5 chiffres
BATIMENT : 2 chiffres ou lettres
ETAGE : 01 à 99
PORTE : 001 à 999

Exemple pour ajouter un nom :

Après avoir affiché l'écran avec liste des menus :

- Appuyez sur « 6 » pour sélectionner le menu NOMS REPERTOIRE
- Appuyez sur « 1 » pour sélectionner le sous-menu AJOUTER NOMS
- Appuyez sur GARDIEN pour sélectionner le champ NOMS.
- Appuyez sur GARDIEN pour pouvoir modifier le NOM , le curseur se place au début du nom
- Composez les caractères du nom à l'aide des touches alphanumériques de type téléphone.
- Appuyez sur GARDIEN pour passer au champ suivant CODE D'APPEL
- Appuyez sur SONNERIE pour enregistrer et pouvoir enregistrer un nouveau nom.
- Appuyer sur SONNERIE pour sortir du menu ajout de nom.

Modifier un nom :

Pour modifier un nom, il faut ouvrir le répertoire de nom et sélectionner le nom à modifier.
Puis appuyer sur la touche **GARDIEN** pour afficher la liste des menus et sélectionner le menu **REPERTOIRE** en appuyant sur **6**, puis sélectionner **MODIFIER** en appuyant sur **2**

```
NOMS REPERTOIRE
1> AJOUTER NOM
2> MODIFIER
3> SUPPRIMER
```

```
NOMS REPERTOIRE
NOMS : AISSOUI Hakim
CODE D'APPEL :  2
BATIMENT : B1
ETAGE :  2
APPARTEMENT : 221
```

Supprimer un nom :

Pour supprimer un nom, il faut ouvrir le répertoire de nom et sélectionner le nom à supprimer.
Puis appuyer sur la touche **GARDIEN** pour afficher la liste des menus et sélectionner le menu **REPERTOIRE** en appuyant sur **6**, puis sélectionner **SUPPRIMER** en appuyant sur **3**

```
NOMS REPERTOIRE
1> AJOUTER NOM
2> MODIFIER  MARTIN Philippe
3> SUPPRIMER
```

```
SUPPRIMER MARTIN Philippe
1> OUI
0> ANNULER
```


Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

5.5 PROGRAMMATION DES CODES PORTES, AUX1 ET AUX2

La platine de rue NPH300 permet d'enregistrer 99 codes d'accès pour commander l'ouverture de la porte ou les relais auxiliaires 1 et 2.
La longueur des codes d'accès est paramétrable de 4 à 8 digits.
Un code d'accès peut utiliser les chiffres « 0-9 » et les lettres «B» et «A».
Le premier digit doit être différent de «A» et de «B».



Exemple de modification d'un paramètre :

Remplacement du code d'accès : « 1234 » par le code « 4321 »
Après avoir affiché l'écran avec liste des menus :

- appuyez sur « 3 » pour sélectionner le menu CODES PORTE
- utilisez les touches flèches haut et bas pour se placer sur la ligne du code à modifier
- appuyez sur GARDIEN pour sélectionner la ligne 1
- appuyez sur GARDIEN pour sélectionner le champ CODE
- appuyez sur GARDIEN pour pouvoir modifier le code, le curseur se place après le « 4 »
- appuyez 4 fois sur SONNERIE pour effacer les 4 digits du code
- composez « 4 », « 3 », « 2 », « 1 »
- appuyez sur GARDIEN pour confirmer le code
- Appuyez sur SONNERIE pour sortir de ligne du code modifié
- Appuyez de nouveau sur SONNERIE pour sortir du MENU.

5.6 PROGRAMMATION DES HORAIRES DU BOUTON D'ENTREE

Cette fonction n'est disponible que si la platine est reliée à une centrale EVE196-RS ou EVE196-CK
Utilisez les touches **Flèches** pour se déplacer, la touche **Gardien** pour sélectionner le champ à modifier et la touche **Sonnerie** pour effacer un chiffre ou revenir au menu précédent.
Pour interdire l'accès, il suffit de conserver la programmation par défaut. Pour revenir à la valeur usine tapez « - ».



Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

5.7 PROGRAMMATION DES RELAIS IOD

Utilisez les touches **Flèches** pour se déplacer, la touche **Gardien** pour sélectionner le champ à modifier et la touche **Sonnerie** pour effacer un chiffre ou revenir au menu précédent.



5.8 MESSAGES DE SYNTHESE VOCALE

Ce menu permet d'inhiber certains messages de synthèse vocale.
Par défaut tous les messages sont actifs.



Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

5.9 MENU INSTRUCTION : MESSAGE D'ACCUEIL

Il est possible de programmer un message d'accueil personnalisé à partir du menu INSTRUCTIONS.

Le choix de la police de caractère est réalisé par le caractère de début (ou de fin de ligne) de chacune des lignes 1 à 4 suivi (précédé) d'un espace :

- La police 1 : caractères de 3 mm de hauteur avec 24 caractères/ligne.
- La police 2 : caractères de 6 mm de hauteur avec 16 caractères/ligne.
- La police 3 : caractères de 3 mm de hauteur avec texte bleu sur fond blanc.
- La police 4 : caractères de 6 mm de hauteur avec texte bleu sur fond blanc.

Les lignes commençant par un caractère autre que 1-4 sont ignorées.
Lors de l'affichage les textes sont centrés automatiquement.
Avec le clavier, en plus des caractères standards A-Z et 0-9, vous pouvez utiliser les caractères suivants :

Touche 1 : « - », « . », « , », « 1 »

Touche 0 : « espace », « ' », « / », « 0 »
Touche A : sélection des minuscules : ab…z
Touche B : sélection des caractères accentués : à,ä,â,è,é,…

Pour programmer un interligne, il faut composer le chiffre 1 ou 2 selon la taille de la police désirée puis le caractère espace (touche 0).

Pour afficher les icônes correspondants aux touches du clavier utilisez / suivi de H, B, S ou G :
=> /H, => /B => /S => /G

<u>Exemple de programmation avec IHM locale pour l'écran d'exemple :</u>





Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

5.10 MENU PARAMETRES EN MODE INSTALLATEUR

Le menu **PARAMETRE** est composé de 6 écrans. Les valeurs en sortie d'usine sont indiquées en caractères gras.

- Pour aller directement à une page, composez le numéro de page.
- Pour aller à la page suivante (précédente), appuyez sur **B** (**A**)
- Pour aller au champ suivant (précédent) appuyer sur les touches flèches bas ↓ (haut ↑)
- Pour sélectionner un paramètre, appuyez sur la touche **GARDIEN**, puis utilisez les touches flèches bas ↓ (haut ↑) pour sélectionner la valeur à attribuer au paramètre.
- Pour confirmer le changement et aller au paramètre suivant, appuyez sur **GARDIEN**.
- Pour retourner au niveau précédent, appuyer sur la touche **SONNERIE.**

5.10.1 Ecran 1/6

```
PARAMETRES                1/6
LANGUE: FRANÇAIS ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: OFF ACTIF
PROGRAMMATION PCS300: OFF ACTIF
AUTO-PROG: MANUEL  AUTO INDEX 1
VIDEO:  INT EXT / FIX AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL PROVIC
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP  VALID
ADRESSE PROVIC-ONE: 1
RECHERCHE NOMS: OFF 1 2 3 4 5
```

1. **LANGUE** : Choix de la langue pour l'IHM local. **FRANÇAIS** (usine) ou ANGLAIS
2. **GESTION CAMPIKEY (usine ACTIF)** : Sélectionner ACTIF avec centrale DEVE196-CK.
3. **PROGRAMMATION PCS300** : Sélectionner ACTIF si vous utiliser le logiciel PCS300.
4. **AUTO PROG (usine MAN)**: Sans action si vous avez sélectionné le mode PCS300.
   - MAN = détection du portier en mode manuel par la centrale XA/301LR.
   - AUTO 1 à 32 = Les platines se déclarent automatiquement auprès de la centrale en envoyant un code d'appel avec des intervalles de 20 secondes en fonction du numéro programmé.

5. **VIDEO (usine INT et FIX)** : Mode de gestion de la caméra externe :
   - INT = caméra interne choisie par défaut lors d'un appel
   - EXT = caméra externe choisie par défaut lors d'un appel
   - FIX = utilisation de la caméra par défaut uniquement.
   - AUX1 = changement de caméra lors de l'appui sur AUX1 d'un combiné pendant une communication ou un forçage vidéo.
   - AUX2 = changement de caméra lors de l'appui sur AUX2 d'un combiné pendant une communication ou un forçage vidéo.
6. **TELU IR (usine PROVIC) :** Programmation par TELU en mode infrarouge : OFF=interdit, NORMAL= NPH300 seule, PROVIC = NPH300 et DEVE196.
7. **BACKLIGHT TELU (usine VALID)** : Lors de la programmation par le terminal TELU, il est possible d'éteindre brièvement le rétro éclairage de l'afficheur graphique pour confirmer la bonne réception des messages. OFF = fonction hors service, RECEP = lors de la réception de tous les messages infra rouge, VALID = uniquement avec messages valides.

8. **ADRESSE PROVIC ONE (usine 1)** : La NPH300 peut communiquer avec une centrale EVE196-RS ou CK programmées avec le paramètre RS485 = 1 et le numéro de porte =1.
   Lorsque la platine est raccordée à une centrale EVE196-CK, dont le numéro de porte défini par Campikey diffère de 1, il faut paramétrer le champ «Adresse ProvicONE» de la platine avec ce numéro de porte. Le champ RS485 de la centrale reste programmé à « 1 ».

9. **RECHERCHE NOMS (usine 1) :** Lors d'un appel direct, le nom de la personne appelée s'affiche. Si plusieurs résidents possèdent le même code d'appel, il est possible d'afficher jusqu'à 5 noms en fonction de la programmation choisie : 1 à 5. OFF met la fonction hors service.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

5.10.2 Ecran 2/6

```
 PARAMETRES                  2/6
CODE D'APPEL GARDIEN:  1
DUREE GACHE:     5 SEC
DUREE AUX1 :     5 SEC
DUREE AUX2 :     5 SEC
J23/A:AUCUN ENTREE APPEL:  2
J24/BPS: AUCUN SORTIE ALARM1
J41/B:AUCUN ALARM2 APPEL:  3
J42/C:AUCUN ALARM3 APPEL:  4
J43/D:AUCUN ALARM4 APPEL:  5
```

1. **Code d'appel direct par la touche gardien**. Adresse système 1 à 65535 (usine 1)
2. **Durée relais d'ouverture porte** : 1 à 255 secondes, (usine 5 sec)
3. **Durée relais auxiliaire 1** : 1 à 255 secondes (usine 5 secondes)
4. **Durée relais auxiliaire 2** : 1 à 255 secondes (usine 5 secondes)
5. **Entrée J23** : Entrée BP Entrée ou appel direct A (usine « code 2»). Code appel système :1 à 65535
6. **Entrée J24** : Entrée Bouton Poussoir de Sortie (usine) ou entrée ALARME1
7. **Entrée J41** : Entrée ALARME2 ou appel direct B (usine 3). Adresse système :1 à 65535
8. **Entrée J42** : Entrée ALARME3 ou appel direct C (usine 4). Adresse système :1 à 65535
9. **Entrée J43** : Entrée ALARME4 ou appel direct D (usine 5). Adresse système :1 à 65535

Lorsque la programmation est effectuée avec PCS300, le code d'appel système est choisi par le logiciel. Le code d'appel « 1 » est réservé pour la centrale de conciergerie.
Pour connaître l'adresse système d'un combiné, cliquez sur APPEL (voir copie d'écran ci-dessus).
Par programmation en auto apprentissage, sélectionnez un code d'appel entre 1 et 9999.

5.10.3 Ecran 3/6

```
 PARAMETRES                  3/6
VOLUME SYNTHESE: OFF 1 2 3 4 5
SENSIBILITE LUMIERE: 1 2 3 4 5
MODE NUIT: NORMAL  DISCRET
ECRAN OFF: NON 10 20 30 MIN
DEFILEMENT LISTE: LIGNE PAGE
INSTRUCTIONS: PICT DEFAUT PERSO
LOGO: 10 SEC NORALSY PERSO
GARDIEN:OFF ACT / DIR 1 2 3
NOM GARDIEN: GARDIEN
```

1. **VOLUME SYNTHESE (usine 3)**. Réglage du volume de la synthèse vocale. Il est possible d'inhiber la fonction synthèse vocale : « OFF ». Le niveau « 5 » correspond au volume maximum.
2. **SENSIBILITE LUMIERE (usine 3)**. Seuil de déclenchement de l'éclairage caméra par LED.
   1 = déclenchement dans l'obscurité totale, 5 = déclenchement dans la pénombre.
3. **ECRAN OFF (usine NON)**. Temporisation de mise en veille du rétro éclairage de l'écran après N minutes (10, 20, 30) sans activité clavier et présentation de badge. Pour sélectionner un rétro éclairage permanent choisir NON.
4. **DEFILEMENT LISTE (usine LIGNE).** Le choix LIGNE offre un déroulement fluide des noms sur l'écran lors de l'usage des touches flèches. Le choix PAGE permet un accès rapide avec un répertoire contenant de très nombreux noms : 1000 à 2000 noms.
5. **INSTRUCTIONS (usine DEFAUT) :** PICT=pictogramme handicap (sans texte), DEFAUT = message d'accueil expliquant l'utilisation de la platine, PERSO = message d'accueil personnalisé
6. **LOGO (usine 15 s NORALSY) :** durée d'affichage du logo (15s) en alternance avec le message d'accueil (15s).
   Pour afficher uniquement le message d'accueil sélectionnez la valeur « 0 ».
   Pour afficher uniquement le logo sélectionnez la valeur « 30 ».
7. **TOUCHE GARDIEN (usine OFF)** : durée de l'appui nécessaire pour effectuer l'appel gardien.
   OFF = appel gardien inactif ACT = APPEL GARDIEN ACTIF
   DIR = appel par appui simple 1,2,3 = appel par appui prolongé pendant n sec
8. **NOM GARDIEN** : Paramétrage du nom affiché lors de l'appui sur la touche GARDIEN (15 caractères)

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

5.10.4 Ecran 4/6

```
 PARAMETRES                    4/6
CODES PORTE: PERMANENT DUREE
TAILLE CODE PORTE: 4 5 6 7 8
BLOCAGE: 10  SEC APRES 10 FAUX
OUVERTURE: NORM MAIT ESCL JOINT
ENTREE: OFF  A  B  C  D
MOT DE PASSE INSTALL:12345678
MOT DE PASSE GARDIEN:12345
MOT DE PASSE TELU: ABCDE
TEMPO : ALARM1 10S ALARM2 10S
TEMPO : ALARM3 10S ALARM4 10S
```

1. **CODE PORTE (usine PERMANENT)**. PERMANENT : les codes d'accès ne sont pas limités dans le temps. DUREE : la durée de validité est définie en nombre de jours de 1 à 65535.
2. **TAILLE CODE PORTE (usine 4)**: Nombre de digits des codes d'accès : de 4 à 8 digits
3. **BLOCAGE DU CLAVIER (usine 10,10)** pendant X secondes(1 à 60) après N codes consécutifs faux
4. **OUVERTURE (usine JOINT)** :

- NORMAL = relais gâche platine commandé par interphonie et code d'accès.
  relais gâche centrale commandé par clé de proximité.
- MAITRE = relais gâche platine commandé par interphonie et code d'accès.
  relais gâche centrale commandé par titre clé de proximité, interphonie et code d'accès.
- ESCLAVE = relais gâche platine commandé par interphonie, code d'accès et clé de proximité.
  relais gâche centrale commandé par clé de proximité.
- JOINT = relais gâche platine et relais gâche centrale commandés par clé de proximité,
  interphonie et code d'accès.

5. **MOT DE PASSE INSTALL (usine 12345678)** : Changement du mot de passe INSTALLATEUR*.
6. **MOT DE PASSE GARDIEN (usine 12345)** : Changement du mot de passe GARDIEN*.
7. **MOT DE PASSE TELU-A (usine ABCDE)** : Changement du mot de passe pour programmer le répertoire de nom et le message d'accueil par le terminal de programmation TELU-A*.
8. **TEMPO ALARME 1 à 4 (usine 10s)**: Réglage des temporisations avant déclenchement de l'alarme : 1 à 999s.

* Les mots de passe doivent avoir au minimum 5 chiffres. Vous pouvez utiliser des lettres pour le mot de passe TELU. Les mots de passe INSTALL et GARDIEN doivent commencer par un chiffre.

Exemple de modification d'un paramètre :

Après être entré en mode INSTALL (appel gardien puis durant l'appel avoir composé le code usine « 123145678 ») et avoir affiché à l'écran la liste des menus (nouvel appui sur touche GARDIEN) :

- tapez « 1 » pour sélectionner le menu PARAMETRES
- tapez « ↓ » pour sélectionner MODE INTERPHONIE
- tapez « ↓ » pour sélectionner BASE APPELS
- tapez « GARDIEN » pour sélectionner le menu.
- tapez « GARDIEN » pour confirmer la demande de modification du champ
- tapez « SONNERIE » pour supprimer les digits programmés
- tapez « 22000» pour sélectionner 22000 comme base d'appel
- tapez GARDIEN pour valider et passer au paramètre suivant
- tapez SONNERIE pour sortir du menu PARAMETRE
- tapez SONNERIE pour sortir des menus

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

5.10.5 Ecran 5/6

```
 PARAMETRES                  5/6
CONTACT PORTE: OFF J41 J42 J43
ALARM1: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM2: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM3: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM4: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM1 IOD: 1  RL1  RL2  RL3
ALARM2 IOD: 2  RL1  RL2  RL3
ALARM3 IOD: 3  RL1  RL2  RL3
ALARM4 IOD: 4  RL1  RL2  RL3
```

1. **CONTACT PORTE (usine OFF)**. Pour la fonction alarme sur porte ouverte, sélectionner le contact d'entrée.
2. **ALARME1 (usine GARDIEN)**. Sélection de l'action sur déclenchement de l'alarme 1 : APPEL GARDIEN ou commande des relais AUX1, AUX2 ou IOD.
3. **ALARME2 (usine GARDIEN)**. Sélection de l'action sur déclenchement de l'alarme 1 : APPEL GARDIEN ou commande des relais AUX1, AUX2 ou IOD.
4. **ALARME3 (usine GARDIEN)**. Sélection de l'action sur déclenchement de l'alarme 1 : APPEL GARDIEN ou commande des relais AUX1, AUX2 ou IOD.
5. **ALARME4 (usine GARDIEN)**. Sélection de l'action sur déclenchement de l'alarme 1 : APPEL GARDIEN ou commande des relais AUX1, AUX2 ou IOD.
6. **ALARME1 IOD (usine IOD1, RL1)**. Choix de l'IOD en cas de commande d'un IOD pour l'alarme 1.
7. **ALARME2 IOD (usine IOD1, RL1)**. Choix de l'IOD en cas de commande d'un IOD pour l'alarme 2.
8. **ALARME3 IOD (usine IOD1, RL1)**. Choix de l'IOD en cas de commande d'un IOD pour l'alarme 3.
9. **ALARME4 IOD (usine IOD1, RL1)**. Choix de l'IOD en cas de commande d'un IOD pour l'alarme 4.

5.10.6 Ecran 6/6

```
 PARAMETRES                  6/6
ALARM1 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM2 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM3 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM4 PERIODE:60s LIMIT 1x
PREF DIR/CODE:A- B- AB BA -B -A
BATIMENT (AB):-
ETAGE (12): -
PORTE (123): -
ORDRE:BEP BPE EBP EFB PBE PEB
```

1. **ALARME1 PERIODE (usine 60s, répétition 1)** : Définition de la durée de répétition des commandes ou des appels lorsque l'alarme 1 est présente : 1 à 999s. Nombre de répétitions 1 à 99.
2. **ALARME2 PERIODE (usine 60s, répétition 1)** : Idem alarme 1
3. **ALARME3 PERIODE (usine 60s, répétition 1)** : Idem alarme 1
4. **ALARME4 PERIODE (usine 60s, répétition 1)** : Idem alarme 1
5. **PREF DIR/CODE (usine A-)** : Différence entre code appel direct et code d'ouverture.

- Choix A- : tapez « A » puis le code d'appel direct. Ex : « A22 » pour appeler l'appartement 22. Composez directement le code secret. Ex : « 2342 » pour ouvrir la porte avec le code « 2342 ».
- Choix –A : composez directement le code d'appel direct. Ex : « 22 » pour appeler l'appartement 22. Tapez A puis le code secret. Ex : « A2342 » pour ouvrir la porte avec le code « 2342 ».

6. **BATIMENTS (usine BAT) :** Modification du champ (6 caractères max). Tapez « - » pour la valeur usine.
7. **ETAGE (usine ETAGE) :** Modification du champ (6 caractères max). Tapez « - » pour la valeur usine.
8. **PORTE (usine PORTE) :** Modification du champ (6 caractères max). Tapez « - » pour la valeur usine.
9. **ORDRE (usine BEP) :** Ordre d'affichage des champs.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

5.11 MENU PARAMETRES EN MODE GARDIEN

Le mode gardien permet d'utiliser uniquement les fonctions nécessaires à la gestion du site.
En sortie d'usine le mot de passe GARDIEN est « **12345**».

```
          GARDIEN
1>  PARAMETRES
2>  INSTRUCTIONS
3>  CODES PORTE
4>  CODES RELAIS
5>  HORAIRES PORTE
6>  NOMS REPERTOIRE
7>  SYNTHESE VOCALE
    EFFACEMENTS EN MASSE
8>  TERMINER GARDIEN
      0>   ANNULER
```

Ecrans Paramètre :

```
 PARAMETRES                 1/2
DATE PROVIC-ONE:NORMAL INVERSE
CODE D'APPEL GARDIEN : 50000
DUREE GACHE : 5 SEC
DUREE AUX1 :  5 SEC
DUREE AUX2 :  5 SEC
CODE D'APPEL J23/A: 50001
CODE D'APPEL J41/B: 50002
CODE D'APPEL J42/C: 50003
CODE D'APPEL J43/D: 50004
```

```
 PARAMETRES                 2/2
VOLUME SYNTHESE:OFF 1 2 3 4 5
SENSIBILITE LUMIERE:1 2 3 4 5
MODE NUIT : NORMAL  DISCRET
ECRAN OFF: NON 10MN 20MN 30MN
DEFILEMENT LISTE: LIGNE PAGE
INSTRUCTIONS : OFF AFFICHER
LOGO : 10 SEC NORALSY PERSO
TOUCHE GARDIEN:OFF DIR 1 2 3
NOM GARDIEN: GARDIEN
```


Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

6 MAINTENANCE

6.1 RE-INITIALISATION DE LA PLATINE

Le menu EFFACEMENT EN MASSE permet de ré-initialiser le portier, en effaçant les paramètres programmés lors d'essais.



Un message d'avertissement est affiché sur chacun des écrans, pour indiquer que les effacements sont irréversibles.
Une demande de confirmation est demandée sur chacun des écrans, pour éviter un effacement par erreur. Composer le code demandé à l'aide des touches alphanumériques puis appuyer sur la touche GARDIEN pour valider :



6.2 MISES A JOUR LOGICIELLES

Le logiciel de la platine peut bénéficier des dernières fonctionnalités, par une mise à jour sur site de son logiciel.

Méthode de mise à jour :

1. Vous devez disposer d'un module EEPROM PROGRAMME avec la nouvelle version logicielle fourni par le SAV.
2. Couper l'alimentation de la platine NPH300. Vérifier que les différents voyants sont éteints
3. Mettre en place le module MEMOIRE sur le connecteur J21.
4. Mettre la platine sous tension.
5. Le voyant rouge (Appel en cours) clignote, puis la LED orange est commandée en fixe
6. Après chargement du code, le message suivant apparaît sur l'écran « EEPROM programme détectée ». Cela signifie que la mise à jour s'est effectuée correctement.
7. Couper l'alimentation auxiliaire, enlever le module EEPROM
8. Remettre l'alimentation auxiliaire. L'écran de démarrage indique le numéro de version logicielle, vous pouvez vérifier que celle-ci correspond à la mise à jour souhaitée.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

GUIDE DE MISE EN SERVICE

NPH300

GESTION INTERPHONIE PAR AUTO APPRENTISSAGE

GESTION AUTONOME DES RESIDENTS AVEC EVE196-RS

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

TABLE DES MATIERES

1 INTRODUCTION 33
2 PROGRAMMATION DU MODE DE GESTION 34
3 PROGRAMMATION DU REPERTOIRE DE NOMS 35
3.1 PROGRAMMATION AVEC TERMINAL TELU-B 35
3.2 PROGRAMMATION AVEC CLAVIER 36
4 DECLARATION DE LA PLATINE NPH300 37
5 PROGRAMMATION DES POSTES INTERIEURS 37
6 PROGRAMMATION DE LA CENTRALE EVE196-RS 38
6.1 MODE PROGRAMMATION 38
6.2 LISTE DES MENUS CENTRALE 38
6.3 MENUS POUR GERER LES RESIDENTS 39
6.4 PROGRAMMATION DUREE DE GACHE 39
6.5 PROGRAMMATION DU MOT DE PASSE DE LA CENTRALE 39
7 AUTRES PROGRAMMATIONS 40
7.1 AJOUTER UN CODE D'ACCES 40
7.2 MODIFIER LES MOTS DE PASSE DE LA PLATINE 40
8 MAINTENANCE 41
8.1 REMPLACEMENT D'UNE PLATINE 41
8.2 REMPLACEMENT D'UNE CENTRALE XA/301LR 41
8.3 REMPLACEMENT D'UN COMBINE OU D'UN MONITEUR 41
8.4 PERTE DU CODE ADMINISTRATEUR 41
8.5 PROBLEME DE CONNEXION CENTRALE DEVE196-RS 42

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

1 INTRODUCTION

Ce document explique comment mettre en service une platine NPH300 utilisée sans le logiciel PCS300 et raccordée à une centrale de contrôle d'accès EVE196-RS avec gestion autonome des résidents.

La mise en service de la platine s'effectue en plusieurs étapes :

1. **Programmation du mode de gestion**

Vous devez paramétrer le mode de gestion en utilisant le clavier et l'afficheur de la platine NPH300 :

- Gestion CAMPIKEY : NON (OFF).
- Utilisation du logiciel PCS300 : NON (OFF)

2. **Programmation du répertoire de nom**

Afin de faciliter la déclaration des postes extérieurs, il est recommandé de programmer le répertoire avec le nom des résidents (ou le N° d'appartement) et les codes d'appel. Cette programmation peut s'effectuer avec le terminal de programmation TELU-B ou avec le clavier et l'afficheur.

3. **Déclaration des platines NPH300**

Vous utiliserez le bouton service PIN de la centrale XA/301LR afin de sélectionner le mode apprentissage, puis appuierez sur une touche des platines NPH300 afin de les déclarer.

4. **Déclaration des postes intérieurs**

Vous devez avoir accès aux combinés et effectuer un appel depuis le répertoire de nom de la platine ou par appel direct depuis le clavier. Pour faire un appel depuis le clavier, il suffit de composer A suivi du code d'appel.

5. **Essais de l'interphonie**

Après avoir programmé l'ensemble de l'installation, vous devez vérifier le réglage de l'interphonie. Vous disposez de deux potentiomètres pour ajuster le volume de phonie montante et descendante.

6. **Programmation de la centrale de contrôle d'accès VIGIK EVE196-RS**

La centrale EVE-RS196 gère les autorisations d'accès par clés de proximités et badges VIGIK.
La programmation des titres d'accès autorisés s'effectue avec la TELU-B par liaison Infra rouge.

7. **Programmation d'autres paramètres**

La platine NPH300 possède de nombreuses fonctionnalités, que vous pouvez programmer avec le terminal de programmation TELU-B ou avec le clavier et l'afficheur. Les paramètres les plus importants sont les suivants :

- Code d'ouverture porte.
- Mots de passe. Il est conseillé de modifier les mots de passe à la fin de la mise en service, afin d'éviter un accès non autorisé à la programmation de la centrale.

Les autres fonctionnalités sont décrites dans le Guide Utilisateur Expert.

Le chapitre maintenance explique les points suivants :

- Remplacement d'une platine NPH300
- Remplacement d'une centrale XA/301LR
- Remplacement ou ajout d'un poste

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2 PROGRAMMATION DU MODE DE GESTION

La platine dispose de 4 touches de navigation, qui vous vont permettre de paramétrer le mode de gestion de la platine.

La touche flèche **HAUT** permet de revenir au paramètre ou au champ précédent.
Lorsqu'un paramètre est sélectionné, elle permet de ce déplacer vers la gauche dans le texte

La touche flèche **BAS** permet d'atteindre le paramètre ou le champ suivant.
Lorsqu'un paramètre est sélectionné, elle permet de se déplacer vers la droite dans le texte.

La touche **SONNERIE** permet d'annuler une sélection d'un menu ou d'un paramètre.
En mode édition d'un champ, elle efface le caractère précédent.

La touche **GARDIEN** permet d'appeler le gardien et composer le mot de passe pour entrer en mode programmation, puis de sélectionner un paramètre.

1. Pour entrer en mode programmation, appuyez 2 secondes sur la touche **GARDIEN** jusqu'à l'apparition du message **APPEL EN COURS GARDIEN** ou un changement d'écran si la fonction appel gardien est dé validée.

2. Puis composer le mot de passe usine **12345678**. Si le code est correct, le message **INSTALL ACTIF** est affiché.

3. Appuyez sur la touche **GARDIEN** pour afficher la liste des menus de configuration.

```
      INSTALL
  1> PARAMETRES
  2> INSTRUCTIONS
  3> CODES PORTE
  4> CODES RELAIS
  5> HORAIRES PORTES
  6> NOMS REPERTOIRE
  7> SYNTHESE VOCALE
  8> EFFACEMENT EN MASSE
  9> TERMINER INSTALL

      0>   ANNULER
```

```
PARAMETRES                    1/6

LANGUE: FRANÇAIS ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: OFF ACTIF
PROGRAMMATION PCS300: OFF ACTIF
AUTO-PROG: MANUEL AUTO INDEX 1
VIDEO:  INT EXT / FIX AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL PROVIC
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP VALID
ADRESSE PROVIC-ONE: 1
RECHERCHE NOMS: OFF 1 2 3 4 5
```

4. Appuyez sur la touche **1** pour sélectionner le menu paramètre.

5. Utilisez la touche flèche **BAS** pour accéder au paramètre **GESTION CAMPIKEY**, appuyez sur la touche **GARDIEN** pour le sélectionner, utilisez les flèches pour sélectionner **OFF**, puis appuyez sur **GARDIEN** pour valider le choix et accéder au paramètre suivant.

6. Appuyez sur **GARDIEN** pour sélectionner le paramètre **PROGRAMMATION PCS300**, utilisez les flèches pour sélectionner **OFF**, puis appuyez sur **GARDIEN** pour valider le choix.

7. Appuyez sur la touche **SONNERIE** pour revenir au menu **INSTALL**.

8. La sortie du mode programmation s'effectue par appui sur la touche **9** ou automatiquement après 60 secondes sans action. Le message **FIN INSTALL** est affiché pendant une seconde.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3 PROGRAMMATION DU REPERTOIRE DE NOMS

3.1 PROGRAMMATION AVEC TERMINAL TELU-B

Pour programmer le répertoire de noms, utilisez une TELU-B en liaison infra rouge.
L'écran NPH300 **AJOUT NOM** permet de définir un nom de 16 caractères et un code d'appel.
Les champs **ETAGE** et **APPARTEMENT** sont facultatifs.

TELU-A 6.xx SELECTIONNEZ LE PRODUIT PAR LES FLECHES ET ENTER		Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu **REPERTOIRE DE NOMS**, puis appuyez sur **ENTER**.
REPERTOIRE DE NOMS APPEL NUMERIQUE		Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu **NPH300**, puis appuyez sur **ENTER**.
NPH300		Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu **REPERTOIRE**.
NPH300 REPERTOIRE		Appuyez sur **ENTER**.
NPH300 VOTRE MOT DE PASSE XXXXX		Composer le mot de passe, puis appuyez sur **ENTER**. Le mot de passe usine est « ABCDE ». Utilisez ensuite les touches flèches pour sélectionner le menu **NOMS**.
REPERTOIRE NPH300 NOMS		Appuyez sur **ENTER**, puis utiliser les touches flèches pour accéder aux écrans **MODIFIER**, **AJOUTER**, **SUPPRIMER UN NOM** et **SUPPRIMER TOUS LES NOMS**
REPERTOIRE NPH300 NOMS AJOUTER	ENTER NPH300 AJOUT NOM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ETAGE :_ _ APP : _ _ _ No : 179 CODE: _ _ _ _	**NOM** : 16 caractères, ETAGE : 0 à 99, APP : 0 à 999, **CODE D'APPEL** : 1 à 999, N° : index du nom non modifiable. Appuyer sur **ENTER** pour sélectionner le champ suivant, puis pour valider.
REPERTOIRE NPH300 NOMS MODIFIER UN NOM	ENTER NPH300 MODIF NOM **MARTIN**_ _ _ _ _ _ _ _ _ ETAGE :**02** APP : **132** N° : 179 CODE: **00132**	
REPERTOIRE NPH300 NOMS SUPPRIMER UN NOM	ENTER NPH300 SUPPR. NOM **MARTIN**_ _ _ _ _ _ _ _ _ ETAGE :**02** APP : **132** N° : 179 CODE: **00132**	Utilisez les flèches pour sélectionner le nom. Puis ENTER pour supprimer le nom.
REPERTOIRE NPH300 NOMS SUPPRIMER TOUS LES NOMS	ENTER NPH300 SUPPRIMER TOUS LES NOMS 1 : OUI 2 : NON	Appuyez sur la touche **1** pour supprimer tous les noms. Appuyez sur la touche **2** pour sortir du sous-menu, sans supprimer les noms.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3.2 PROGRAMMATION AVEC CLAVIER

Pour programmer le répertoire de nom avec le clavier NPH300, il faut entrer en mode programmation (voir paragraphe 2), puis sélectionner le menu **REPERTOIRE** en appuyant sur la touche **6**.

```
NOMS REPERTOIRE
1> AJOUTER NOM
 > MODIFIER
 > SUPPRIMER
```

1. Appuyez sur la touche **1** pour sélectionner le menu **AJOUTER NOM**.

```
AJOUTER NOM
NOM :
CODE D'APPEL :
BATIMENT :
ETAGE :
PORTE :
```

NOM : 16 caractères avec majuscules et minuscules
CODE D'APPEL : 1 à 999
BATIMENT : 2 chiffres ou lettres (champ facultatif)
ETAGE : 01 à 99 (champ facultatif)
PORTE : 001 à 999 (champ facultatif)

2. Appuyez deux fois sur la touche **GARDIEN** pour sélectionner le champ **NOM** et placer le curseur au début du nom.
3. Composez les caractères du nom à l'aide des touches alphanumériques comme pour SMS.
4. Appuyez deux fois sur la touche **GARDIEN** pour sélectionner le champ **CODE D'APPEL** et placer le curseur au début du nom.
5. Composez le code d'appel à l'aide des touches alphanumériques comme pour un SMS.
6. Appuyez sur **SONNERIE** pour enregistrer et pouvoir ajouter un nouveau nom.
7. Appuyer sur **SONNERIE** pour sortir du menu **AJOUTER NOM**.

Modifier un nom :

Pour modifier un nom, il faut ouvrir le répertoire de nom et sélectionner le nom à modifier.
Puis appuyer sur la touche **GARDIEN** pour afficher la liste des menus et sélectionner le menu **REPERTOIRE** en appuyant sur **6**, puis sélectionner **MODIFIER** en appuyant sur **2**

```
NOMS REPERTOIRE
 1> AJOUTER NOM
 2> MODIFIER
 2> SUPPRIMER

 0> ANNULER
```

```
NOMS REPERTOIRE
NOMS: MARTIN Alain
CODE D'APPEL: 2
BATIMENT:
ETAGE:
APPARTEMENT:
```

Supprimer un nom :

Pour supprimer un nom, il faut ouvrir le répertoire de nom et sélectionner le nom à supprimer.
Puis appuyer sur la touche **GARDIEN** pour afficher la liste des menus et sélectionner le menu **REPERTOIRE** en appuyant sur **6**, puis sélectionner **SUPPRIMER** en appuyant sur **3**

```
NOMS REPERTOIRE
1> AJOUTER NOM
2> MODIFIER MARTIN Alain
3> SUPPRIMER
```

```
SUPPRIMER MARTIN Alain
 1> OUI
 0> ANNULER
```


Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

4 DECLARATION DE LA PLATINE NPH300

1. Appuyez **3 secondes** sur le bouton **SERVICE** de la centrale XA/301LR, la ***LED SERVICE*** jaune de la centrale clignote.



Centrale XA/301LR de gestion de l'interphonie

2. Appuyez de nouveau sur le bouton SERVICE de la centrale pendant **3 secondes**, l'éclairage de la LED jaune devient fixe, s'éteint et reste à l'état fixe, vous êtes en mode programmation des platines NPH300.
3. La platine NPH300 affiche le message « **AUTO PROG : MANUEL. APPUYEZ SUR A** », pour indiquer qu'elle a détecté le mode programmation de la centrale XA/301LR.
4. Appuyez sur la touche **A** du clavier de la platine NPH300, afin qu'elle se déclare auprès de la centrale XA/301LR, le message « **AUTO PROG : EN COURS** » est affiché sur l'écran et le message vocal « **L'INTERPHONE EST OCCUPE** » est généré. Lorsque la programmation est réalisée, le message « **AUTO PROG : EFFECTUEE** » est affiché pendant 10 minutes. Recommencez l'étape 4 pour chacune des platines du site.
5. Une fois toutes les platines déclarées, vous devez appuyer pendant **1 seconde** sur le bouton **SERVICE** de la centrale, pour sortir du mode déclaration des platines extérieures. La LED service s'éteint. Si vous désirez recommencer la déclaration des portiers, il est nécessaire de couper l'alimentation de la centrale XA301/LR

5 PROGRAMMATION DES POSTES INTERIEURS

1. Appuyez sur le bouton **SERVICE** de la centrale XA/301LR pendant 3 secondes, la LED jaune clignote pour indiquer qu'elle est en mode programmation des postes intérieurs.
2. Décrochez le combiné du poste à programmer.
3. Appuyez en même temps sur les boutons d'ouverture de porte et auxiliaire 2 (**:**) du combiné pendant au moins 1 seconde. Pour le moniteur MITHO, allez dans le menu **SERVICE** puis le sous-menu **CONFIG** et appuyez sur le logo représentant un moniteur, puis sélectionnez **PROGRAMMATION MANUELLE**. Vous devez être en communication Audio et Vidéo avec le platine de rue
4. Effectuez l'appel du combiné depuis le répertoire de la platine principale ou par appel direct depuis le clavier. Un long bip dans le combiné confirme l'attribution du code d'appel à ce poste.. Raccrochez le combiné.
   Effectuez la même procédure du point 2 avec tous les postes intérieurs.
5. Une fois tous les postes programmés, appuyez sur le bouton de **SERVICE** de la centrale pendant 1 seconde afin de sortir du mode de programmation des postes intérieurs, la LED jaune s'éteint. Le système est prêt à fonctionner, vous pouvez commencer les essais d'interphonie.

NOTE : La déclaration des postes intérieurs n'est à effectuer que sur une seule platine NPH300, car les codes d'appels sont mémorisés dans les combinés et moniteurs. En cas d'échange de centrale XA/301LR, il est nécessaire de déclarer à nouveau les NPH300, mais la programmation des postes intérieurs est conservée.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

6 PROGRAMMATION DE LA CENTRALE EVE196-RS

6.1 MODE PROGRAMMATION

Utilisez la TELU-B en liaison infra rouge pour programmer la centrale EVE196-RS.
L'affichage de l'heure et la date sur l'écran graphique de la platine NPH300 permet de vérifier que la centrale EVE196-RS est raccordée à la platine NPH300 par une liaison RS485, sinon reportez-vous au paragraphe 8.5.

TELU-A 6.xx SELECTIONNEZ LE PRODUIT PAR LES FLECHES ET ENTER	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu **REPERTOIRE DE NOMS**, puis appuyez sur **ENTER**.
REPERTOIRE DE NOMS APPEL NUMERIQUE	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu **NPH300**, puis appuyez sur **ENTER**.
NPH300	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu **CENTRALE**, puis appuyez sur **ENTER**.
NPH300 CENTRALES	Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner le menu **SERIE DEVEXX**.
CENTRALES SERIE DEVEXX	Appuyez sur la touche **ENTER** pour accéder aux menus de la centrale EVE196-RS
MOT DE PASSE XXXX	Composer le code d'accès de la centrale (code usine : 0000), puis appuyez sur ENTER Puis utilisez les flèches pour accéder aux différents menus.

6.2 LISTE DES MENUS CENTRALE

RESIDENTS ⇩	Appuyez sur **ENTER** pour gérer les résidents.
DATE ET HEURE ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour mettre modifier la date et l'heure la centrale.
SERVICES ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour gérer les services VIGIK à partir d'une carte SERVICE.
GESTION SERVICES MEMORISES DANS TELU ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour gérer les services VIGIK mémorisés dans la TELU.
CONFIGURATION ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour configurer la centrale.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

6.3 MENUS POUR GERER LES RESIDENTS

RESIDENTS ⇩	Appuyez sur **ENTER** pour gérer les résidents.
AJOUTER RESIDENTS ⇩	Appuyez sur **ENTER** pour ajouter des résidents.
SUPPRIMER RESIDENT ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour supprimer des résidents.
METTRE A JOUR RESIDENT ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour modifier un résident.
CREATION AUTOMATIQUE DE RESIDENTS⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour créer automatiquement des résidents.

6.4 PROGRAMMATION DUREE DE GACHE

CONFIGURATION ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour configurer la centrale.
METTRE A JOUR TEMPORISATIONS DE GACHE ⇩	Appuyez sur **ENTER** pour modifier la valeur de la temporisation de gâche programmée en usine à 5 sec
TEMPORISATIONS P1 05 COR:ESC VAL:ENT	La durée de temporisation de gâche est indiquée en secondes sous P1. Appuyez sur **ENTER** pour valider chaque digit, puis appuyez sur **ENTER** pour valider la modification.
CONFIRMER ? P1 10 COR:ESC VAL:ENT	Appuyez sur **ENTER** pour confirmer la modification.

6.5 PROGRAMMATION DU MOT DE PASSE DE LA CENTRALE

Utilisez le menu CONFIGURATION si vous voulez modifier le mot de passe de la centrale EVE196-RS.

CONFIGURATION	Appuyez sur **ENTER** pour configurer la centrale, puis utiliser les flèches pour sélectionner le menu **MOT DE PASSE**.
MOT DE PASSE ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour modifier le mot de passe de la centrale. Le mot de passe usine est « 0000 ».
TAPEZ VOTRE NOUVEAU MOT DE PASSE : - - - -	Tapez votre nouveau mot de passe à 4 digits, puis appuyez sur **ENTER**.
CONFIRMER VOTRE NOUVEAU MOT DE PASSE : - - - -	Confirmer votre nouveau mot de passe, puis appuyez sur **ENTER** pour valider.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

7 AUTRES PROGRAMMATIONS

7.1 AJOUTER UN CODE D'ACCES

Un code d'accès est composé de 4 digits en standard et peut utiliser les chiffres « 0-9 » et les lettres «B» et «A». Le premier digit doit être différent de «A» et de «B».

TELU-A 6.xx SELECTIONNEZ LE PRODUIT PAR LES FLECHES ET ENTER	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE DE NOMS, puis appuyez sur ENTER.
REPERTOIRE DE NOMS APPEL NUMERIQUE	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu NPH300, puis appuyez sur ENTER.
NPH300	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE.
NPH300 REPERTOIRE	Appuyez sur ENTER
NPH300 VOTRE MOT DE PASSE XXXXX	Composer le mot de passe, puis appuyez sur ENTER. Le mot de passe usine est « ABCDE ». Utilisez ensuite les touches flèches pour sélectionner le menu CODE.
NPH300 CODES	Appuyez sur ENTER, pour accéder à l'écran CODES PORTE
NPH300 CODES PORTE	Appuyer sur ENTER, pour accéder au menu de modification des codes porte.
SELECTIONNEZ UN CODE PAR LES FLECHES ET ENTER	Utiliser les touches flèches pour accéder au code porte « 01».
CODE ACCES 01 CODE :XXXX PORTE ENTER= MODIF	Appuyez sur ENTER pour confirmer la demande de modification du code.
MODIF EN COURS CODE : PORTE ENTER= MODIF	Appuyez sur ENTER pour confirmer la demande de modification du code. Composer le code d'accès de 4 digits. Puis confirmer par ENTER. Appuyez sur ENTER pour confirmer qu'il s'agit d'un code d'ouverture porte.

7.2 MODIFIER LES MOTS DE PASSE DE LA PLATINE

Pour modifier les mots de passe de la platine NPH300, entrez en mode programmation (voir chapitre 2), puis sélectionnez le menu **PARAMETRES** en appuyant sur la touche **1**, puis sélectionner la page 4/6 en appuyant sur **4.**

Les mots de passe doivent avoir au minimum 5 chiffres.
Vous pouvez utiliser des lettres pour le mot de passe TELU.
Les mots de passe INSTALL et GARDIEN doivent commencer par un chiffre.

```
 PARAMETRES                    4/6
CODES PORTE: PERMANENT DUREE
TAILLE CODE PORTE: 4 5 6 7 8
BLOCAGE: 10  SEC APRES 10 FAUX
OUVERTURE:NORM MAIT ESCLJOINT
ENTREE: OFF  A  B  C  D
MOT DE PASSE INSTALL:12345678
MOT DE PASSE GARDIEN:12345
MOT DE PASSE TELU: ABCDE
TEMPO : ALARM1 10S ALARM2 10S
TEMPO : ALARM3 10S ALARM4 10S
```


Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

8 MAINTENANCE

8.1 REMPLACEMENT D'UNE PLATINE

En cas de replacement d'une platine NPH300, il est nécessaire de la déclarer à la centrale XA/301LR, mais la programmation des postes intérieurs est conservée.
Il est recommandé de récupérer l'EEPROM de l'ancienne platine et de la placer sur le support de la nouvelle platine afin de conserver l'ensemble des paramètres programmés dans la platine : mode de gestion, répertoire, code d'accès…

8.2 REMPLACEMENT D'UNE CENTRALE XA/301LR

En cas d'échange de centrale XA/301LR, il est nécessaire de déclarer à nouveau les platines NPH300, mais la programmation des postes intérieurs est conservée.

8.3 REMPLACEMENT D'UN COMBINE OU D'UN MONITEUR

En cas d'échange d'un poste intérieur, il est nécessaire de refaire l'auto apprentissage pour ce poste.

8.4 PERTE DU CODE ADMINISTRATEUR

En cas de perte du code Administrateur, il est possible de le récupérer en contactant le service après vente NORALSY et en lui communiquant le code ADMIN de la platine avec la procédure suivante.
Appuyez 2 secondes sur la touche GARDIEN jusqu'à l'apparition du message « Appel Gardien en cours »
Durant l'affichage du message, composez le code administrateur à 8 digits « 999999999 ». La platine affiche le CODE ADMIN formés de 5 digits hexadécimaux.

```
        NOMS   5
     IDENTIFIANTS 0
APPELS :000012/000001
CODES :000012/000001
BADGES :000012/000001
ADMINS :000012/000001

HARD : 2    VERSION 1.60
BUILD 01/12/2008  9:00
CODE ADMIN : BTZEM-YXWFM
ACTIF DEPUIS : 2J 14H58
LON CHIP BUILD : 60
LONID : 02 D1 CF73 02 00
```


Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

8.5 PROBLEME DE CONNEXION CENTRALE DEVE196-RS

Dans le cas ou la date et l'heure ne s'affichent pas sur le bas de l'écran, vous devez vérifier la connexion du bus RS485 deux fils entre la centrale et la platine NPH300 et le respect des bornes + et -. Vous devez vérifier à l'aide de la TELU-B en mode filaire les 4 paramètres suivants.

CONFIGURATION	Appuyez sur **ENTER**, puis utiliser les FLECHES pour accéder au menu de configuration du réseau.
CONFIGURER L'ADDRESSE DE CETTE CENTRALE	Appuyez sur **ENTER** pour configurer l'adresse réseau RS485 de la centrale. Sélectionnez adresse « **1 »** .
CONFIGURER LA VITESSE DU BUS RS485	Appuyez sur **ENTER** pour configurer la vitesse du réseau RS485. Sélectionnez « **9 600 »** bauds.
CONFIGURER LE TYPE DE PROTOCOL DU BUS RS485	Appuyez sur **ENTER** pour configurer le type de protocole RS485. Sélectionnez « **AUCUN »** protocole.

Vous devez vérifier que le numéro de porte programmé dans la centrale est « 1 » (valeur usine), ainsi que l'adresse PROVIC ONE programmé dans la platine.



Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

GUIDE DE MISE EN SERVICE

NPH300

GESTION INTERPHONIE PAR AUTO APPRENTISSAGE

GESTION CAMPIKEY DES RESIDENTS AVEC EVE196-CK

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

TABLE DES MATIERES

1 INTRODUCTION....45
2 PROGRAMMATION DU MODE DE GESTION....46
3 LOGICIEL CAMPIKEY DE GESTION DES RESIDENTS....47
3.1 CONFIGURATION D'UN SITE....47
3.2 PROGRAMMATION DES CLES DE PROXIMITE....48
3.3 PROGRAMMATION AVEC TELU ET CARTE A PUCE....48
4 PROGRAMMATION DE LA CENTRALE EVE196-CK....49
4.1 CHARGEMENT DU SERVICE CAMPIKEY....49
4.2 PROGRAMMATION DU NUMERO DE PORTE....50
4.3 PROGRAMMATION DUREE DE GACHE....50
5 PROGRAMMATION DU REPERTOIRE DE NOM....51
5.1 PROGRAMMATION AVEC CLES DE PROXIMITE....51
5.2 PROGRAMMATION AVEC TELU ET CARTE A PUCE....51
6 DECLARATION DE LA PLATINE NPH300....52
7 PROGRAMMATION DES POSTES INTERIEURS....52
8 PROGRAMMATION D'UN CODE D'ACCES....53
8.1 PROGRAMMATION AVEC TERMINAL TELU-B....53
8.2 PROGRAMMATION AVEC LE CLAVIER....53
9 MODIFICATION DU MOT DE PASSE DE LA CENTRALE....54
10 MODIFICATION DES MOTS DE PASSE DE LA PLATINE....54
11 VISUALISER LES CHAMPS ETAGES ET BATIMENT....54
12 MAINTENANCE....55
12.1 REMPLACEMENT D'UNE PLATINE....55
12.2 REMPLACEMENT D'UNE CENTRALE XA/301LR....55
12.3 REMPLACEMENT D'UN COMBINE OU D'UN MONITEUR....55
12.4 PERTE DU CODE ADMINISTRATEUR....55
12.5 PROBLEME DE CONNEXION CENTRALE EVE196-CK....56

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

1 INTRODUCTION

Ce document explique comment mettre en service une platine NPH300 utilisée sans le logiciel PCS300 et raccordée à une centrale EVE196-CK.
Vous devez préalablement avoir programmé la base de données Campikey du site à l'aide du logiciel Campikey WEB.

1. **Programmation du mode de gestion**

Vous devez paramétrer le programmer mode de gestion en utilisant le clavier et l'afficheur de la platine NPH300 :

- Gestion CAMPIKEY : VALIDE
- Utilisation du logiciel PCS300 : NON (OFF)
- Adresse PROVIC-ONE : Numéro de porte défini par Campikey

2. **Programmation de la centrale de contrôle d'accès VIGIK DEVE196-CK**

A l'aide de la TELU vous allez charger le service Campikey dans la centrale et programmer le numéro de porte correspondant à platine. Vous devez disposer d'une carte à puce avec le service Campikey.

3. **Programmation du répertoire de nom**

Afin de faciliter la déclaration des postes extérieurs, il est recommandé de programmé le répertoire avec le nom des résidents et les codes d'appel. Cette programmation s'effectue en présentant les clés résidents programmées avec le logiciel CAMPIKEY devant le lecteur de proximité intégré à la platine NPH300. Vous pouvez aussi utiliser le terminal TELU-B et une carte à puce programmée avec le répertoire de nom de chaque platine.

4. **Déclaration des platines NPH300**

Vous utiliserez le bouton service PIN de la centrale XA/301LR afin de sélectionner le mode apprentissage, puis appuierez sur une touche des platines NPH300 afin de les déclarer.

5. **Déclaration des postes intérieurs**

Vous devez avoir accès aux combinés et effectuer un appel depuis le répertoire de nom de la platine ou par appel direct depuis le clavier. Pour faire un appel direct depuis le clavier, il faut composer A suivi du code d'appel. Exemple : pour le code d'appel 222, composez A222.

6. **Essais de l'interphonie**

Après avoir programmé l'ensemble de l'installation, vous devez vérifier le réglage de l'interphonie. Vous disposez de deux potentiomètres pour ajuster le volume de phonie montante et descendante.

7. **Programmation d'autres paramètres**

La platine NPH300 possède de nombreuses fonctionnalités, que vous pouvez programmer avec le terminal de programmation TELU ou avec le clavier et l'afficheur. Les paramètres les plus importants sont les suivants :

- Code d'ouverture porte.
- Temporisation de commande de la gâche.
- Mots de passe. Il est conseillé de modifier les mots de passe à la fin de la mise en service, afin d'éviter un accès non autorisé à la programmation de la centrale.

Les autres fonctionnalités sont décrites dans le Guide Utilisateur Expert.

Le chapitre maintenance explique les points suivants :

- Remplacement d'une platine NPH300
- Remplacement d'une centrale XA/301LR
- Remplacement ou ajout d'un poste

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2 PROGRAMMATION DU MODE DE GESTION

La platine dispose de 4 touches de navigation, qui vous vont permettre de paramétrer le mode de gestion de la platine.

La touche flèche **HAUT** permet de revenir au paramètre ou au champ précédent.
Lorsqu'un paramètre est sélectionné, elle permet de se déplacer vers la gauche dans le texte

La touche flèche **BAS** permet d'atteindre le paramètre ou le champ suivant.
Lorsqu'un paramètre est sélectionné, elle permet de se déplacer vers la droite dans le texte.

La touche **SONNERIE** permet d'annuler une sélection d'un menu ou d'un paramètre.
En mode édition d'un champ, elle efface le caractère précédent.

La touche **GARDIEN** permet d'appeler le gardien et composer le mot de passe pour entrer en mode programmation, puis de sélectionner un paramètre.

1. Pour entrer en mode programmation, appuyez 2 secondes sur la touche **GARDIEN** jusqu'à l'apparition du message **APPEL EN COURS GARDIEN** ou un changement d'écran si la fonction appel gardien est dé validée.

2. Puis composer le mot de passe usine **12345678**. Si le code est correct, le message **INSTALL ACTIF** est affiché.

3. Appuyez sur la touche **GARDIEN** pour afficher la liste des menus de configuration.

```
      INSTALL
  1> PARAMETRES
  2> INSTRUCTIONS
  3> CODES PORTE
  4> CODES RELAIS
  5> HORAIRES PORTES
  6> NOMS REPERTOIRE
  7> SYNTHESE VOCALE
  8> EFFACEMENT EN MASSE
  9> TERMINER INSTALL

      0>   ANNULER
```

```
PARAMETRES                    1/6

LANGUE: FRANÇAIS ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: OFF ACTIF
PROGRAMMATION PCS300: OFF ACTIF
AUTO-PROG: MANUEL AUTO INDEX 1
VIDEO:  INT EXT / FIX AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL PROVIC
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP VALID
ADRESSE PROVIC-ONE: 1
RECHERCHE NOMS: OFF 1 2 3 4 5
```

4. Appuyez sur la touche **1** pour sélectionner le menu paramètre.

5. Utilisez la touche flèche **BAS** pour accéder au paramètre **GESTION CAMPIKEY**, appuyez sur la touche **GARDIEN** pour le sélectionner, utilisez les flèches pour sélectionner **ACTIF**, puis appuyez sur **GARDIEN** pour valider le choix et accéder au paramètre suivant.

6. Appuyez sur **GARDIEN** pour sélectionner le paramètre **PROGRAMMATION PCS300**, utilisez les flèches pour sélectionner **OFF**, puis appuyez sur **GARDIEN** pour valider le choix.

7. Utilisez les flèches pour accéder au paramètre **ADRESSE PROVIC-ONE**, puis appuyez sur **GARDIEN** pour le sélectionner, utilisez les touches du clavier pour **paramétrer le numéro de porte** défini par Campikey et programmé dans la centrale EVE196-CK reliée à la platine, puis appuyez sur **GARDIEN** pour valider le choix.

8. Appuyez sur la touche **SONNERIE** pour revenir au menu **INSTALL**. La sortie du mode programmation s'effectue par appui sur la touche **9** ou automatiquement après 60 secondes sans action. Le message **FIN INSTALL** est affiché pendant une seconde.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3 LOGICIEL CAMPIKEY DE GESTION DES RESIDENTS

3.1 CONFIGURATION D'UN SITE

Le logiciel Campikey WEB s'utilise avec Internet Explorer. Vous pouvez l'utiliser avec une installation locale sur un PC, ou en demandant un hébergement de votre base de données sur le serveur Noralsy www.campikeyweb/noralsy.com .

Commencez par décrire l'architecture de votre site : bâtiments, appartements, portes. Les numéros de portes choisis par Campikey, seront ceux que vous devrez configurer dans les centrales EVE196-CK reliées aux platines de rue NPH300.



Puis définissez les codes d'appel des appartements, et les noms des résidents.



Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3.2 PROGRAMMATION DES CLES DE PROXIMITE

Le menu **GESTIONNAIRE D'ENCODAGE** permet de programmer les clés de proximité.
La programmation s'effectue avec l'encodeur LECK relié à la prise USB (LECK_U , U1 ou U2) ou à la prise série (LECK_S ou S2) du PC.

3.3 PROGRAMMATION AVEC TELU ET CARTE A PUCE

Dans le cas ou vous avez déjà distribué les clés, vous pouvez programmer une carte à puce **KBM04** avec l'encodeur LECK-U2 (ou LECK-S2). La programmation s'effectue en plaçant la carte dans l'encodeur, puis en sélectionnant l'onglet **MISE A JOUR DU REPERTOIRE** du menu **GESTIONNAIRE D'ENCODAGE** de Campikey.

Vous devez programmer une carte à puce pour chaque platine.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

4 PROGRAMMATION DE LA CENTRALE EVE196-CK

Utilisez la TELU en liaison infra rouge (ou en liaison filaire) pour programmer la centrale EVE196-CK. L'affichage de l'heure et la date sur l'écran graphique de la platine NPH300 permet de vérifier que la centrale EVE196 est raccordée à la platine NPH300 par une liaison RS485, si non reportez vous au paragraphe 12.5

TELU-A 6.xx SELECTIONNEZ LE PRODUIT PAR LES FLECHES ET ENTER	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE DE NOMS, puis appuyez sur ENTER.
REPERTOIRE DE NOMS APPEL NUMERIQUE	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu NPH300, puis appuyez sur ENTER.
NPH300	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu CENTRALE, puis appuyez sur ENTER.
NPH300 CENTRALES	Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner le menu SERIE DEVEXX.
CENTRALES SERIE DEVEXX	Appuyez sur la touche ENTER pour accéder aux menus de la centrale DEVE196-CK
MOT DE PASSE XXXX	Appuyer sur ENTER, puis composer le code d'accès de la centrale (code usine : 0000) Puis utilisez les flèches pour accéder aux différents menus.

4.1 CHARGEMENT DU SERVICE CAMPIKEY

Utilisez le menu **SERVICE** puis **AJOUTER SERVICE** pour ajouter le service CAMPIKEY en insérant la carte à puce dans la TELU.

SERVICES ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour gérer les services de la centrale.
AJOUTER SERVICE ⇩	Appuyez sur **ENTER** pour ajouter un(des) service(s) dans la centrale à partir d'une carte service. Appuyez sur ⇧ ou ⇩ pour accèder aux autres sous-menus. Appuyez sur **ESC** pour revenir au menu SERVICES
SUPPRIMER SERVICE ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour supprimer un(des) service(s) dans la centrale. Appuyez sur ⇧ ou ⇩ pour accèder aux autres sous-menus. Appuyez sur **ESC** pour revenir au menu SERVICES
REMPLACER UN SERVICE EXISTANT ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour remplacer un service existant dans la centrale. Appuyez sur ⇧ ou ⇩ pour accèder aux autres sous-menus. Appuyez sur **ESC** pour revenir au menu SERVICES
SERVICES CONSULTATION MODIFICATION ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour consulter ou modifier un service existant dans la centrale. Appuyez sur ⇧ ou ⇩ pour accèder aux autres sous-menus. Appuyez sur **ESC** pour revenir au menu SERVICES

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

4.2 PROGRAMMATION DU NUMERO DE PORTE

Utilisez le menu **CONFIGURATION** puis sélectionner le sous-menu **ATTRIBUER VOTRE NUMERO DE PORTE** pour configurer la porte de la centrale. Le numéro de porte doit être celui utilisé par Campikey.

CONFIGURATION ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER**, puis utilisez les FLECHES pour sélectionner le menu
ATTRIBUER VOTRE NUMERO DE PORTE ⇩	Appuyez sur **ENTER** pour modifier le numéro des portes.
NUM DE LA PORTE: **P1** **001** **COR: TOUCHE ESC**	Appuyez sur **ENTER** pour modifier le numéro de porte. Composez le numéro de porte, puis appuyer sur **ENTER** pour valider.

4.3 PROGRAMMATION DUREE DE GACHE

Utilisez le menu **CONFIGURATION** puis sélectionner le sous-menu **METTRE A JOUR TEMPORISATION DE GACHE**, si vous voulez modifier la durée de gâche de la centrale programmée en usine à 5 sec.

CONFIGURATION ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour configurer la centrale.
METTRE A JOUR TEMPORISATIONS DE GACHE ⇩	Appuyez sur **ENTER** pour modifier la valeur de la temporisation de gâche.
TEMPORISATIONS P1 05 COR:ESC VAL:ENT	La durée de temporisation de gâche est indiquée en secondes sous P1. Appuyez sur **ENTER** pour valider chaque digit, puis appuyez sur **ENTER** pour valider la modification.
CONFIRMER ? P1 10 COR:ESC VAL:ENT	Appuyez sur **ENTER** pour confirmer la modification.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

5 PROGRAMMATION DU REPERTOIRE DE NOM

5.1 PROGRAMMATION AVEC CLES DE PROXIMITE

Vous devez présenter les clés de proximité des résidents devant les lecteurs de proximité des platines NPH300, afin de mettre à jour le répertoire de nom de ces platines. Un message avec le nom du résident est affiché sur l'écran graphique de la NPH300 pour confirmer l'ajout du nom.

5.2 PROGRAMMATION AVEC TELU ET CARTE A PUCE

Dans le cas ou vous avez déjà distribué les clés, vous pouvez programmer une carte à puce **KBM04** avec l'encodeur LECK-U2 (ou LECK-S2).
La programmation de la platine s'effectue avec la TELU-B en mode infra rouge (ou en liaison filaire).

TELU-A 6.xx SELECTIONNEZ LE PRODUIT PAR LES FLECHES ET ENTER	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu **REPERTOIRE DE NOMS**, puis appuyez sur ENTER.
REPERTOIRE DE NOMS APPEL NUMERIQUE	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu **NPH300**, puis appuyez sur **ENTER**.
NPH300	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu **REPERTOIRE**, puis appuyez sur **ENTER**
NPH300 REPERTOIRE	Appuyez sur **ENTER.**
NPH300 VOTRE MOT DE PASSE XXXXX	Composer le mot de passe, puis appuyez sur **ENTER**. Le mot de passe usine est « ABCDE ».
REPERTOIRE CARTE A PUCE	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu **REPERTOIRE CARTE A PUCE**, puis appuyez sur **ENTER.** Placer votre carte à puce KBM04 dans la TELU (puce tournée vers le bas), et suivez les instructions pour charger le répertoire.

Un bargraphe s'affiche sur l'écran graphique de la NPH300 durant le chargement des noms. pour indiquer le pourcentage de progression de la programmation. La carte à puce peut contenir 1000 noms.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

6 DECLARATION DE LA PLATINE NPH300

1. Appuyez **3 secondes** sur le bouton **SERVICE** de la centrale XA/301LR, la ***LED SERVICE*** jaune de la centrale clignote.



Centrale XA/301LR de gestion de l'interphonie

2. Appuyez de nouveau sur le bouton SERVICE de la centrale pendant **3 secondes**, l'éclairage de la LED jaune devient fixe, s'éteint et reste à l'état fixe, vous êtes en mode programmation des platines NPH300.
3. La platine NPH300 affiche le message « **AUTO PROG : MANUEL. APPUYEZ SUR A** », pour indiquer qu'elle a détecté le mode programmation de la centrale XA/301LR.
4. Appuyez sur la touche **A** du clavier de la platine NPH300, afin qu'elle se déclare auprès de la centrale XA/301LR, le message « **AUTO PROG : EN COURS** » est affiché sur l'écran et le message vocal « **L'INTERPHONE EST OCCUPE** » est généré. Lorsque la programmation est réalisée, le message « **AUTO PROG : EFFECTUEE** » est affiché pendant 10 minutes. Recommencez l'étape 4 pour chacune des platines du site.
5. Une fois toutes les platines déclarées, vous devez appuyer pendant **1 seconde** sur le bouton SERVICE de la centrale, pour sortir du mode déclaration des postes extérieurs. La LED service s'éteint. Si vous désirez recommencer la déclaration des portiers, il est nécessaire de couper l'alimentation de la centrale XA301/LR

7 PROGRAMMATION DES POSTES INTERIEURS

1. Appuyez sur le bouton **SERVICE** de la centrale XA/301LR pendant 3 secondes, la LED jaune clignote pour indiquer qu'elle est en mode programmation des postes intérieurs.
2. Décrochez le combiné du poste à programmer.
3. Appuyez en même temps sur les boutons d'ouverture de porte  et auxiliaire 2 (**:**) du combiné pendant au moins 1 seconde. Pour le moniteur MITHO, allez dans le menu **SERVICE** puis le sous-menu **CONFIG** et appuyez sur le logo représentant un moniteur, puis sélectionnez **PROGRAMMATION MANUELLE**. Vous devez être en communication Audio et Vidéo avec le platine de rue
4. Effectuez l'appel du combiné depuis le répertoire de la platine principale ou par appel direct depuis le clavier. Un long bip dans le combiné confirme l'attribution du code d'appel à ce poste.. Raccrochez le combiné.
   Effectuez la même procédure du point 2 avec tous les postes intérieurs.
5. Une fois tous les postes programmés, appuyez sur le bouton de **SERVICE** de la centrale pendant 1 seconde afin de sortir du mode de programmation des postes intérieurs, la LED jaune s'éteint. Le système est prêt à fonctionner, vous pouvez commencer les essais d'interphonie.

NOTE : La déclaration des postes intérieurs n'est à effectuer que sur une seule platine NPH300, car les codes d'appels sont mémorisés dans les combinés et moniteurs. En cas d'échange de centrale XA/301LR, il est nécessaire de déclarer à nouveau les NPH300, mais la programmation des postes intérieurs est conservée.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

8 PROGRAMMATION D'UN CODE D'ACCES

8.1 PROGRAMMATION AVEC TERMINAL TELU-B

Un code d'accès est composé de 4 digits en standard et peut utiliser les chiffres « 0-9 » et les lettres «B» et «A». Le premier digit doit être différent de «A» et de «B».

TELU-A 6.xx SELECTIONNEZ LE PRODUIT PAR LES FLECHES ET ENTER	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE DE NOMS, puis appuyez sur ENTER.
REPERTOIRE DE NOMS APPEL NUMERIQUE	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu NPH300, puis appuyez sur ENTER.
NPH300	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE, puis appuyez sur ENTER
NPH300 REPERTOIRE	Appuyez sur ENTER pour sélectionner le sous-menu NOMS. Il permet d'accéder aux écrans MODIFIER, AJOUTER, SUPPRIMER UN NOM et SUPPRIMER TOUS LES NOMS.
NPH300 VOTRE MOT DE PASSE XXXXX	Composer le mot de passe, puis appuyez sur ENTER. Le mot de passe usine est « ABCDE ». Utilisez ensuite les touches flèches pour sélectionner le menu CODE.
NPH300 CODES	Appuyez sur ENTER, puis utilisez les flèches pour accéder à l'écran CODES PORTE
NPH300 CODES PORTE	Appuyer sur ENTER, pour accéder au menu de modification des codes porte.
SELECTIONNEZ UN CODE PAR LES FLECHES ET ENTER	Utiliser les touches flèches pour accéder au code porte « 01».
CODE ACCES 01 CODE :XXXX PORTE ENTER= MODIF	Appuyez sur ENTER pour confirmer la demande de modification du code.
MODIF EN COURS CODE : PORTE ENTER= MODIF	Appuyez sur ENTER pour confirmer la demande de modification du code. Composer le code d'accès de 4 digits. Puis confirmer par ENTER. Appuyez sur ENTER pour confirmer qu'il s'agit d'un code d'ouverture porte.

8.2 PROGRAMMATION AVEC LE CLAVIER

Pour programmer un code avec le clavier NPH300, il faut entrer en mode programmation, puis sélectionner le menu **CODES PORTE** en appuyant sur la touche **3**.

- utilisez les touches flèches haut et bas pour se placer sur la ligne du code à programmer
- appuyez deux fois sur GARDIEN pour sélectionner la ligne 1, puis le champ CODE
- appuyez sur GARDIEN pour modifier le code, le curseur se place à la fin du code.
- composez les 4 digits du code. Appuyez sur SONNERIE si vous voulez effacer un caractère.
- appuyez deux fois sur GARDIEN pour confirmer le code.
- appuyez sur SONNERIE pour sortir du MENU.



Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

9 MODIFICATION DU MOT DE PASSE DE LA CENTRALE

Utilisez la TELU-B si vous voulez modifier le mot de passe de la centrale EVE196-CK.

CONFIGURATION ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour configurer la centrale, puis utiliser les flèches pour sélectionner le menu **MOT DE PASSE**.
MOT DE PASSE ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour modifier le mot de passe de la centrale. Le mot de passe usine est « 0000 ».
TAPEZ VOTRE NOUVEAU MOT DE PASSE : - - - -	Tapez votre nouveau mot de passe à 4 digits, puis appuyez sur **ENTER**.
CONFIRMER VOTRE NOUVEAU MOT DE PASSE : - - - -	Confirmer votre nouveau mot de passe, puis appuyez sur **ENTER** pour valider.

10 MODIFICATION DES MOTS DE PASSE DE LA PLATINE

Pour modifier un mot de passe avec le clavier NPH300, il faut entrer en mode programmation, puis sélectionner le menu **PARAMETRES** en appuyant sur la touche **1**, puis sélectionner la page 4/6 en appuyant sur **4.**
Les mots de passe doivent avoir au minimum 5 chiffres. Vous pouvez utiliser des lettres pour le mot de passe TELU.
Les mots de passe INSTALL et GARDIEN doivent commencer par un chiffre.

```
 PARAMETRES                 4/6
CODES PORTE: PERMANENT DUREE TAILLE
CODE PORTE: 4 5 6 7 8 BLOCAGE: 10
SEC APRES 10 FAUX OUVERTURE: NORM
MAIT ESCL JOINT
ENTREE: OFF  A  B  C  D
MOT DE PASSE INSTALL:12345678
MOT DE PASSE GARDIEN:12345
MOT DE PASSE TELU: ABCDE
TEMPO : ALARM1 10S ALARM2 10S
TEMPO : ALARM3 10S ALARM4 10S
```

11 VISUALISER LES CHAMPS ETAGES ET BATIMENT

En sortie d'usine la platine NPH300 est programmée sans affichage des champs ETAGE et PORTE dans le répertoire de nom.
Pour qu'ils soient visibles dans le répertoire de nom, vous devez modifier les paramètres ETAGE ET PORTE dans le menu paramètre (page 6/6) de la platine NPH300.
En sortie d'usine, le champ contient le signe moins « **–** » pour inhiber l'affichage, vous pouvez le remplacer par le nom du champ à utiliser (5 caractères au maximum). Le paramètre ORDRE permet de modifier l'ordre d'affichage des champs . Le champ BATIMENT n'est pas géré par le logiciel CAMPIKEY.

```
 PARAMETRES                 6/6
ALARM1 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM2 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM3 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM4 PERIODE:60s LIMIT 1x
PREF DIR/CODE:A- B- AB BA –B –A
BATIMENT (AB):-
ETAGE (12): -
PORTE (123): -
ORDRE:BEP BPE EBP EFB PBE PEB
```

```
 PARAMETRES                 6/6
ALARM1 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM2 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM3 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM4 PERIODE:60s LIMIT 1x
PREF DIR/CODE:A- B- AB BA –B –A
BATIMENT (AB):-
ETAGE (12): ETG
PORTE (123): APP
ORDRE:BEP BPE EBP EFB PBE PEB
```


Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

12 MAINTENANCE

12.1 REMPLACEMENT D'UNE PLATINE

En cas de replacement d'une platine NPH300, il est nécessaire de la déclarer à la centrale XA/301LR, mais la programmation des postes intérieurs est conservée.
Il est recommandé de récupérer l'EEPROM de l'ancienne platine et de la placer sur le support de la nouvelle platine afin de conserver l'ensemble des paramètres programmés dans la platine : mode de gestion, répertoire, code d'accès…

12.2 REMPLACEMENT D'UNE CENTRALE XA/301LR

En cas d'échange de centrale XA/301LR, il est nécessaire de déclarer à nouveau les platines NPH300, mais la programmation des postes intérieurs est conservée.

12.3 REMPLACEMENT D'UN COMBINE OU D'UN MONITEUR

En cas d'échange d'un poste intérieur combiné ou d'un moniteur, il est nécessaire de refaire l'auto apprentissage pour ce poste.

12.4 PERTE DU CODE ADMINISTRATEUR

En cas de perte du code Administrateur, il est possible de le récupérer en contactant le service après vente NORALSY et en lui communiquant le code ADMIN de la platine avec la procédure suivante.
Appuyez 2 secondes sur la touche GARDIEN jusqu'à l'apparition du message « Appel Gardien en cours ».
Durant l'affichage du message, composez le code administrateur à 8 digits « 999999999 ». La platine affiche le CODE ADMIN formé de 5 digits hexadécimaux.

```
        NOMS   5
     IDENTIFIANTS 0
APPELS :000012/000001
CODES :000012/000001
BADGES :000012/000001
ADMINS :000012/000001
HARD : 2    VERSION 1.60
BUILD 01/12/2008  9:00
CODE ADMIN : BTZEM-YXWFM
ACTIF DEPUIS : 2J 14H58
LON CHIP BUILD : 60
LONID : 02 D1 CF73 02 00
```


Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

12.5 PROBLEME DE CONNEXION CENTRALE EVE196-CK

Dans le cas ou la date et l'heure ne s'affichent pas sur le bas de l'écran, vous devez vérifier la **connexion du bus RS485 deux fils entre la centrale et la platine NPH300 et le respect des bornes +** et -. Vous devez vérifier à l'aide de la TELU-B en mode filaire les 4 paramètres suivants.

CONFIGURATION ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER**, puis utiliser les FLECHES pour accéder au menu de configuration du réseau.
CONFIGURER L'ADDRESSE DE CETTE CENTRALE ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour configurer l'adresse réseau RS485 de la centrale. Sélectionnez adresse « **1** » .
CONFIGURER LA VITESSE DU BUS RS485 ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour configurer la vitesse du réseau RS485. Sélectionnez « **9600** » bauds.
CONFIGURER LE TYPE DE PROTOCOL DU BUS RS485 ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour configurer le type de protocole RS485. Sélectionnez « **AUCUN** » protocole.

Vous devez vérifier que le numéro de porte Campikey programmé dans la centrale est identique au paramètre Adresse PROVIC-ONE de la NPH300.

Exemple avec porte N°10 (1 en sortie d'usine) :

ATTRIBUER VOTRE NUMERO DE PORTE ⇩
NUM DE LA PORTE: P1 **010** **COR: TOUCHE ESC**

◄►

PARAMETRES 1/6
LANGUE: **FRANÇAIS** ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: OFF **ACTIF**
PROGRAMMATION PCS300: **OFF** ACTIF
AUTO-PROG: **MANUEL** AUTO INDEX **1**
VIDEO: **INT** EXT / **FIX** AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL **PROVIC**
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP **VALID**
ADRESSE PROVIC-ONE: **10**
RECHERCHE NOMS: OFF **1** 2 3 4 5

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

GUIDE DE MISE EN SERVICE

NPH300

GESTION INTERPHONIE AVEC LOGICIEL PCS300

GESTION CAMPIKEY DES RESIDENTS AVEC EVE196-CK

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

TABLE DES MATIERES

1 INTRODUCTION....59
2 CONFIGURER L'INTERPHONIE DU SITE AVEC PCS300....60
2.1 CREER UN PROJET PCS300.... 60
2.2 PARAMETRER LES PLATINES NPH300 62
2.3 AFFECTER DES ID AUX MONITEURS ET COMBINES.... 63
2.4 PARAMETRER L'ID DE LA CENTRALE XA/301LR 64
2.5 PARAMETRER LES NOMS ET CODES D'APPEL.... 65
2.5.1 MODIFIER LES CODES D'APPEL DU REPERTOIRE....65
2.5.2 MODIFIER LES NOMS DU REPERTOIRE 65
2.6 EXPORTER LE PROJET 66
3 CONFIGURER VOTRE SITE AVEC CAMPIKEYWEB....67
3.1 IMPORTER LE PROJET PCS300 DANS CAMPIKEY WEB 67
3.2 AJOUTER UN FICHIER RSA : rsakeys.reg.... 68
3.3 NUMEROS DE PORTES.... 69
3.4 MODIFIER LE REPERTOIRE DE NOM 69
3.5 ENCODER LES CLES AVEC L'ENCODEUR LECK.... 70
3.6 PROGRAMMER LE REPERTOIRE SUR UNE CARTE A PUCE.... 70
4 PROGRAMMATION SUR SITE....71
4.1 ETAPE 1 : CONFIGURER LE MODE DE GESTION NPH300.... 71
4.2 ETAPE2 : PROGRAMMER LA CENTRALE EVE196-CK 72
4.2.1 MENUS DU TERMINAL TELU-B....72
4.2.2 CHARGER LE SERVICE CAMPIKEY 72
4.2.3 PROGRAMMER LE NUMERO DE PORTE....72
4.2.4 PROGRAMMATION DUREE DE GACHE DE LA CENTRALE 73
4.3 ETAPE 3 : PROGRAMMER LE REPERTOIRE DE NOMS.... 73
4.3.1 PAR PRESENTATION DES CLES....73
4.3.2 PAR TELU-B AVEC CARTE A PUCE REPERTOIRE....73
4.4 ETAPE 3 : PROGRAMMER LA CENTRALE XA301/LR 74
4.5 ETAPE 5 : TESTER L'INTERPHONIE.... 74
5 MODIFICATION DES MOTS DE PASSE 75
5.1 MOT DE PASSE DE LA CENTRALE.... 75
5.2 MOTS DE PASSE DE LA PLATINE 75
6 VISUALISER LES CHAMPS ETAGES ET BATIMENT 75
7 MAINTENANCE 76
7.1 PERTE DE LA BASE DE DONNEES PCS300 76
7.2 REMPLACEMENT D'UNE PLATINE 76
7.3 REMPLACEMENT D'UNE CENTRALE XA/301LR.... 76
7.4 REMPLACEMENT D'UN COMBINE OU D'UN MONITEUR 76
7.5 PERTE DU CODE ADMINISTRATEUR.... 76
7.6 PROBLEME DE CONNEXION CENTRALE EVE196-CK 77
8 MODELE DE FICHE A REMPLIR LORS DE L'INSTALLATION DES POSTES 78

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

1 INTRODUCTION

Ce document explique les étapes à suivre pour mettre en service une platine NPH300 utilisée avec le logiciel PCS300 et avec une gestion résidents Campikey.

1. **Installation des postes et des platines.** Il est **impératif** de compléter un document de mise en service avec l'ID du poste (utiliser l'étiquette détachable), son type et la référence de l'appartement où il est installé. Un modèle est présenté sur la dernière de cette notice.

2. **Programmation de la base de données interphonie avec le logiciel PCS300.**

Le logiciel vous permet de définir graphiquement l'architecture de l'interphonie du site. Vous définirez le type de postes pour chacun des appartements et programmerez leur numéro de série (numéro sur étiquette détachable des équipements). Il est très important de remplir un document lors de l'installation des postes
Vous définirez les codes d'appel de chacun des appartements qui doivent être compris 1 et 999, pour être compatible avec Campikey. Vous définirez les ID des postes et des platines en utilisant le document complété lors de l'installation des postes : ID et type du poste, référence de l'appartement.

3. **Programmation de la base de données Campikey avec le logiciel Campikey WEB.**

Vous importerez la base de données de PCS300, pour récupérer les noms des appartements, les codes d'appel et les profils d'accès.

4. **Programmation du mode de gestion de la platine NPH300**

Vous programmerez le mode de gestion des NPH300 en utilisant le clavier et l'afficheur :

- Gestion CAMPIKEY : **ACTIF**
- Utilisation du logiciel PCS300 : **ACTIF**
- Adresse PROVIC-ONE : **Numéro de porte défini par Campikey**

5. **Programmation de l'interphonie**

La programmation du site sera réalisée avec un PC portable et une interface IPC301LR connectée à une centrale XA301/LR. Vous devez déclarer les ID des platines si vous ne les avez pas déclarées à l'étape 1.
Il est possible de tester directement le fonctionnement de l'interphonie par les codes d'appels directs, mais il est préférable de programmer les répertoires de noms avant d'effectuer le test de l'interphonie du site.

6. **Programmation de la centrale de contrôle d'accès EVE196-CK**

Vous devez charger le service Campikey dans la centrale à l'aide de l'interface de programmation TELU et d'une carte à puce avec le service Campikey du site. Vous devez programmer le numéro de porte défini dans Campikey.

7. **Programmation du répertoire de nom**

Pour mettre à jour le répertoire de nom des platines NPH300, vous pouvez présenter les clés de proximités devant la tête de lecture des platines NPH300 ou charger le répertoire de noms à l'aide de la TELU-B et d'une carte à puce programmée par le logiciel Campikey WEB.

8. **Essais de l'interphonie**

Après avoir programmé l'ensemble de l'installation, vous devez vérifier le réglage de l'interphonie. Vous disposez de deux potentiomètres pour ajuster le volume de phonie montante et descendante.

9. **Programmation d'autres paramètres**

La platine NPH300 possède de nombreuses fonctionnalités décrites dans le Guide Utilisateur Expert. Il est conseillé de modifier les mots de passe à la fin de la mise en service, afin d'éviter un accès non autorisé à la programmation de la centrale.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2 CONFIGURER L'INTERPHONIE DU SITE AVEC PCS300

Ce chapitre décrit la méthode pour programmer une installation composée de N portiers NPH300 en utilisant le logiciel PCS300 version 5.2 (ou supérieure).





2.1 CREER UN PROJET PCS300

1. Sélectionnez **300** , le mode **Projet**, validez avec **OK**, puis cliquez sur **Nouveau Projet**, puis validez avec **OK**.



2. Cliquez sur **Structure** pour créer l'arborescence du site : platines de rue et moniteurs. Pour créer une platine principale cliquez et faites glisser l'icône **Site**(PLANT) dans la fenêtre de gauche (un signe vert vous indique ou placer l'icône), puis faites de même avec les icônes **Principal** (MAIN), **Platine de rue 300**, puis **HAC/300LR** (NPH300).



Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3. Pour créer des blocs secondaires, cliquez et faites glisser l'icône **Bloc 300** dans la fenêtre de gauche (un signe vert vous indique ou placer l'icône). Remplissez les champs suivants pour créer rapidement un site, puis validez avec OK.



Nombre de blocs : Un bloc est constitué d'une centrale XA/301LR et d'une ou plusieurs platines NPH300 (HAC/300). Vous devez utiliser une seule platine NPH300 par bloc pour avoir des communications simultanées dans chacun des blocs.
Nombre d'appels : nombre d'appartements par bloc.
Ajouter combiné : sélectionner le type du combiné ou moniteur.
Combiné YC/300 => sélectionner « XC,VM,VMF,YC »
Moniteur YKP/300 ou YKP/301=> sélectionner « YC/300A »
Moniteur N&B YVL/301 => sélectionner « YC/300A »
Moniteur Mytho => sélectionner « MYTHO »
Moniteur Ophera => sélectionner « OPHERA »

4. Pour ajouter une platine secondaire à un bloc, Sélectionnez le type de platine en cliquant sur **Platines de rue 300**, et tirez l'icône sur l'icône du bloc.



5. Cliquez sur l'icône **Platine de rue HAC300/LR**, et faites glisser l'icône sur l'icône platine de rue de du bloc. Choisissez le nombre de platines, puis validez avec OK.





Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

6. Vous pouvez modifier les combinés de certains appartements. Sélectionnez le type, en effectuant un clic droit sur le combiné, puis sélectionnez **REMPLACER TYPE EQUIPEMENT**.



- Combiné YC/300 : sélectionnez «XC,VM,VMF,YC»
- Moniteur YVC/300 ou YV/300 : sélectionnez «YC/300A»
- Moniteur N&B YVL/301 : sélectionnez « YC/300A »
- Moniteur Mytho : => sélectionnez « MYTHO »
- Moniteur Ophera : sélectionnez « OPHERA »

2.2 PARAMETRER LES PLATINES NPH300

Sélectionnez la NPH300 à paramétrer, en cliquant sur l'icône HAC300LR à gauche. Dans la fenêtre de droite la liste des paramètres du portier est affichée. Cliquez sur **Editer** pour pouvoir les modifier.

Description : Nom de la platine de rue. Vous pouvez le remplacer par un nom personnalisé.
S/N : Chaque platine possède une étiquette avec son ID LON.
Tapez l'ID LON composé de 12 digits (lettres et chiffres), puis validez par **OK**.
Le paramétrage de l'ID LON peut également s'effectuer sur site lors de la déclaration des platines en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton gardien de la platine, puis en composant le code porte « 999999999 », et en validant l'envoi de l'ID par appui sur touche A.
Durée ouverture porte : Non utilisé. L'ouverture de porte est commandée par le relais de la centrale EVE196-CK.
Type portier : Sélectionner Audio/Vidéo
Code secret 1 : Code à 4 digits d'ouverture porte



Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2.3 AFFECTER DES ID AUX MONITEURS ET COMBINES

Méthode 1 : En utilisant l'étiquette ID du moniteur

Chaque moniteur possède une étiquette avec son ID. Vous devez **impérativement** relever les ID des postes lors de leur installation (voir fiche modèle à la fin du document).
Cliquez sur le moniteur à programmer. Dans la fenêtre de droite, cliquez sur EDITER (EDIT), puis sur le champ S/N OU ID (S/N OR ID CODE). Tapez le numéro de série relevé sur le moniteur, puis validez par OK.



Méthode 2 : Avec accès à l'équipement

Cliquez sur le moniteur ou combiné à programmer, puis effectuer un clic droit.
Sélectionnez « Paramétrer ID par service PIN »



La fenêtre suivante s'affiche. Appuyez sur le bouton AUX2 (:) du combiné pour qu'il envoie son ID.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2.4 PARAMETRER L'ID DE LA CENTRALE XA/301LR

Méthode 1 : En utilisant l'étiquette ID de la centrale XA/301LR

Chaque centrale possède deux étiquettes avec son ID, dont une détachable.
Cliquez sur le Bloc à programmer. Dans la fenêtre de droite, cliquez sur **Editer**, puis sur le champ **S/N OU ID**. Tapez le numéro de série relevé sur la centrale XA/301LR, puis validez par **OK**.



Méthode 2 : Avec accès aux équipements

Sélectionnez **Lecture ID SN** pour accéder à la fenêtre **Récupération des données**



Sélectionnez **Récupérer service PIN**, puis appuyez sur le bouton PING de la centrale XA/301LR, vous pouvez ensuite le sélectionner depuis la liste défilante du champ SN ou ID (voir méthode 1).

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2.5 PARAMETRER LES NOMS ET CODES D'APPEL

Cliquez sur les icônes **Appels x.x** pour accéder aux **Codes d'appels usager** et aux **Noms usager.**

2.5.1 MODIFIER LES CODES D'APPEL DU REPERTOIRE

Vous devez utiliser des codes d'appel usager compris entre 1 et 999 pour être compatible avec le logiciel Campikey. Utilisez la méthode suivante pour générer des codes entre 1 et 999. Sélectionnez l'icône **Site** et effectuez un clic droit, sélectionnez **Générer**, puis **Code d'appel usager**. Tapez **0** puis validez par **OK**. Le premier code d'appel sera 1.





2.5.2 MODIFIER LES NOMS DU REPERTOIRE

Vous devez modifier les noms que le logiciel PCS300 à programmés par défaut (Appel1.1…) par des numéros d'appartement ou des noms de résidents qui seront affichés sur le répertoire de noms.
Il est possible de définir jusqu'à 16 noms différents pour un même code d'appel.
Les noms ont une longueur maximum de 16 caractères et utilisent les caractères usuels : majuscules, minuscules, chiffres, caractères accentués, signes de ponctuation.



Description : Nom de l'appartement ou du résident
Adresse système : Champ non modifiable
Code d'appel usager : Code d'appel du répertoire de nom et pour appel direct
Code portier : non utilisé
Police d'affichage : non utilisé
Nom usager sur ligne 1 : Nom résident N°1 qui apparaîtra dans le répertoire.
Nom usager sur ligne 2 : Nom résident N°2 qui apparaîtra dans le répertoire.
Nom usager sur ligne 3 : Nom résident N°3 qui apparaîtra dans le répertoire.
Nom usager sur ligne 4 : Nom résident N°4 qui apparaîtra dans le répertoire.
Afficher le nom usager ? : Sélectionnez **YES** pour afficher le nom des résidents.
Code ouverture porte : Code 4 à chiffres d'ouverture porte

Les autres paramètres sont décrits dans le guide expert.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2.6 EXPORTER LE PROJET

Sélectionnez le projet à exporter, puis cliquez sur **EXPORTER UN PROJET**.



Dans la fenêtre **Exporter « Nom projet » vers**, sélectionner le nom et l'emplacement du fichier de sauvegarde compatible avec la fonction import de Campikey WEB. Puis cliquez sur **Enregistrer.**
Le message **Succès** est affiché à la fin de l'exportation.





Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3 CONFIGURER VOTRE SITE AVEC CAMPIKEYWEB

3.1 IMPORTER LE PROJET PCS300 DANS CAMPIKEY WEB

Connecter vous à la fonction config de votre site, en utilisant l'adresse du site WEB suivi de **/config.**
Pour les utilisateurs de Campikey WEB avec hébergement utiliser le lien suivant :
http://www.campikeyweb.noralsy.com/config .

1. Tapez vos identifiants, puis sélectionner l'onglet **Sites**, puis utilisez la fonction **Importer un site.**



2. Dans la fenêtre **Choix du programme à transférer** indiquez le chemin du fichier projet au format **tar** que vous avez exporté depuis PCS300,par défaut le chemin est **Program files/bpt/PCS300/data/projet.tar**
Les messages **Importation en cours** puis **Site Importé avec succes** sont affichés sous la commande **Importer un site**. Le site est ajouté à la liste des sites avec le nom du projet utilisé dans PCS300.



3. Sélectionnez l'onglet **Utilisateurs,** puis dans la **liste des utilisateurs** cliquez sur l'(les) utilisateur(s) qui aura(ont) des droits d'accès sur ce site. Dans la liste des **Sites autorisés** cochez le nouveau site. Dans la **Liste des droits** cochez les droits que vous voulez donner à l'utilisateur.



4. Appuyez sur la commande **Enregistrer** pour valider vos modifications.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3.2 AJOUTER UN FICHIER RSA : rsakeys.reg

Vous devez vous connecter au logiciel CampikeyWeb en mode ordinaire (pas de /config). Pour les utilisateurs de Campikey WEB avec hébergement utilisez le lien suivant : http://www.campikeyweb.noralsy.com.

1. Sélectionnez le site importé dans l'onglet **Configuration / Sites.**
2. Sélectionnez **Modifier un site**, puis **Modifier le RSA du site**





3. Dans la fenêtre **Choix du fichier à transférer**, sélectionnez le chemin du fichier **rsakeys.reg** qui vous a été livré avec votre licence site Campikey. Puis cliquez sur **Ouvrir**

L'importation du projet vous a permis de récupérer les éléments suivants :

- Nom des platines et des bâtiments
- Un nom de résident par appartement et son code d'appel
- Profil des platines principales et secondaires

Vous pouvez modifier et ajouter des noms de résidents, modifier les profils d'accès.

Important : vous devez impérativement conserver les codes d'appel des appartements définis par PCS300.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3.3 NUMEROS DE PORTES

Les numéros de portes choisis par Campikey, seront ceux que vous devrez configurer dans les centrales EVE196-CK reliées aux platines de rue NPH300. Vous devez également programmer ce numéro de porte dans le champ « Adresse Provic-one » de la platine.



3.4 MODIFIER LE REPERTOIRE DE NOM

Vous pouvez modifier le nom des résidents à afficher sur le répertoire de nom, mais vous ne devez pas modifier les codes d'appel définis dans le projet PCS300.



Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3.5 ENCODER LES CLES AVEC L'ENCODEUR LECK

Le menu **GESTIONNAIRE D'ENCODAGE** permet de programmer les clés de proximité.
La programmation s'effectue avec l'encodeur LECK relié à la prise USB (LECK_U , U1 ou U2) ou à la prise série (LECK_S ou S2) du PC.

3.6 PROGRAMMER LE REPERTOIRE SUR UNE CARTE A PUCE

Dans le cas ou vous devez distribuer les clés avant de faire la mise en service, vous pouvez programmer une carte à puce **KBM04** avec l'encodeur LECK-U2 (ou LECK-S2). La programmation s'effectue en sélectionnant l'onglet **MISE A JOUR DU REPERTOIRE** du menu **GESTIONNAIRE D'ENCODAGE** de Campikey.

Programmez une carte à puce par platine.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

4 PROGRAMMATION SUR SITE

4.1 ETAPE 1 : CONFIGURER LE MODE DE GESTION NPH300

La platine dispose de 4 touches de navigation, qui vous vont permettre de paramétrer le mode de gestion de la platine.

La touche flèche **HAUT** permet de revenir au paramètre ou au champ précédent.
Lorsqu'un paramètre est sélectionné, elle permet de se déplacer vers la gauche dans le texte

La touche flèche **BAS** permet d'atteindre le paramètre ou le champ suivant.
Lorsqu'un paramètre est sélectionné, elle permet de se déplacer vers la droite dans le texte.

La touche **SONNERIE** permet d'annuler une sélection d'un menu ou d'un paramètre.
En mode édition d'un champ, elle efface le caractère précédent.

La touche **GARDIEN** permet d'appeler le gardien et composer le mot de passe pour entrer en mode programmation, puis de sélectionner un paramètre.

1. Pour entrer en mode programmation, appuyez 2 secondes sur la touche **GARDIEN** jusqu'à l'apparition du message **APPEL EN COURS GARDIEN** ou un changement d'écran si la fonction appel gardien est dé-validée.

2. Composez le mot de passe usine **12345678**. Si le code est correct, le message **INSTALL ACTIF** est affiché, puis appuyez sur la touche **GARDIEN** pour afficher la liste des menus de configuration.





3. Appuyez sur la touche **1** pour sélectionner le menu paramètre.

4. Utilisez la touche flèche **BAS** pour accéder au paramètre **GESTION CAMPIKEY**, appuyez sur la touche **GARDIEN** pour le sélectionner, utilisez les flèches pour sélectionner **ACTIF**, puis appuyez sur **GARDIEN** pour valider le choix et accéder au paramètre suivant.

5. Appuyez sur **GARDIEN** pour sélectionner le paramètre **PROGRAMMATION PCS300**, utilisez les flèches pour sélectionner **ACTIF**, puis appuyez sur **GARDIEN** pour valider le choix.

6. Utilisez les flèches pour sélectionner **ADRESSE PROVIC-ONE**, puis appuyez sur **GARDIEN** pour le sélectionner, utilisez les touches du clavier pour paramétrer le numéro de porte défini par Campikey et programmé dans la centrale EVE196-CK reliée à la platine, puis appuyez sur **GARDIEN** pour valider le choix.

7. Appuyez sur la touche **SONNERIE** pour revenir au menu **INSTALL**. La sortie du mode programmation s'effectue par appui sur la touche **9** ou automatiquement après 60 secondes sans action. Le message **FIN INSTALL** est affiché pendant une seconde.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

4.2 ETAPE2 : PROGRAMMER LA CENTRALE EVE196-CK

4.2.1 MENUS DU TERMINAL TELU-B

Utilisez la TELU en liaison infra rouge pour programmer la centrale EVE196-CK. L'affichage de l'heure et la date sur l'écran graphique de la platine NPH300 permet de vérifier que la centrale est correctement raccordée à la platine NPH300 par une liaison RS485, si non reportez-vous au paragraphe 7.6.

TELU-A 6.xx SELECTIONNEZ LE PRODUIT PAR LES FLECHES ET ENTER	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE DE NOMS, puis appuyez sur ENTER.
REPERTOIRE DE NOMS APPEL NUMERIQUE	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu NPH300, puis appuyez sur ENTER.
NPH300	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu CENTRALE, puis appuyez sur ENTER.
NPH300 CENTRALES	Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner le menu SERIE DEVEXX.
CENTRALES SERIE DEVEXX	Appuyez sur la touche ENTER pour accéder aux menus de la centrale DEVE196-CK
MOT DE PASSE XXXX	Appuyer sur ENTER, puis composer le code d'accès de la centrale (code usine : 0000) Puis Utilisez les flèches pour accéder aux différents menus.

4.2.2 CHARGER LE SERVICE CAMPIKEY

Utilisez le menu **SERVICE** puis **AJOUTER SERVICE** pour ajouter le service CAMPIKEY en insérant la carte à puce dans la TELU-B.

SERVICES ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour gérer les services de la centrale.
AJOUTER SERVICE ⇩	Appuyez sur **ENTER** pour ajouter le service à partir de la carte site Campikey. Appuyez sur ⇧ ou ⇩ pour accèder aux autres sous-menus. Appuyez sur **ESC** pour revenir au menu SERVICES

4.2.3 PROGRAMMER LE NUMERO DE PORTE

Utilisez le menu **CONFIGURATION** puis sélectionner le sous-menu **ATTRIBUER VOTRE NUMERO DE PORTE** pour configurer la porte de la centrale avec le numéro de porte defini par Campikey.

CONFIGURATION ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER**, puis utilisez les FLECHES pour sélectionner le menu
ATTRIBUER VOTRE NUMERO DE PORTE ⇩	Appuyez sur **ENTER** pour modifier le numéro des portes.
NUM DE LA PORTE: **P1** **001** **COR: TOUCHE ESC**	Appuyez sur **ENTER** pour modifier le numéro de porte. Composez le numéro de porte, puis appuyer sur **ENTER** pour valider.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

4.2.4 PROGRAMMATION DUREE DE GACHE DE LA CENTRALE

CONFIGURATION ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour configurer la centrale.
METTRE A JOUR TEMPORISATIONS DE GACHE ⇩	Appuyez sur **ENTER** pour modifier la valeur de la temporisation de gâche programmée en usine à 5 sec
TEMPORISATIONS P1 05 COR:ESC VAL:ENT	La durée de temporisation de gâche est indiquée en secondes sous P1. Appuyez sur **ENTER** pour valider chaque digit, puis appuyez sur **ENTER** pour valider la modification.
CONFIRMER ? P1 10 COR:ESC VAL:ENT	Appuyez sur **ENTER** pour confirmer la modification.

4.3 ETAPE 3 : PROGRAMMER LE REPERTOIRE DE NOMS

4.3.1 PAR PRESENTATION DES CLES

Pour mettre à jour le répertoire de nom, vous devez présenter les clés de proximité des résidents devant le lecteur de proximité des NPH300.
Un message avec le nom du résident est affiché sur l'écran graphique de la NPH300 à chaque ajout de nom.

4.3.2 PAR TELU-B AVEC CARTE A PUCE REPERTOIRE

La programmation du répertoire de nom peut s'effectuer avec la TELU en mode infra rouge.

TELU-A 6.xx SELECTIONNEZ LE PRODUIT PAR LES FLECHES ET ENTER	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu **REPERTOIRE DE NOMS**, puis appuyez sur ENTER.
REPERTOIRE DE NOMS APPEL NUMERIQUE	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu **NPH300**, puis appuyez sur **ENTER**.
NPH300	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu **REPERTOIRE**, puis appuyez sur **ENTER**
NPH300 REPERTOIRE	Appuyez sur **ENTER.**
NPH300 VOTRE MOT DE PASSE XXXXX	Composer le mot de passe, puis appuyez sur **ENTER**. Le mot de passe usine est « ABCDE ».
REPERTOIRE CARTE A PUCE	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu **REPERTOIRE CARTE A PUCE**, puis appuyez sur **ENTER.** Placer votre carte à puce KBM04 dans la TELU (puce tournée vers le bas), et suivez les instructions pour charger le répertoire.

Un bargraphe s'affiche sur l'écran graphique de la NPH300 durant le chargement des noms. pour indiquer le pourcentage de progression de la programmation. La carte à puce peut contenir 1000 noms.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

4.4 ETAPE 3 : PROGRAMMER LA CENTRALE XA301/LR

1. Raccordez l'interface de communication IPC/301LR à la centrale XA301/LR avec le câble liaison USB.
2. Utilisez la fonction **Charge dans système** pour programmer les portiers et les moniteurs.



IMPORTANT : Il est **impératif** de cocher la case **Reprogrammer tous les équipements,** puis confirmez par **OK**



Le logiciel PCS300 vous informe qu'il a fini de programmer les équipements par le message « **Téléchargement terminé** ».
Les platines NPH300 programment alors leur répertoire de noms à partir des informations reçues de PCS300. L'écran graphique des platines, vous informe de l'avancement de la programmation, dont la durée varie en fonction du nombre de noms des répertoires : 2 minutes (< 50 noms) à 15 minutes (999 noms).

IMPORTANT : Si vous voulez relancer une nouvelle programmation, vous devez au préalable vous assurez que la programmation des platines NPH300 est terminée, en vérifiant que l'écran graphique de la NPH300 ayant le plus de noms, affiche de nouveau le message d'accueil.

4.5 ETAPE 5 : TESTER L'INTERPHONIE

La programmation des combinés, des moniteurs et des portiers du site est maintenant réalisée. Vous pouvez effectuer des appels depuis les platines NPH300 avec le répertoire de nom ou par appel direct. Vous disposez de deux potentiomètres sur les platines NPH300 pour ajuster le volume de phonie montante et descendante.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

5 MODIFICATION DES MOTS DE PASSE

5.1 MOT DE PASSE DE LA CENTRALE

Utilisez la TELU si vous voulez modifier le mot de passe de la centrale EVE196.

CONFIGURATION ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour configurer la centrale, puis utiliser les flèches pour sélectionner le menu **MOT DE PASSE**.
MOT DE PASSE ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour modifier le mot de passe de la centrale. Le mot de passe usine est « 0000 ».
TAPEZ VOTRE NOUVEAU MOT DE PASSE : - - - -	Tapez votre nouveau mot de passe à 4 digits, puis appuyez sur **ENTER**.
CONFIRMER VOTRE NOUVEAU MOT DE PASSE : - - - -	Confirmer votre nouveau mot de passe, puis appuyez sur **ENTER** pour valider.

5.2 MOTS DE PASSE DE LA PLATINE

Pour modifier un mot de passe avec le clavier NPH300, il faut entrer en mode programmation, puis sélectionner le menu **PARAMETRES** en appuyant sur la touche **1**, puis sélectionner la page 4/6 en appuyant sur **4.**
Les mots de passe doivent avoir au minimum 5 chiffres. Vous pouvez utiliser des lettres pour le mot de passe TELU.
Les mots de passe INSTALL et GARDIEN doivent commencer par un chiffre.

```
 PARAMETRES                 4/6
CODES PORTE: PERMANENT DUREE TAILLE
CODE PORTE: 4 5 6 7 8 BLOCAGE: 10
SEC APRES 10 FAUX OUVERTURE: NORM
MAIT ESCL JOINT
ENTREE: OFF  A  B  C  D
MOT DE PASSE INSTALL:12345678
MOT DE PASSE GARDIEN:12345
MOT DE PASSE TELU: ABCDE
TEMPO : ALARM1 10S ALARM2 10S
TEMPO : ALARM3 10S ALARM4 10S
```

6 VISUALISER LES CHAMPS ETAGES ET BATIMENT

En sortie d'usine la platine NPH300 est programmée sans affichage des champs ETAGE et PORTE dans le répertoire de nom.
Pour qu'ils soient visibles dans le répertoire de nom, vous devez modifier les paramètres ETAGE ET PORTE dans le menu paramètre (page 6/6) de la platine NPH300.
En sortie d'usine, le champ contient le signe moins « **–** » pour inhiber l'affichage, vous pouvez le remplacer par le nom du champ à utiliser (5 caractères au maximum). Le paramètre ORDRE permet de modifier l'ordre d'affichage des champs. Le champs BATIMENT n'est pas géré par Campikey.

```
 PARAMETRES                 6/6
ALARM1 PERIODE:60S LIMIT 1X
ALARM2 PERIODE:60S LIMIT 1X
ALARM3 PERIODE:60S LIMIT 1X
ALARM4 PERIODE:60S LIMIT 1X
PREF DIR/CODE:A- B- AB BA –B –A
BATIMENT (AB):-
ETAGE (12): -
PORTE (123): -
ORDRE:BEP BPE EBP EFB PBE PEB
```

```
 PARAMETRES                 6/6
ALARM1 PERIODE:60S LIMIT 1X
ALARM2 PERIODE:60S LIMIT 1X
ALARM3 PERIODE:60S LIMIT 1X
ALARM4 PERIODE:60S LIMIT 1X
PREF DIR/CODE:A- B- AB BA –B –A
BATIMENT (AB):-
ETAGE (12): ETG
PORTE (123): APP
ORDRE:BEP BPE EBP EFB PBE PEB
```


Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

7 MAINTENANCE

7.1 PERTE DE LA BASE DE DONNEES PCS300

Vous pouvez vous connecter à la centrale XA/301LR et récupérer les informations du site.

7.2 REMPLACEMENT D'UNE PLATINE

En cas de replacement d'une platine NPH300, il est nécessaire de la déclarer à la centrale XA/301LR avec PCS300, mais la programmation des postes intérieurs est conservée.
Il est recommandé de récupérer l'EEPROM de l'ancienne platine et de la placer sur le support de la nouvelle platine afin de conserver l'ensemble des paramètres programmés dans la platine : mode de gestion, répertoire, code d'accès…

7.3 REMPLACEMENT D'UNE CENTRALE XA/301LR

En cas d'échange de centrale XA/301LR, il est nécessaire de déclarer à nouveau les platines NPH300, et de reprogrammer la centrale avec la sauvegarde de la base de données PCS300.

7.4 REMPLACEMENT D'UN COMBINE OU D'UN MONITEUR

En cas d'échange d'un poste intérieur, il est nécessaire de modifier l'ID du moniteur avec le logiciel PCS300 puis de reprogrammer la centrale XA/301LR avec la sauvegarde de la base de donnés PCS300 du site

7.5 PERTE DU CODE ADMINISTRATEUR

En cas de perte du code Administrateur, il est possible de le récupérer en contactant le service après vente NORALSY et en lui communiquant le code ADMIN de la platine avec la procédure suivante :

- Appuyez 2 secondes sur la touche GARDIEN jusqu'à l'affichage du message « Appel Gardien en cours ».
- Durant l'affichage du message, composez le code administrateur à 8 digits « 999999999 ».
- La platine affiche le CODE ADMIN formé de 5 digits hexadécimaux.



Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

7.6 PROBLEME DE CONNEXION CENTRALE EVE196-CK

Dans le cas ou la date et l'heure ne s'affichent pas sur le bas de l'écran, vous devez vérifier la **connexion du bus RS485 deux fils entre la centrale et la platine NPH300 et le respect des bornes +** et -. Vous devez vérifier à l'aide de la TELU-B en mode filaire les 4 paramètres suivants.

CONFIGURATION ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER**, puis utiliser les FLECHES pour accéder au menu de configuration du réseau.
CONFIGURER L'ADDRESSE DE CETTE CENTRALE ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour configurer l'adresse réseau RS485 de la centrale. Sélectionnez adresse « **1** » .
CONFIGURER LA VITESSE DU BUS RS485 ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour configurer la vitesse du réseau RS485. Sélectionnez « **9600** » bauds.
CONFIGURER LE TYPE DE PROTOCOL DU BUS RS485 ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour configurer le type de protocole RS485. Sélectionnez « **AUCUN** » protocole.

Vous devez vérifier que le numéro de porte Campikey programmé dans la centrale est identique au paramètre Adresse PROVIC-ONE de la NPH300.

Exemple avec porte N°10 (1 en sortie d'usine) :

ATTRIBUER VOTRE NUMERO DE PORTE ⇩
NUM DE LA PORTE: **P1** **010** **COR: TOUCHE ESC**

◄►

PARAMETRES 1/6
LANGUE: **FRANÇAIS** ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: OFF **ACTIF**
PROGRAMMATION PCS300: **OFF** ACTIF
AUTO-PROG: **MANUEL** AUTO INDEX **1**
VIDEO: **INT** EXT / **FIX** AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL **PROVIC**
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP **VALID**
ADRESSE PROVIC-ONE: **10**
RECHERCHE NOMS: OFF **1** 2 3 4 5

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

FICHE A REMPLIR LORS DE L'INSTALLATION DES POSTES SYSTEME 300

PLATINE NPH300 : ID =

ID POSTE	TYPE	N° APPART	CODE APPEL	ESC	ETAGE	NOM

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

GUIDE DE MISE EN SERVICE

NPH300

GESTION INTERPHONIE AVEC LOGICIEL PCS300

GESTION AUTONOME DES RESIDENTS AVEC EVE196-RS

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

TABLE DES MATIERES

1 INTRODUCTION....81
2 CONFIGURER L'INTERPHONIE DU SITE AVEC PCS300....82
2.1 CREER UN PROJET PCS300.... 82
2.2 PARAMETRER LES PLATINES NPH300 84
2.3 PARAMETRER LES ID DES MONITEURS ET DES COMBINES 85
2.4 PARAMETRER L'ID DE LA CENTRALE XA/301LR 86
2.5 PARAMETRER LES NOMS ET CODES D'APPEL.... 87
2.5.1 MODIFIER LES CODES D'APPEL DU REPERTOIRE : 1 A 999....87
2.5.2 MODIFIER LES NOMS DU REPERTOIRE 87
3 PROGRAMMATION SUR SITE....88
3.1 ETAPE 1 : CONFIGURER LE MODE DE GESTION NPH300.... 88
3.2 ETAPE 2 : PROGRAMMER LA CENTRALE EVE196-RS 89
3.2.1 MODE PROGRAMMATION 89
3.2.2 LISTE DES MENUS CENTRALE 89
3.2.3 MENUS POUR GERER LES RESIDENTS....90
3.2.4 PROGRAMMATION DUREE DE GACHE 90
3.2.5 PROGRAMMATION DU MOT DE PASSE DE LA CENTRALE 90
3.3 ETAPE 3 : PROGRAMMER LA CENTRALE XA301/LR 91
3.4 ETAPE 4 : TESTER L'INTERPHONIE.... 92
3.5 AIDE AU DIAGNOSTIC.... 92
4 MODIFICATION DES MOTS DE PASSE DE LA PLATINE....92
5 MAINTENANCE 93
5.1 PERTE DE LA BASE DE DONNEES PCS300 93
5.2 REMPLACEMENT D'UNE PLATINE 93
5.3 REMPLACEMENT D'UNE CENTRALE XA/301LR.... 93
5.4 REMPLACEMENT D'UN COMBINE OU D'UN MONITEUR 93
5.5 PERTE DU CODE ADMINISTRATEUR.... 93
5.6 PROBLEME DE CONNEXION CENTRALE EVE196-RS 94
6 MODELE DE FICHE A REMPLIR LORS DE L'INSTALLATION DES POSTES....95

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

1 INTRODUCTION

Ce document explique les étapes à suivre pour mettre en service une platine NPH300 utilisée avec le logiciel PCS300 et avec une gestion autonome des résidents.

1. **Installation des postes et des platines.** Il est **impératif** de compléter un document de mise en service avec l'ID du poste (utiliser l'étiquette détachable), son type et la référence de l'appartement où il est installé. Un modèle est présenté sur la dernière de cette notice.

2. **Programmation de la base de données interphonie avec le logiciel PCS300.**

Le logiciel vous permet de définir graphiquement l'architecture de l'interphonie du site. Vous définirez le type de postes pour chacun des appartements et programmerez leur numéro de série (numéro sur étiquette détachable des équipements). Il est très important de remplir un document lors de l'installation des postes
Vous définirez les codes d'appel de chacun des appartements qui doivent être compris 1 et 999, pour être compatible avec la TELU-B.
Vous programmerez un code d'ouverture de porte et vous pourrez modifier la durée de temporisation de gâche.

3. **Programmation du mode de gestion de la platine NPH300**

Vous programmerez le mode de gestion des NPH300 en utilisant le clavier et l'afficheur :

- Gestion CAMPIKEY : OFF
- Utilisation du logiciel PCS300 : ACTIF

4. **Programmation de l'interphonie**

La programmation du site sera réalisée avec un PC portable et une interface IPC301LR connectée à une centrale XA301/LR. Vous devez déclarer les ID des platines si vous ne les avez pas déclarés à l'étape 1.
Il est possible de tester directement le fonctionnement de l'interphonie par les codes d'appels directs, mais il est préférable de programmer les répertoires de noms avant d'effectuer le test de l'interphonie du site.

5. **Programmation de la centrale de contrôle d'accès VIGIK DEVE196-RS**

Vous devez programmer les badges résidents.

6. **Essais de l'interphonie**

Après avoir programmé l'ensemble de l'installation, vous devez vérifier le réglage de l'interphonie. Vous disposez de deux potentiomètres pour ajuster le volume de phonie montante et descendante.

7. **Programmation d'autres paramètres**

La platine NPH300 possède de nombreuses fonctionnalités décrites dans le Guide Utilisateur Expert. Il est conseillé de modifier les mots de passe à la fin de la mise en service, afin d'éviter un accès non autorisé à la programmation de la centrale.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2 CONFIGURER L'INTERPHONIE DU SITE AVEC PCS300

Ce chapitre décrit la méthode pour programmer une installation composée de N portiers NPH300 en utilisant le logiciel PCS300 version 5.2 (ou supérieure).





2.1 CREER UN PROJET PCS300

1. Sélectionnez **300** , le mode **Projet**, validez avec **OK**, puis cliquez sur **Nouveau Projet**, puis validez avec **OK**.



2. Cliquez sur **Structure** pour créer l'arborescence du site : platines de rue et moniteurs. Pour créer une platine principale cliquez et faites glisser l'icône **Site**(PLANT) dans la fenêtre de gauche (un signe vert vous indique ou placer l'icône), puis faites de même avec les icônes **Principal** (MAIN), **Platine de rue 300**, puis **HAC/300LR** (NPH300).



Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3. Pour créer des blocs secondaires, cliquez et faites glisser l'icône **Bloc 300** dans la fenêtre de gauche (un signe vert vous indique ou placer l'icône). Remplissez les champs suivants pour créer rapidement un site, puis validez avec OK.



Nombre de blocs : Un bloc est constitué d'une centrale XA/301LR et de une ou plusieurs platines NPH300 (HAC/300). Vous devez utiliser une seule platine NPH300 par bloc pour avoir des communications simultanées dans chacun des blocs.
Nombre d'appels : nombre d'appartements par bloc.
Ajouter combiné : sélectionner le type du combiné ou moniteur.
Combiné YC/300 => sélectionner « XC,VM,VMF,YC »
Moniteur YKP/300 ou YKP/301=> sélectionner « YC/300A »
Moniteur N&B YVL/301 => sélectionner « YC/300A »
Moniteur Mytho => sélectionner « MYTHO »
Moniteur Ophera => sélectionner « OPHERA »

4. Pour ajouter une platine secondaire à un bloc, Sélectionnez le type de platine en cliquant sur **Platines de rue 300**, et tirez l'icône sur l'icône du bloc.



5. Cliquez sur l'icône **Platine de rue HAC300/LR**, et faites glisser l'icône sur l'icône platine de rue de du bloc. Choisissez le nombre de platines, puis validez avec OK.





Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

6. Vous pouvez modifier les combinés de certains appartements. Sélectionnez le type, en effectuant un clic droit sur le combiné, puis sélectionnez **REMPLACER TYPE EQUIPEMENT**.



- Combiné YC/300 : sélectionnez «XC,VM,VMF,YC»
- Moniteur YVC/300 ou YV/300 : sélectionnez «YC/300A»
- Moniteur N&B YVL/301 : sélectionnez « YC/300A »
- Moniteur Mytho : => sélectionnez « MYTHO »
- Moniteur Ophera : sélectionnez « OPHERA »

2.2 PARAMETRER LES PLATINES NPH300

Sélectionnez la NPH300 à paramétrer, en cliquant sur l'icône HAC300LR à gauche. Dans la fenêtre de droite la liste des paramètres du portier est affichée. Cliquez sur **Editer** pour pouvoir les modifier.

Description : Nom de la platine de rue. Vous pouvez le remplacer par un nom personnalisé.
S/N : Chaque platine possède une étiquette avec son ID LON.
Tapez l'ID LON composé de 12 digits (lettres et chiffres), puis validez par **OK**.
Le paramétrage de l'ID LON peut également s'effectuer sur site lors de la déclaration des platines en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton gardien de la platine, puis en composant le code porte « 999999999 », et en validant l'envoi de l'ID par appui sur touche A.
Durée ouverture porte : Non utilisé. L'ouverture de porte est commandée par le relais de centrale DEVE196-RS.
Type portier : Sélectionner Audio/Vidéo
Code secret 1 : Code à 4 digits d'ouverture porte



Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2.3 PARAMETRER LES ID DES MONITEURS ET DES COMBINES

Méthode 1 : En utilisant l'étiquette ID du moniteur

Chaque moniteur possède une étiquette avec son ID.
Cliquez sur le moniteur à programmer. Dans la fenêtre de droite, cliquez sur **Editer**, puis sur le champ **S/N ou ID**. Tapez le numéro de série relevé sur le moniteur, puis validez par **OK**.



Méthode 2 : Avec accès à l'équipement

Cliquez sur le moniteur ou combiné à programmer, puis effectuer un clic droit.
Sélectionnez « **Paramétrer ID par service PIN** »



La fenêtre suivante s'affiche. Appuyez sur le bouton AUX2 (:) du combiné pour qu'il envoie son ID.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2.4 PARAMETRER L'ID DE LA CENTRALE XA/301LR

Méthode 1 : En utilisant l'étiquette ID de la centrale XA/301LR

Chaque centrale possède deux étiquettes avec son ID, dont une détachable.
Cliquez sur le Bloc à programmer. Dans la fenêtre de droite, cliquez sur **Editer**, puis sur le champ **S/N OU ID**. Tapez le numéro de série relevé sur la centrale XA/301LR, puis validez par **OK**.



Méthode 2 : Avec accès aux équipements

Sélectionnez **Lecture ID SN** pour accéder à la fenêtre **Récupération des données**



Sélectionnez **Récupérer service PIN**, puis appuyez sur le bouton PING de la centrale XA/301LR, vous pouvez ensuite le sélectionner depuis la liste défilante du champ SN ou ID (voir méthode 1).

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

2.5 PARAMETRER LES NOMS ET CODES D'APPEL

Cliquez sur les icônes **Appels x.x** pour accéder aux **Codes d'appels usager** et aux **Noms usager.**

2.5.1 Modifier les codes d'appel du répertoire : 1 à 999

Vous devez utiliser des codes d'appel usager compris entre 1 et 999 pour être compatible avec le terminal de programmation TELU-B. Utilisez la méthode suivante pour générer des codes entre 1 et 999. Sélectionnez l'icône **Site** et effectuez un clic droit, sélectionnez **Générer**, puis **Code d'appel usager**. Tapez **0** puis validez par **OK**. Le premier code d'appel sera 1.





2.5.2 Modifier les noms du répertoire

Vous devez modifier les noms que le logiciel PCS300 à programmés par défaut (Appel1.1…) par des numéros d'appartement ou des noms de résidents qui seront affichés sur le répertoire de noms.
Il est possible de définir jusqu'à 16 noms différents pour un même code d'appel.
Les noms ont une longueur maximum de 16 caractères et utilisent les caractères usuels : majuscules, minuscules, chiffres, caractères accentués, signes de ponctuation.



Description : Nom de l'appartement ou du résident
Adresse système : Champ non modifiable
Code d'appel usager : Code d'appel du répertoire de nom et pour appel direct
Code portier : non utilisé
Police d'affichage : non utilisé
Nom usager sur ligne 1 : Nom résident N°1 qui apparaîtra dans le répertoire.
Nom usager sur ligne 2 : Nom résident N°2 qui apparaîtra dans le répertoire.
Nom usager sur ligne 3 : Nom résident N°3 qui apparaîtra dans le répertoire.
Nom usager sur ligne 4 : Nom résident N°4 qui apparaîtra dans le répertoire.
Afficher le nom usager ? : Sélectionnez **YES** pour afficher le nom des résidents.
Code ouverture porte : Code à 4chiffres d'ouverture porte

Les autres paramètres sont décrits dans le guide expert.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3 PROGRAMMATION SUR SITE

3.1 ETAPE 1 : CONFIGURER LE MODE DE GESTION NPH300

La platine dispose de 4 touches de navigation, qui vous vont permettre de paramétrer le mode de gestion de la platine.

La touche flèche **HAUT** permet de revenir au paramètre ou au champ précédent.
Lorsqu'un paramètre est sélectionné, elle permet de se déplacer vers la gauche dans le texte

La touche flèche **BAS** permet d'atteindre le paramètre ou le champ suivant.
Lorsqu'un paramètre est sélectionné, elle permet de se déplacer vers la droite dans le texte.

La touche **SONNERIE** permet d'annuler une sélection d'un menu ou d'un paramètre.
En mode édition d'un champ, elle efface le caractère précédent.

La touche **GARDIEN** permet d'appeler le gardien et composer le mot de passe pour entrer en mode programmation, puis de sélectionner un paramètre.

1. Pour entrer en mode programmation, appuyez 2 secondes sur la touche **GARDIEN** jusqu'à l'apparition du message **APPEL EN COURS GARDIEN** ou un changement d'écran si la fonction appel gardien est dé validée.

2. Puis composer le mot de passe usine **12345678**. Si le code est correct, le message **INSTALL ACTIF** est affiché.

3. Appuyez sur la touche **GARDIEN** pour afficher la liste des menus de configuration.

```
      INSTALL
  1> PARAMETRES
  2> INSTRUCTIONS
  3> CODES PORTE
  4> CODES RELAIS
  5> HORAIRES PORTES
  6> NOMS REPERTOIRE
  7> SYNTHESE VOCALE
  8> EFFACEMENT EN MASSE
  9> TERMINER INSTALL

      0>   ANNULER
```

```
PARAMETRES                    1/6

LANGUE: FRANÇAIS ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: OFF ACTIF
PROGRAMMATION PCS300: OFF ACTIF
AUTO-PROG: MANUEL AUTO INDEX 1
VIDEO:  INT EXT / FIX AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL PROVIC
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP VALID
ADRESSE PROVIC-ONE: 1
RECHERCHE NOMS: OFF 1 2 3 4 5
```

4. Appuyez sur la touche **1** pour sélectionner le menu paramètre.

5. Utilisez la touche flèche **BAS** pour accéder au paramètre **GESTION CAMPIKEY**, appuyez sur la touche **GARDIEN** pour le sélectionner, utilisez les flèches pour sélectionner **OFF**, puis appuyez sur **GARDIEN** pour valider le choix et accéder au paramètre suivant.

6. Appuyez sur **GARDIEN** pour sélectionner le paramètre **PROGRAMMATION PCS300**, utilisez les flèches pour sélectionner **ACTIF**, puis appuyez sur **GARDIEN** pour valider le choix.

7. Appuyez sur la touche **SONNERIE** pour revenir au menu **INSTALL**.

8. La sortie du mode programmation s'effectue par appui sur la touche **9** ou automatiquement après 60 secondes sans action. Le message **FIN INSTALL** est affiché pendant une seconde.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3.2 ETAPE 2 : PROGRAMMER LA CENTRALE EVE196-RS

3.2.1 MODE PROGRAMMATION

Utilisez la TELU-B en liaison infra rouge pour programmer la centrale EVE196-RS.
L'affichage de l'heure et la date sur l'écran graphique de la platine NPH300 permet de vérifier que la centrale EVE196 est raccordée à la platine NPH300 par une liaison RS485, si non voir chapitre Maintenance (paragraphe 5.6).

TELU-A 6.xx SELECTIONNEZ LE PRODUIT PAR LES FLECHES ET ENTER	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE DE NOMS, puis appuyez sur ENTER.
REPERTOIRE DE NOMS APPEL NUMERIQUE	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu NPH300, puis appuyez sur ENTER.
NPH300	Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu CENTRALE, puis appuyez sur ENTER.
NPH300 CENTRALES	Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner le menu SERIE DEVEXX.
CENTRALES SERIE DEVEXX	Appuyez sur la touche ENTER pour accéder aux menus de la centrale DEVE196
MOT DE PASSE XXXX	Appuyer sur ENTER, puis composer le code d'accès de la centrale (code usine : 0000) Puis Utilisez les flèches pour accéder aux différents menus.

3.2.2 LISTE DES MENUS CENTRALE

RESIDENTS ⇩	Appuyez sur **ENTER** pour gérer les résidents.
DATE ET HEURE ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour mettre modifier la date et l'heure la centrale.
SERVICES ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour gérer les services VIGIK à partir d'une carte SERVICE.
GESTION SERVICES MEMORISES DANS TELU ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour gérer les services VIGIK mémorisés dans la TELU.
CONFIGURATION ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour configurer la centrale.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3.2.3 MENUS POUR GERER LES RESIDENTS

RESIDENTS ⇩	Appuyez sur **ENTER** pour gérer les résidents.
AJOUTER RESIDENTS ⇩	Appuyez sur **ENTER** pour ajouter des résidents.
SUPPRIMER RESIDENT ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour supprimer des résidents.
METTRE A JOUR RESIDENT ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour modifier un résident.
CREATION AUTOMATIQUE DE RESIDENTS⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour créer automatiquement des résidents.

3.2.4 PROGRAMMATION DUREE DE GACHE

CONFIGURATION ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour configurer la centrale.
METTRE A JOUR TEMPORISATIONS DE GACHE ⇩	Appuyez sur **ENTER** pour modifier la valeur de la temporisation de gâche programmée en usine à 5 sec
TEMPORISATIONS P1 05 COR:ESC VAL:ENT	La durée de temporisation de gâche est indiquée en secondes sous P1. Appuyez sur **ENTER** pour valider chaque digit, puis appuyez sur **ENTER** pour valider la modification.
CONFIRMER ? P1 10 COR:ESC VAL:ENT	Appuyez sur **ENTER** pour confirmer la modification.

3.2.5 PROGRAMMATION DU MOT DE PASSE DE LA CENTRALE

Utilisez le menu CONFIGURATION si vous voulez modifier le mot de passe de la centrale EVE196-RS.

CONFIGURATION	Appuyez sur **ENTER** pour configurer la centrale, puis utiliser les flèches pour sélectionner le menu **MOT DE PASSE**.
MOT DE PASSE ⇧⇩	Appuyez sur **ENTER** pour modifier le mot de passe de la centrale. Le mot de passe usine est « 0000 ».
TAPEZ VOTRE NOUVEAU MOT DE PASSE : - - - -	Tapez votre nouveau mot de passe à 4 digits, puis appuyez sur **ENTER**.
CONFIRMER VOTRE NOUVEAU MOT DE PASSE : - - - -	Confirmer votre nouveau mot de passe, puis appuyez sur **ENTER** pour valider.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3.3 ETAPE 3 : PROGRAMMER LA CENTRALE XA301/LR

1. Raccordez l'interface de communication IPC/301LR à la centrale XA301/LR avec le câble liaison USB.

2. Utilisez la fonction **Charge dans système** pour programmer les portiers et les moniteurs.



Charge dans système

IMPORTANT : Il est **impératif** de cocher la case **Reprogrammer tous les équipements,** puis confirmez par **OK**



Le logiciel PCS300 vous informe qu'il a fini de programmer les équipements par le message « **Téléchargement terminé** ».

Les platines NPH300 programment alors leur répertoire de noms à partir des informations reçues de PCS300. L'écran graphique des platines, vous informe de l'avancement de la programmation, dont la durée varie en fonction du nombre de noms des répertoires : 2 minutes (< 50 noms) à 15 minutes (999 noms).

IMPORTANT : Si vous voulez relancer une nouvelle programmation, vous devez au préalable vous assurer que la programmation des platines NPH300 est terminée, en vérifiant que l'écran graphique de la NPH300 ayant le plus de noms, affiche de nouveau le message d'accueil.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3.4 ETAPE 4 : TESTER L'INTERPHONIE

La programmation des combinés, des moniteurs et des portiers du site est maintenant réalisée. Vous pouvez effectuer des appels depuis les platines NPH300 avec le répertoire de nom ou par appel direct. Vous disposez de deux potentiomètres sur les platines NPH300 pour ajuster le volume de phonie montante et descendante.

3.5 AIDE AU DIAGNOSTIC

En cas de problème lors de l'installation du système (pas de sonnerie du poste appelé par exemple), il est possible d'utiliser le menu **Diagnostic** afin de détecter un éventuel problème de configuration ou de câblage.

4 MODIFICATION DES MOTS DE PASSE DE LA PLATINE

Pour modifier un mot de passe avec le clavier NPH300, il faut entrer en mode programmation, puis sélectionner le menu **PARAMETRES** en appuyant sur la touche **1**, puis sélectionner la page 4/6 en appuyant sur **4.**
Les mots de passe doivent avoir au minimum 5 chiffres. Vous pouvez utiliser des lettres pour le mot de passe TELU.
Les mots de passe INSTALL et GARDIEN doivent commencer par un chiffre.

```
 PARAMETRES                    4/6
CODES PORTE: PERMANENT DUREE TAILLE
CODE PORTE: 4 5 6 7 8 BLOCAGE: 10
SEC APRES 10 FAUX OUVERTURE: NORM
MAIT ESCL JOINT
ENTREE: OFF  A  B  C  D
MOT DE PASSE INSTALL:12345678
MOT DE PASSE GARDIEN:12345
MOT DE PASSE TELU: ABCDE
TEMPO : ALARM1 10S ALARM2 10S
TEMPO : ALARM3 10S ALARM4 10S
```


Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

5 MAINTENANCE

5.1 PERTE DE LA BASE DE DONNEES PCS300

Vous pouvez vous connecter à la centrale XA/301LR et récupérer les informations du site.

5.2 REMPLACEMENT D'UNE PLATINE

En cas de replacement d'une platine NPH300, il est nécessaire de déclarer le nouvel ID dans PCS300 et de re-programmer la platine avec PCS300.
Il est recommandé de récupérer l'EEPROM de l'ancienne platine et de la placer sur le support de la nouvelle platine afin de conserver l'ensemble des paramètres programmés dans la platine : mode de gestion, noms et codes d'appel du répertoire, code d'accès.

5.3 REMPLACEMENT D'UNE CENTRALE XA/301LR

En cas d'échange d'une centrale XA/301LR, il est nécessaire de déclarer à nouveau les platines NPH300, et de reprogrammer la centrale avec la sauvegarde de la base de données PCS300.

5.4 REMPLACEMENT D'UN COMBINE OU D'UN MONITEUR

En cas d'échange d'un poste intérieur combiné ou d'un moniteur, il est nécessaire de modifier l'ID du moniteur avec le logiciel PCS300 puis de reprogrammer la centrale XA/301LR avec la sauvegarde de la base de données PCS300 du site.

5.5 PERTE DU CODE ADMINISTRATEUR

En cas de perte du code Administrateur, il est possible de le récupérer en contactant le service après vente NORALSY et en lui communiquant le code ADMIN de la platine avec la procédure suivante :

- Appuyez 2 secondes sur la touche GARDIEN jusqu'à l'affichage du message « Appel Gardien en cours ».
- Durant l'affichage du message, composez le code administrateur à 8 digits « 999999999 ».
- La platine affiche le CODE ADMIN formé de 5 digits hexadécimaux.



Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

5.6 PROBLEME DE CONNEXION CENTRALE EVE196-RS

Dans le cas ou la date et l'heure ne s'affichent pas sur le bas de l'écran, vous devez vérifier la connexion du bus RS485 deux fils entre la centrale et la platine NPU300 et le respect des bornes + et -. Vous devez également vérifier à l'aide de la TELU-B en mode filaire les 4 paramètres suivants.

CONFIGURATION	Appuyez sur **ENTER**, puis utiliser les FLECHES pour accéder au menu de configuration du réseau.
CONFIGURER L'ADDRESSE DE CETTE CENTRALE	Appuyez sur **ENTER** pour configurer l'adresse réseau RS485 de la centrale. Sélectionnez adresse « **1 »** .
CONFIGURER LA VITESSE DU BUS RS485	Appuyez sur **ENTER** pour configurer la vitesse du réseau RS485. Sélectionnez « **9 600 »** bauds.
CONFIGURER LE TYPE DE PROTOCOL DU BUS RS485	Appuyez sur **ENTER** pour configurer le type de protocole RS485. Sélectionnez « **AUCUN »** protocole.

Vous devez vérifier que le numéro de porte programmé dans la centrale est « 1 » (valeur usine), ainsi que l'adresse PROVIC ONE programmé dans la platine..

ATTRIBUER VOTRE NUMERO DE PORTE ⇩
NUM DE LA PORTE: P1
001
COR: TOUCHE ESC

◄►

PARAMETRES 1/6
LANGUE: **FRANÇAIS** ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: **OFF** ACTIF
PROGRAMMATION PCS300: OFF **ACTIF**
AUTO-PROG: **MANUEL** AUTO INDEX **1**
VIDEO: **INT** EXT / **FIX** AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL **PROVIC**
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP **VALID**
ADRESSE PROVIC-ONE: **1**
RECHERCHE NOMS: OFF **1** 2 3 4 5

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

FICHE A REMPLIR LORS DE L'INSTALLATION DES POSTES SYSTEME 300

PLATINE NPH300 : ID =

ID POSTE	TYPE	N° APPART	CODE APPEL	ESC	ETAGE	NOM

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com