D032500-BG

GUIDE UTILISATEUR PLATINE NPH300 COMPATIBLE INTERPHONIE SYSTEME 300



GUIDE UTILISATEUR PLATINE NPH300			
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la par relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par u	rt de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui n moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY	ii pourrait être	
Date : 2	:8/06/2011 Pa	age 1/29	
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 - Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.co	<u>om</u>	





TABLE DES MATIERES

1 P	RESENTATION NPH300	3
2 F	ONCTIONS UTILISATEURS	4
2.1	REPERTOIRE DE NOM	4
2.2	CHAMPS ETAGE, PORTE et BATIMENTS	4
2.3	APPEL DIRECT PAR CLAVIER	4
2.4	CODE D'ACCES CLAVIER	5
2.5	LIMITATION DU NOMBRE D'ESSAIS	5
2.6	BOUTON D'APPEL GARDIEN	5
2.7	AFFICHAGE D'UN MESSAGE D'ACCUEIL	5
2.8	FONCTION ENTREE LIBRE SELON HORAIRES ET JOURS	6
2.9	AFFICHER UN LOGO	7
2.10	CAMERA EXTERIEURE	7
2.11	APPELS DIRECTS POUR PROFESSIONS LIBERALES	8
2.12	FONCTIONNEMENT AVEC CENTRALE DEVE196	8
2.13	GESTION D'UN SAS	8
2.14	ALARME PORTE OUVERTE	9
2.15	ENTREES ALARME	
2.16	METHODE DE MISE EN SERVICE	11
3 C	REER UN PROJET AVEC LE LOGICIEL PCS300	12
3.1	CENTRALE DE CONCIERGERIE ET AUTRES EQUIPEMENTS	12
3.2	PARAMETRES DES PLATINES NPH300	13
3.3	PARAMETRER NOMS ET CODES D'APPEL	14
3.4	PROGRAMMER UN MESSAGE D'ACCUEIL	15
3.5	AFFICHER UN LOGO	15
4 P	ROGRAMMATION PAR TELU	17
4.1	LISTE DES MENUS NPH300	17
4.2	AJOUTER UN MESSAGE D'ACCUEIL	18
4.3	PROGRAMMATION DES CODES SECRETS	18
5 P	ROGRAMMATION PAR IHM LOCAL	19
5.1	TOUCHES DE NAVIGATION	19
5.2	PROTECTION PAR MOT DE PASSE	19
5.3	ENTREE EN MODE INSTALLATION	19
5.4	PROGRAMMATION DU REPERTOIRE DE NOMS	20
5.5	PROGRAMMATION DES CODES PORTES, AUX1 ET AUX2	21
5.6	PROGRAMMATION DES HORAIRES DU BOUTON D'ENTREE	21
5.7	PROGRAMMATION DES RELAIS IOD	
5.8	MESSAGES DE SYNTHESE VOCALE	22
5.9	MENU INSTRUCTION : MESSAGE D'ACCUEIL	23
5.10	MENU PARAMETRES EN MODE INSTALLATEUR	24
5.11	MENU PARAMETRES EN MODE GARDIEN	
6 M		29
6.1	RE-INITIALISATION DE LA PLATINE	
6.2	MISES A JOUR LOGICIELLES	

GUIDE UTILISATEUR PLATINE NPH300 Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY Date : 28/06/2011 Page 2/29 NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.1.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com



1 PRESENTATION NPH300

Les fonctions principales de la platine de rue NPH300 sont les suivantes :

- Compatibilité avec les combinés et moniteurs du système 300 :OPHERA, MITHO...
- Répertoire de noms avec une capacité de 2000 noms.
- Clavier codé de 4 à 8 digits avec une capacité de 200 codes.
- Contrôle d'accès VIGIK avec lecteur de proximité intégré en raccordant la centrale DEVE196-RS ou DECVE196-CK (gestion Campikey)

Le portier prend en compte les différents handicaps conformément aux réglementations en vigueur :

- Affichage sur écran graphique rétro-éclairé avec grands caractères
- Appel direct depuis le clavier
- Marquage braille sur les touches du clavier, repère tactile sur la touche « 5 »
- Grandes touches rétro éclairées de diamètre : 15.6 mm
- Trois LED de signalisation de l'état de l'interphonie.
- Caméra couleur grand angle avec correction de contre jour
- Synthèse vocale



GUIDE UTILISATEUR PLATINE NPH300

relevees dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistree ou transmise par un moyen electronique, mecanique ou autre sans l'autonsation prealable de NORALSY	
Dale 20/00/2011 Page	: 3/29
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.1.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com	



2 FONCTIONS UTILISATEURS

2.1 REPERTOIRE DE NOM

Le répertoire de nom permet de stocker **2000** noms avec les champs associés : ETAGE, APPARTEMENT, BATIMENT, CODE D'APPEL.

Pour visualiser le répertoire de nom appuyez sur l'une des touches flèches Utiliser les touches flèches pour accéder au nom du résident classé par ordre alphabétique. Le clavier avec marquage alphanumérique permet d'accéder directement aux résidents par la première lettre de leur nom. Par exemple appuyer sur noms commencent par l'une des lettres « J , K , L ».

Pour appeler le résident appuyez sur la touche sonnerie Un message vocal indique que l'appel est en cours « APPEL EN COURS » Le nom de la personne appelée est affiché sur l'écran durant l'appel. En cas d'erreur, vous pouvez annuler l'appel en appuyant de nouveau sur la touche sonnerie

MARTIN Dominique	Ligne 1 : nom du résident sélectionné.
BAT:A ETAGE: 12 PORTE: 120	Ligne 2 : informations de localisation de l'appartement.
DUPOND Alain	
DURAND Philipe	
MARTIN Dominique	Le nom selectionne est visualise en video inversee.
ROUILLE Jean	
TOVY Serge	
POS:0003 APPEL DIRECT: A22	Ligne 8 : Code d'appel direct du nom sélectionné

2.2 CHAMPS ETAGE, PORTE et BATIMENTS

L'utilisation des champs « Bâtiment », « Etage » et « Porte » est optionnel. Il est possible de sélectionner les champs à afficher et de les modifier par IHM local. En sortie

d'usine les trois champs sont affichés.

Les champs et leur contenu doivent respecter les conditions suivantes :

- Nombre de caractères : 5 lettres maximum.
- Le champ 1 est composé de deux lettres.
- Le champ 2 est composé de deux chiffres.
- Le champ 3 est composé de trois chiffres.

2.3 APPEL DIRECT PAR CLAVIER

Pour appeler directement un résident, composer son code d'appel.

Exemple : Composez « 2 » « 2 » , pour appeler l'appartement avec code d'appel « 22 ». Possibilité d'appuyer sur la touche) à la fin du code d'appel pour éviter d'attendre la temporisation de 1 s qui détecte la fin du code.

GUIDE UTILISATEUR PLATINE NPH300

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY Date : 28/06/2011 Page 4/29
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com



2.4 CODE D'ACCES CLAVIER

La platine NPH300 gère 99 codes secrets pour commande d'ouverture porte, des relais extérieurs 1 et 2, et 99 codes pour la commande des IOD/303LR.

Pour ouvrir la porte par un code d'accès, tapez « A » puis composez les digits du code d'accès. Un affichage sur l'écran confirme la prise en compte des digits du code.

CODE D'ACCES

Le nombre de digits est paramétrable par IHM locale de 4 à 8 (4 en sortie d'usine).

En cas de mauvais code ou après un délai trop long (4 secondes) un message de refus est affiché.

2.5 LIMITATION DU NOMBRE D'ESSAIS

Une fonction est prévue pour éviter la recherche des codes d'entrées par essais consécutifs de codes clavier. Après plusieurs refus consécutifs, une fonction BLOCAGE limite le nombre d'essais en ajoutant une temporisation avant de pouvoir essayer un nouveau code. En sortie d'usine, cette fonction est programmée pour ajouter 10s d'attente après 10 codes erronés.

2.6 BOUTON D'APPEL GARDIEN

Le bouton **APPEL GARDIEN** permet d'effectuer un appel vers une centrale de conciergerie. La durée d'appui nécessaire pour effectuer un appel gardien est programmable de 0 à 3 sec. Pendant l'appel le message « **APPEL GARDIEN** » est affiché à l'écran.

Le nom affiché lors de l'appel est programmable par IHM locale, le nom GARDIEN est affiché si le champ NOM est vide.

En sortie d'usine l'appel gardien est désactivé (voir le paramètre **TOUCHE GARDIEN** paragraphe 0). L'appui sur la touche **GARDIEN** affiche le message suivant :



2.7 AFFICHAGE D'UN MESSAGE D'ACCUEIL

Il est possible de programmer un message d'accueil personnalisé sur la page de veille de l'écran LCD. Ce message peut être constitué de 8 à 16 lignes suivant les polices de caractères utilisées. Il peut servir à afficher des informations sur le mode de fonctionnement de la platine.



Il est possible de programmer le texte avec le logiciel PCS300, avec le terminal de programmation TELU-A et avec le clavier NPH300.

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pr relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY	ourrait être
Date : 28/06/2011 Pag	ge 5/29
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com	<u>n</u>



2.8 FONCTION ENTREE LIBRE SELON HORAIRES ET JOURS

La touche **GARDIEN** et l'entrée A peuvent être programmées par IHM locale comme bouton d'entrée durant une tranche horaire différente selon les jours de la semaine.

Cette fonction est disponible si la platine NPH300 est raccordée à une centrale DEVE196-xx.

La programmation des horaires est réalisée avec PCS300 (voir paragraphe 3.2) ou avec l'IHM locale (voir paragraphe 5.6).

Le réglage 00 :00 à 00 : 00 signifie que la fonction ouverture automatique n'est pas active.

Le réglage 08 :00 à 18 : 30 indique la plage d'ouverture automatique est de 8h à 18h30.

Le réglage 00 :00 à 23 :59 indique que l'ouverture est permanente.

Service: Jeudi heure fermeture	00:00
Service: Venrdredi heure ouverture	00:00
Service: Vendredi heure fermeture	00:00
Service: Samedi heure ouverture	00:00
Service: Samedi heure fermeture	00:00

HORAIRES	PORTE		1/1
LUNDT :	08:00 -	18	:30
MARDI :	08:00 -	18	:30
MERCREDI:	08:00 -	18	:30
JEUDI :	08:00 -	18	:30
VENDREDI:	08:00 -	18	:30
SAMEDI :	08:00 -	12	:30
DIMANCHE:	00:00 -	00	:00

Entrée libre avec appui sur la touche GARDIEN

1) Pendant les horaires d'ouverture, l'appui sur la touche GARDIEN commande le relais de gâche pendant la temporisation d'ouverture porte..

2) Pendant les horaires de fermeture, le message GARDIEN NON DISPONIBLE est affiché sur l'écran ou un appel GARDIEN est effectué si vous paramétrez le paramètre GARDIEN à ACTIF (usine OFF). Le paramètre NOM GARDIEN permet de modifier le nom à afficher à l'écran (usine GARDIEN)

PARAMETRES 3/6 VOLUME SYNTHESE: OFF $1 \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{4}{4} \frac{5}{5}$ SENSIBILITE LUMIERE: $1 \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{4}{4} \frac{5}{5}$ MODE NUIT: NORMAL DISCRET ECRAN OFF: NON 10 20 30 MIN DEFILEMENT LISTE: LIGNE PAGE INSTRUCTIONS : OFF AFFICHER LOGO : 10 SEC NORALSY PERSO GARDIEN: OFF ACT / DIR 1 2 3 NOM GARDIEN: GARDIEN

Entrée libre avec bouton poussoir

Pour utiliser un bouton poussoir d'entrée relié à l'entrée 3 du connecteur J3, vous devez sélectionner le paramètre **ENTREE** pour le paramètres J23/A

PARAMETRES	2 / 6
CODE D'APPEL GARDIEN: DUREE GACHE: 5 SEC DUREE AUX1 : 5 SEC DUREE AUX2 : 5 SEC	1
J23/A:AUCUN ENTREE APPE J24/BPS: AUCUN SORTIE A J41/B:AUCUN ALARM2 APPE J42/C:AUCUN ALARM3 APPE J43/D:AUCUN ALARM4 APPE	$\frac{2}{\text{ALARM1}}$ $\frac{3}{\text{SL}}: \frac{3}{\text{SL}}: \frac{4}{\text{SL}}$

GUIDE UTILISATEUR PLATINE NPH300 Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY			
Date : 2	8/06/2011	Page 6/29	
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.norals	<u>sy.com</u>	



2.9 AFFICHER UN LOGO

Il est possible d'afficher un logo en alternance avec le message d'accueil.

Le logo à afficher est sélectionné depuis le logiciel PCS300. Un logiciel Windows est fourni pour transformer une image en logo. Les durées d'affichage du logo et du message d'accueil sont programmables.

Exemple de logo converti avec le logiciel Windows PAINT et chargé dans une platine NPH300 :



2.10 CAMERA EXTERIEURE

Il est possible de raccorder une seconde caméra sur le portier NPH300.

Cette seconde caméra permet d'avoir une vue différente de celle intégrée dans la platine, par exemple pour commander l'accès à un parking.

Cette fonction est désactivée en sortie d'usine.

Pour utiliser cette fonction vous devez paramétrer le paramètre VIDEO (écran Paramètre 1/6)

PARAMETRES 1/6
LANGUE: FRANÇAIS ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: OFF ACTIF
PROGRAMMATION PCS300: OFF ACTIF
AUTO-PROG: MANUEL AUTO INDEX 1
VIDEO: INT EXT / FIX AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL PROVIC
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP VALID
ADRESSE PROVIC-ONE: 1
RECHERCHE NOMS: OFF 1 2 3 4 5

Sélectionnez INT ou EXT :

- INT = caméra interne choisie par défaut lors d'un appel
- EXT = caméra externe choisie par défaut lors d'un appel

Sélectionnez FIX, AUX1 ou AUX2 :

- FIX = utilisation de la caméra par défaut uniquement.
- AUX1 = changement de caméra lors de l'appui sur AUX1 d'un combiné pendant une communication ou un forçage vidéo.
- AUX2 = changement de caméra lors de l'appui sur AUX2 d'un combiné pendant une communication ou un forçage vidéo.

GUIDE UTILISATEUR PLATINE NPH300			
rt de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou i n moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORA	imprécisions qui pourrait être ALSY		
8/06/2011	Page 7/29		
Tél. 01 49 62 20 15 - Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://w	ww.noralsy.com		
	R PLATINE NPH300 rt de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou n moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NOR/ 8/06/2011 Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : <u>http://w</u>		



2.11 APPELS DIRECTS POUR PROFESSIONS LIBERALES

Il est possible de raccorder 4 boutons d'appels directs aux entrées libres de la platine NPH300. Les boutons poussoir d'appels doivent être de type NO.

2.12 FONCTIONNEMENT AVEC CENTRALE DEVE196

La platine NPH300 est prévue pour être raccordée à une centrale de contrôle d'accès VIGIK EVE196-RS ou EVE196-CK (gestion Campikey).

La platine NPH300 intègre la tête de lecture de la centrale protégée par un Makrolon.

Le dialogue entre la platine et la centrale s'effectue par un bus RS485.

Les fonctions suivantes sont disponibles lorsque la centrale est raccordée :

- Affichage de l'heure et de la date sur l'écran graphique avec gestion des heures d'été/hiver.
- Fonction entrée libre selon heures et jours de la semaine.
- Messages vocaux et sur écran graphique lors d'ouverture de porte par titres de proximité.
- Messages sur écran graphique lors du refus d'un titre d'accès avec gestion Campikey ou d'un titre VIGIK pour en indiquer la cause du : hors date, porte non autorisée...
- Messages sur écran graphique pour la gestion Campikey : ajout nom, liste noire,....
- Gestion SAS

2.13 GESTION D'UN SAS

La platine NPH300 permet de gérer une entrée résidentielle équipée d'un SAS avec une porte pour accès à la partie commune (boite à lettres...) et d'une seconde pour accès à la partie résidentielle :

- Le relais de la centrale EVE196 commande l'ouverture de la porte donnant sur la rue : ouverture par badge VIGIK, par badge résident, par code clavier et par interphonie.
- Le relais de la platine NPH300 commande uniquement la porte donnant accès à la partie privative : ouverture par interphonie et par code clavier.

La platine doit être configurée en mode maître lors de la mise en service. Voir le paramètre **OUVERTURE** au paragraphe 5.10.4 pour plus de détails.

GUIDE UTILISATEUF	R PLATINE NPH300		
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY			
Date : 2	8/06/2011	Page 8/29	
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 - Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet :	http://www.noralsy.com	



2.14 ALARME PORTE OUVERTE

Signalisation porte ouverte sur combiné

Il est possible de raccorder une des 4 entrées libres à un capteur de position porte ouverte. L'état porte ouverte est signalé sur les combinés et moniteurs du système 300 compatibles avec cette fonction. Les combinés YKP300 nécessitent l'ajout du module optionnel YPL pour signalisation porte ouverte.

Alarme porte ouverte

Il est possible d'activer une alarme après une détection d'ouverture de porte supérieure à une temporisation programmable Cette alarme peut commander un des deux relais auxiliaires ou le relais d'un IOD. L'alarme peut être configurée pour effectuer un appel GARDIEN. Lors du décroché le message « LA PORTE EST OUVERTE » signale la raison de l'appel.

Exemple : Le contact porte ouverte est relié à l'entrée J41. En cas d'ouverture de porte pendant plus de 120s, l'alarme 2 est déclenchée. L'alarme 2 commande le relais EXT2 pendant 10s.

PARAMETRES5/6CONTACT PORTE:OFFJ41J42J43ALARM1:GARDIENAUX1AUX2IODALARM2:GARDIENAUX1AUX2IODALARM3:GARDIENAUX1AUX2IODALARM4:GARDIENAUX1AUX2IODALARM4:GARDIENAUX1AUX2IODALARM1IOD:1RL1RL2RL3ALARM2IOD:2RL1RL2RL3ALARM3IOD:3RL1RL2RL3ALARM4IOD:4RL1RL2RL3	PARAMETRES2/6CODE D'APPEL GARDIEN:1DUREE GACHE:5 SECDUREE AUX1 :5 SECDUREE AUX2 :10 SECJ23/A:AUCUN ENTREE APPEL:2J24/BPS:AUCUN SORTIE ALARM1J41/B:AUCUN ALARM2 APPEL:3J42/C:AUCUN ALARM3 APPEL:4J43/D:AUCUN ALARM4 APPEL:5
PARAMETRES4/6CODES PORTE:PERMANENTDUREETAILLE CODE PORTE:4 5 6 7 8BLOCAGE:10 SEC APRES10 FAUXOUVERTURE:NORMMAITESCLJOINTENTREE:OFFA B C DMOT DE PASSEINSTALL:12345678MOT DE PASSE GARDIEN:12345MOT DE PASSE TELU:ABCDETEMPO :ALARM110SALARM310SALARM410S	PARAMETRES5/6CONTACT PORTE:OFF J41 J42 J43ALARM1:GARDIEN AUX1 AUX2 IODALARM2:GARDIEN AUX1 AUX2 IODALARM3:GARDIEN AUX1 AUX2 IODALARM4:GARDIEN AUX1 AUX2 IODALARM4:GARDIEN AUX1 AUX2 IODALARM1 IOD:1RL1RL2RL3ALARM3 IOD:ALARM3 IOD:3ALARM4 IOD:4RL1RL2RL3

Répétition de l'alarme

Une commande répétition permet de rappeler le gardien après un intervalle de temps programmable, tant que l'alarme est présente. Le nombre de répétitions est programmable. Dés que le gardien a écouté une fois le message complet, la répétition des appels s'arrête. De même, si un relais d'alarme est sélectionné, le relais est commandé de manière répétitive.

GUIDE UTILISATEUR	PLATINE NPH300	
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la par relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par ur	t de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreur noven électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de l	rs ou imprécisions qui pourrait être NORALSY
Date : 20	8/06/2011	Page 9/29
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.net.com/abs/101149	o://www.noralsy.com



2.15 ENTREES ALARME

Les entrées libres peuvent être utilisées pour générer quatre alarmes.

Les alarmes sont lancées après une temporisation programmable.

Ces alarmes peuvent commander les relais auxiliaires EXT1, EXT2, les relais des IOD ou effectuer un appel GARDIEN. Lors du décroché une série de BIP indiquent le numéro 1 à 4 de l'alarme à l'origine de l'appel.

Exemple : Utilisation de l'entrée B (connecteur J4 broche 1) pour commander le relais AUX1 après 30 secondes. A l'issu de la temporisation, le relais est commandé pendant 10 s.

1. Sélectionnez la valeur ALARM2 pour l'entrée J41/B et la valeur 10 s pour la durée de commande du relais AUX1.

PARAMETRES	2/6
CODE D'APPEL GARDIEN: 1	
DUREE GACHE: 5 SEC	
DUREE AUX1 : 10 SEC	
DUREE AUX2 : 5 SEC	
J23/A:AUCUN ENTREE APPEL	: <u>2</u>
J24/BPS: AUCUN SORTIE ALA	ARM1
J41/B:AUCUN ALARM2 APPEL	: 3
J42/C:AUCUN ALARM3 APPEL	: 4
J43/D:AUCUN ALARM4 APPEL	: 5

2. Sélectionnez la valeur AUX1 pour le paramètre ALARM2.

PARAME	TRES					5/6	
CONTACI	PORT	Έ:	OFF	J41	J42	J43	
ALARM1:	GARI	DIEN	AUΣ	K1 AU	JX2	IOD	
ALARM2:	GARI	DIEN	I AUX	(1 AU	JX2	IOD	
ALARM3:	GARI	DIEN	AUX	K1 AU	JX2	IOD	
ALARM4:	GARI	DIEN	AUX	K1 AU	JX2	IOD	
ALARM1	IOD:	1	RL1	RL2	2 R	LЗ	
ALARM2	IOD:	2	RL1	RL2	2 R	LЗ	
ALARM3	IOD:	3	RL1	RL2	2 R	LЗ	
ALARM4	IOD:	4	RL1	RL2	2 R	LЗ	

3. Sélectionnez la valeur **30 s** pour la temporisation avant le déclenchement **ALARM2**.

```
PARAMETRES4/6CODES PORTE:PERMANENTDUREETAILLE CODE PORTE:4 56 7 8BLOCAGE:10SEC APRES10OUVERTURE:NORMMAITESCLJOINTENTREE:OFFABCDMOT DE PASSEINSTALL:12345678MOT DE PASSEGARDIEN:12345MOT DE PASSETELU:ABCDETEMPO :ALARM110SALARM230STEMPO :ALARM310SALARM410S
```

4. Sélectionnez une ou plusieurs répétitions de la commande du relais AUX1 après une période de 60 s, dans le cas ou l'alarme reste présente sur l'entrée J41/B

```
PARAMETRES6/6ALARM1 PERIODE:60s LIMIT1xALARM2 PERIODE:60s LIMIT1xALARM3 PERIODE:60s LIMIT1xPREF DIR/CODE:A- B- AB BA -B -ABATIMENT (AB):-ETAGE (12): -PORTE (123): -ORDRE:BEP BPE EBP EFB PBE PEB
```

GUIDE UTILISATEUR	PLATINE NPH300	
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un	de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécis moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY	ions qui pourrait être
Date : 28/	06/2011	Page 10/29
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 - Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.nor	alsy.com



2.16 METHODE DE MISE EN SERVICE

La méthode de mise en service est détaillée dans quatre guides installateur en fonction du mode de gestion utilisé :

- Mise en service avec gestion résident Campikey et programmation interphonie par PCS300. Référence : D032507
- Mise en service avec gestion résident autonome et programmation interphonie par PCS300. Référence : D032508
- Mise en service avec gestion résident Campikey et programmation interphonie par auto apprentissage. Référence : D032506
- Mise en service avec gestion résident autonome et programmation interphonie par auto apprentissage. Référence : D032505

GUIDE UTILISATEUF	PLATINE NPH300	
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la pai relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par u	t de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des noven électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalab	erreurs ou imprécisions qui pourrait être ble de NORALSY
Date : 28	/06/2011	Page 11/29
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 - Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet	t: http://www.noralsy.com

3 CREER UN PROJET AVEC LE LOGICIEL PCS300

La méthode générale pour créer un projet PCS300 est décrite dans les guides installateurs. Ce chapitres décrit les fonctions experts et précise le rôle des paramètres optionnels.

3.1 CENTRALE DE CONCIERGERIE ET AUTRES EQUIPEMENTS

La platine NPH300 est compatible avec tous les équipements du sytème300.

Vous pouvez par exemple ajouter un **Groupe Accessoires** et un **Groupe Centrales de conciergerie** à votre projet si vous utilisez des relais IOD/303 et des centrales de conciergerie IPD/300.

Le code d'appel du bouton GARDIEN la platine NPH300 est pré programmé en usine à la valeur « 1 » (adresse système) pour appeler la centrale de conciergerie.



GUIDE UTILISATEUI	R PLATINE NPH300	
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la pa relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par u	rt de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécis in moven électronique. mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY	sions qui pourrait être
Date : 28	8/06/2011	Page 12/29
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 - Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.nor	ralsy.com

3.2 PARAMETRES DES PLATINES NPH300

Le rôle de chacun des paramètres de la platine NPH300 est décrit ci-dessous. Sélectionnez la platine NPH300 à paramétrer, en cliquant sur l'icône HAC300LR. Dans la fenêtre à gauche la liste des paramètres du portier est affichée. Cliquez sur **Editer** pour pouvoir les modifier.

LIGTE DES SULLARDS NOUS

Image: Section 2015 Image: Section 2015 Image: Section 2015 Image: Section 2015 <th>mostosmu most</th> <th>Propal Por 201 - 201/201/31 Prime do un 200 Prime do un 100</th> <th>C200LA</th>	mostosmu most	Propal Por 201 - 201/201/31 Prime do un 200 Prime do un 100	C200LA
W C20114 Bit International (1) W Age 2 Alternational (2) W Age 2 Bit International (2) </th <th>нислов 1 1 ба: нислов 1 1 ба: нислов 1 1 ба: нислов 1 3</th> <th>Printer de sus (2) Barris 20.62 Environ Ethern Travella</th> <th></th>	нислов 1 1 ба: нислов 1 1 ба: нислов 1 1 ба: нислов 1 3	Printer de sus (2) Barris 20.62 Environ Ethern Travella	
Direction State State State Bild Individual State State Direction State State	 ₩ HAC20014 ₩ HAC20014 ₩ HAC20014 	Difference operations Difference operations Difference operations Difference operations Difference operations	1
Since a Tanda Tanana Sanana Garana Tana Yana Sanana Garana Tana Yana Kana Sanana Garana Sana Kana Sana Sanana		Maak retro on deman Lader selegaris 2015 maga kita any secondari	True (Clapes your athoter) (Clapes your athoter)
		Territo Land Dears Territor General Territor Land Dears Territor Territor Territor Dears Territor	

		LISTE DES CHAMPS NPH300
HARACTERISTIQUES	VALEUR	Description : Nom platine de rue. Vous pouvez le remplacer par un nom
escription	HAC/300 1.3	personnalisé.
N ou ID		S/N : Sélectionnez l'ID LON depuis une liste d'ID après avoir fait une
dresse système	3	détection automatique des platines NPH300du site, ou communiquez le à
urée ouverture porte(s)	1	l'aide du clavier NPH300 : appuvez sur le bouton GARDIEN pendant 3
urée commande Aux (51275 s)	5	secondes composez le code « 999999999 » puis appuver sur A
/pe portier	Audio∕Video	Durée ouverture porte : 1 à 255 secondes
ode rétro-éclairage	True	Durée commande Aux1 et Aux2 · 1 à 1275 secondes
stes usagers	(Cliquez pour afficher)	Type portier : Sélectionner Audio/Vidéo
ffichage liste des messages	(Cliquez pour afficher)	Mode rétro-éclairage : True pour un rétro éclairage permanent (usine)
ervice: Lundi heure ouverture	00:00	False pour arrêt du rétro-éclairage après 30 min
ervice: Lundi heure fermeture	00:00	Liste usagers : Cliquez sur ce bouten pour efficher la liste des usagers qui
ervice: Mardi heure ouverture	00:00	ciste usagers. Cilquez sur ce boutori pour anicher la liste des usagers qui
ervice: Mardi heure fermeture	00:00	apparationt sur le repetione de norm de la platine. Il est possible de
ervice: Mercrdi heure ouverture	00:00	Supplimer ou d'ajouter un nom.
ervice: Mercredi heure fermeture	00:00	Amenage liste des messages : Ce menu permet de charger un logo
ervice: Jeudi heure ouverture	00:00	personnaise, qui sera aniche en mode veille en page d'accueil de la platine.
ervice: Jeudi heure fermeture	00:00	Les autres textes de ce menu ne sont pas geres.
ervice: Venrdredi heure ouverture	00:00	Service Lundi neure ouverture : 08 :30
ervice: Vendredi heure fermeture	00:00	Service Lundi heure fermeture : 18:00
ervice: Samedi heure ouverture	00:00	Il est possible de sélectionner des heures d'entrée libre dans la résidence,
ervice: Samedi heure fermeture	00:00	avec des horaires différents suivants les jours de la semaine.
ervice: Dimanche heure ouverture	00:00	Cette fonction s'applique à l'entrée J2-3 ou à la touche GARDIEN suivant le
ervice: Dimanche heure fermeture	00:00	paramétrage réalisé par IHM local NPH300.
ide secret 1: code d'accès		Code secret 1 : code d'accès : Code 4 to 8 digits to command IOD1
de secret 1: IOD/303LR		Code secret 1 : IOD/303LR : Choisir IOD1 sur liste des IOD du site
ide secret 1: Relaisin.		Code secret 1 : relais N : Choisir relais 1,2 ou 3 de l'IOD sélectionné
ide secret 2: code d'accès		Code secret 2 : code d'accès : Code 4 to 8 digits to command IOD 2
ode secret 2:IOD/303LR		Code secret 2 : IOD/303LR : Choisir IOD2 sur liste des IOD du site
ode secret 2: Relais n.		Code secret 2 : relais N : Choisir relais 1,2 ou 3 de l'IOD sélectionné
ode secret 3: code d'accès		Code secret 3 : code d'accès : Code 4 to 8 digits to command IOD 3
ode secret 3:IOD/303LR		Code secret 3 : IOD/303LR Choisir relais 1,2 ou 3 de l'IOD sélectionné
ode secret 3:relais n		Code secret 3 : relais N Choisir relais 1,2 ou 3 de l'IOD sélectionné
ode ouverture porte		Code secret ouverture porte : Code 4 à 8 chiffres d'ouverture porte
ode commande Aux		Code secret commande aux : Code 4 à 8 chiffres de commande AUX1
iliser ligne Audio/Video N. 01	Yes	Pour commander le relais AUX2, taper « + » avant le code.
fficher logo	Yes	Utiliser ligne Audio/video : ligne N°1
lice équipement	US	Afficher logo : Oui affiche le logo personnalisé. Non affiche le logo standard.
		Police équipement : non gérée

GUIDE UTILISATEUR PLATINE NPH300 Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY Page 13/29 NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

3.3 PARAMETRER NOMS ET CODES D'APPEL

Le rôle de chacun des paramètres programmables pour un résident est décrit ci-dessous. Sélectionnez la platine NPH300 à paramétrer, en cliquant sur l'icône HAC300LR. Cliquez sur les icônes **Appels x.x** pour accéder aux **Codes d'appels usager** et aux **Noms usager**.



Vous pouvez modifier les codes d'appel usager .

Vous devez définir les noms à afficher sur le répertoire de noms.

Il est possible de définir jusqu'à 4 noms différents pour un même code d'appel.

Les noms ont une longueur maximum de 16 caractères et utilisent les caractères usuels : majuscules, minuscules, chiffres, caractères accentués, signes de ponctuation...

CHARACTERISTIQUES	VALEUR
Description	Appels 1.1
Adresse système	22000
Code d'appel usager	111
Code portier	
Police d'affichage	Medium
Nom usager sur ligne 1	Appels 1.1
Nom usager sur ligne 2	
Nom usager sur ligne 3	
Nom usager sur ligne 4	
Afficher le nom usager ?	Yes
Code ouverture porte	
Code Aux	
Code secret 1: code d'accès	
Code secret 1: IOD/303LR	0
Code secret 1: Relais n.	Aucun
Code secret 2: code d'acces	
Code secret 2:IOD/303LR	0
Code secret 2: Relais n.	Aucun
Code secret 3: Code d'acces	
Code secret 3:10D/303LR	0
Code secret 3:relais n	Aucun
Alias nom usager sur lighe 1	

Alias nom usager sur ligne 1 : Ce champ permet de programmer le contenu des champs bâtiment, étage et porte. Utilisez « ! » comme premier caractère. Puis, utilisez les lettres B, E et P pour repérer séparer les champs bâtiment, étage et appartement.

Exemple : Composez «! BA1 E12 P122» pour afficher dans le répertoire de nom « BAT A1 ETAGE 12 PORTE 122 ».

GUIDE UTILISATEUR	PLATINE NPH300	
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un	t de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreu moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de	urs ou imprécisions qui pourrait être NORALSY
Date : 28/	/06/2011	Page 14/29
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : htt	tp://www.noralsy.com



3.4 PROGRAMMER UN MESSAGE D'ACCUEIL

Il est possible de programmer un message d'accueil sur une platine NPH300 depuis le logiciel PCS300. Pour programmer ce message, ajouter un Appel sans combiné dans la liste des Usagers. Utiliser les champs **Noms Résident** 1 à 16 pour écrire les lignes du message. Commencer la ligne par un chiffre, suivi du signe « = », puis du numéro de police de caractère (1,2,3,4) pour la ligne.

Choix de police de caractères :

- La police 1 correspondant à des caractères de 3 mm de hauteur avec 24 caractères/ligne.
- La police 2 correspondant à des caractères de 6 mm de hauteur avec 16 caractères/ligne.
- La police 3 correspondant à des caractères de 3 mm de hauteur en vidéo inversée
- La police 4 correspondant à des caractères de 6 mm de hauteur en vidéo inversée

Si le nombre de caractères d'une ligne dépasse 13 caractères, terminer la ligne par « / » et continuer sur la ligne suivante. Les lignes trop longues sont ignorées. Les messages sont centrés automatiquement.

Pour afficher les icônes correspondants aux touches du clavier utilisez / suivi de H, B, S ou G : $() = /H, \quad) = /B \quad () = /S \quad) = /G$

Exemple :

Nom usager sur ligne 1=>1=2Bienvenue/Nom usager sur ligne 2=>2=chez NORALSYNom usager sur ligne 3=>3=2Exemple deAlias nom usager sur ligne 1=>4=2message

Bienvenue chez NORALSY Exemple de message

Alias 3 nom usager sur ligne 4

Le paramètre « Affichage instruction » permet de supprimer l'affichage du message personnalisé.

3.5 AFFICHER UN LOGO

3.5.1 CONVERTIR UNE IMAGE EN LOGO NPH300

Vous devez disposer d'une image au format BMP monochrome **120*80**. Les logiciels de traitement d'image permettent d'ouvrir un fichier JPEG et de l'enregistrer au format BMP. Utilisez ensuite le logiciel Noralsy de conversion ConvertBMP pour le convertir au format LOGO compatible avec la platine NPH300.

ConvertBMP	Convertisseur
Sélectionner l'image BMP monochrome à convertir. D:\Andy\ConvertBMP\bmp\image_lignes.bm	Fichier converti avec succès!
Convertir Quitter	ОК

Sample file converted using the Windows Paint and loaded in a NPH300:



GUIDE UTILISATEUR	R PLATINE NPH300	
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un	t de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions n moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY	s qui pourrait être
Date : 28/	/06/2011 F	Page 15/29
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.norals	sy.com



3.5.2 CHARGER LE LOGO AVEC PCS300



4) Cliquez sur **SAVE** puis **EXIT**.

Le fichier est intégré à la base de données du projet et sera chargé lors du transfert des paramètres dans la platine NPH300.

Note : Le paramètre «Affichage LOGO» permet de supprimer l'affichage du message personnalisé, la fonction est activée en sortie d'usine.

GUIDE UTILISATEUR	PLATINE NPH300	
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY		
Date : 28/	/06/2011	Page 16/29
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 - Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.n	oralsy.com



4 PROGRAMMATION PAR TELU

Pour programmer la platine NPH300 en mode infra rouge vous devez disposer d'un terminal de programmation TELU-A version 5.0 ou supérieure.



4.1 LISTE DES MENUS NPH300



GUIDE UTILISATEUR	PLATINE NPH300		
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être reprécisions qui pourrait être reprécisions qui pourrait être de la part de NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être reprécisions qui pourrait être reprécisions qui pourrait être de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être reprécisions qui pourrait être de la part de NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être reprécisions qui pourrait être de la part de NORALSY.			
Date : 28/06/2011		Page 17/29	
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www	.noralsy.com	



4.2 AJOUTER UN MESSAGE D'ACCUEIL

Il est possible de programmer un message personnalisé sur la page de veille de l'écran graphique. Ce message peut être constitué de 8 à 16 lignes suivant les polices de caractères utilisées. Le choix de la police 1 à 4 est réalisé par le premier (ou le dernier) une des lignes, ce caractère doit obligatoirement être suivi (précédé) d'un espace :

- La police 1 : caractères de 3 mm de hauteur avec 24 caractères par lignes.
- La police 2 : caractères de 6 mm de hauteur avec 16 caractères par ligne.
- La police 3 : caractères de 3 mm de hauteur en vidéo inversée avec 24 caractères par lignes.
- La police 4 : caractères de 6 mm de hauteur en vidéo inversée avec 16 caractères par ligne.

En plus des caractères standards A-Z et 0-9, vous pouvez utiliser les caractères « - », « . », « , »

« espace », « ' », « / ». Le texte sera centré automatiquement.



4.3 PROGRAMMATION DES CODES SECRETS



Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Puis utilisez les flèches pour sélectionner CODES PORTE ou CODES RELAIS.

Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Un code porte permet de commander le déverrouillage de la porte.

Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Un code relais permet de commander un relais EXT1,EXT2 ou un relais IOD.

GUIDE UTILISATEUR	R PLATINE NPH300		
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY			
Date : 28	/06/2011	Page 18/29	
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 - Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.	ww.noralsy.com	



5 PROGRAMMATION PAR IHM LOCAL

5.1 TOUCHES DE NAVIGATION

La platine dispose de 4 touches de navigation, qui vous vont permettre de programmer la platine.



La touche Haut permet de revenir au paramètre ou au champ précédent. Lorsqu'un paramètre est sélectionné, elle permet de ce déplacer vers la gauche dans le texte du paramètres sans les effacer..



La touche **Bas** permet d'atteindre le paramètre ou le champ suivant. Lorsqu'un paramètre est sélectionné, elle permet de se déplacer vers la droite dans le texte du paramètre sans les effacer.



La touche **Sonnerie** permet d'annuler une sélection d'un menu ou d'un paramètre. En mode édition d'un champ, elle efface le caractère précédent.

La touche Appel Gardien permet d'appeler le gardien et de composer le mot de passe pour entrer en mode Programmation.

En mode programmation la touche GARDIEN permet de sélectionner le paramètre à modifier.

5.2 PROTECTION PAR MOT DE PASSE

Pour paramétrer la platine NPH300 à l'aide du clavier et de l'afficheur graphique vous devez composer un mot de passe. Le mot de passe INSTALLATEUR en sortie d'usine est « 12345678». Vous pouvez créer un mot de passe GARDIEN, qui donne accès uniquement aux paramètres susceptibles d'être modifiés en exploitation (voir paragraphe 5.11).

Par raison de sécurité, il est nécessaire de les modifier en fin de programmation en utilisant des mots de passe de 5 à 8 digits. Eviter les séguences de chiffres consécutifs.

5.3 ENTREE EN MODE INSTALLATION

Appuyez 2 secondes sur la touche **GARDIEN** jusqu'à l'apparition du message APPEL GARDIEN Durant l'affichage du message « Appel Gardien en cours » ou

« Gardien non disponible » (si la touche gardien est inactive), composez votre code administrateur.

Si le code est correct, un message de confirmation d'entrée en mode administrateur sera affiché.

Appuyez sur la touche gardien pour afficher la liste des menus de configuration.

La sortie du mode INSTALLATEUR s'effectue par appui sur la touche «9» ou automatiquement après 60 secondes sans action.

Remarques :

- 1. Dans le cas ou vous avez sélectionné un préfixe pour le code clavier, vous devez le composer avant de composer le code administrateur. Exemple « A12345678 »
- 2. Pour entrer en mode installation, vous devez attendre d'être sortie du répertoire de nom pour composer votre code clavier.

EN COURS

INSTALL ACTIF

INSTALL 1. PARAMETRES

- 2. INSTRUCTIONS
- 3. CODES PORTE
- 4. CODES RELAIS
- 5. HORAIRES PORTES
- 6. NOMS REPERTOIRE
- 7. SYNTHESE VOCALE
- 8. EFFACEMENT EN
 - MASSE
- 9. TERMINER INSTAL

FIN INSTALL

GUIDE UTILISATEUR	R PLATINE NPH300		
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY			
Date : 28	06/2011 Page	9/29	
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com	1	

5.4 PROGRAMMATION DU REPERTOIRE DE NOMS

Pour afficher le menu REPERTOIRE, appuyez sur 6.

NOMS REPERTOIRE				
1>	AJOU	JTER	NOM	
>	MOD	IFIE	R	
>	SUP	PRIM	ER	

Ajouter un nom

Pour ajouter un nom appuyez sur 1.

```
AJOUTER NOM
NOM :
CODE D'APPEL :
BATIMENT :
ETAGE :
PORTE :
```

NOM : 16 caractères avec majuscules et minucules CODE D'APPEL : 5 chiffres BATIMENT : 2 chiffres ou lettres ETAGE : 01 à 99 PORTE : 001 à 999

Exemple pour ajouter un nom :

Après avoir affiché l'écran avec liste des menus :

- Appuyez sur « 6 » pour sélectionner le menu NOMS REPERTOIRE
- Appuyez sur « 1 » pour sélectionner le sous-menu AJOUTER NOMS
- Appuyez sur GARDIEN pour sélectionner le champ NOMS.
- Appuyez sur GARDIEN pour pouvoir modifier le NOM , le curseur se place au début du nom
- Composez les caractères du nom à l'aide des touches alphanumériques de type téléphone.
- Appuyez sur GARDIEN pour passer au champ suivant CODE D'APPEL
- Appuyez sur SONNERIE pour enregistrer et pouvoir enregistrer un nouveau nom.
- Appuyer sur SONNERIE pour sortir du menu ajout de nom.

Modifier un nom :

Pour modifier un nom, il faut ouvrir le répertoire de nom et sélectionner le nom à modifier. Puis appuyer sur la touche **GARDIEN** pour afficher la liste des menus et sélectionner le menu **REPERTOIRE** en appuyant sur 6, puis sélectionner **MODIFIER** en appuyant sur 2

NOMS REPERTOIRE
NOMS : AISSOUI Hakim
CODE D'APPEL : 2
BATIMENT : B1
ETAGE : 2
APPARTEMENT : 221

Supprimer un nom :

e prés

Pour supprimer un nom, il faut ouvrir le répertoire de nom et sélectionner le nom à supprimer. Puis appuyer sur la touche **GARDIEN** pour afficher la liste des menus et sélectionner le menu **REPERTOIRE** en appuyant sur 6, puis sélectionner **SUPPRIMER** en appuyant sur 3

	NOMS F	REPERTOIR	E
1>	AJOUTER 1	NOM	
2>	MODIFIER	MARTIN	Philippe
3>	SUPPRIME	ર	

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX

SUPPRIMER MARTIN Philippe 1> OUI 0> ANNULER

Tél. 01 49 62 20 15 - Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.

ions qui pourrait être

Page 20/29

GUIDE UTILISA	ATEUR PLATINE NPH300	
ocument peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement s cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transm	t de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou impr nise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALS	·éo Y
Dat	e : 28/06/2011	

5.5 PROGRAMMATION DES CODES PORTES, AUX1 ET AUX2

La platine de rue NPH300 permet d'enregistrer 99 codes d'accès pour commander l'ouverture de la porte ou les relais auxiliaires 1 et 2.

La longueur des codes d'accès est paramétrable de 4 à 8 digits.

Un code d'accès peut utiliser les chiffres « 0-9 » et les lettres «B» et «A».

Le premier digit doit être différent de «A» et de «B».

CODES POR	RTE 1/11
01	PORTE
01 : 1234	PORTE <mark>AUX1</mark> AUX2
03 : 3210	PORTE AUX1 AUX2
04 : 4000	PORTE AUX1 AUX2
05:	PORTE AUX1 AUX2
06:	PORTE AUX1 AUX2
07:	PORTE AUX1 AUX2
08:	PORTE AUX1 AUX2
09:	PORTE AUX1 AUX2

Exemple de modification d'un paramètre :

Remplacement du code d'accès : « 1234 » par le code « 4321 »

Après avoir affiché l'écran avec liste des menus :

- appuyez sur « 3 » pour sélectionner le menu CODES PORTE
- utilisez les touches flèches haut et bas pour se placer sur la ligne du code à modifier
- appuyez sur GARDIEN pour sélectionner la ligne 1
- appuyez sur GARDIEN pour sélectionner le champ CODE
- appuyez sur GARDIEN pour pouvoir modifier le code, le curseur se place après le « 4 »
- appuyez 4 fois sur SONNERIE pour effacer les 4 digits du code
- composez « 4 », « 3 », « 2 », « 1 »
- appuyez sur GARDIEN pour confirmer le code
- Appuyez sur SONNERIE pour sortir de ligne du code modifié
- Appuyez de nouveau sur SONNERIE pour sortir du MENU.

5.6 PROGRAMMATION DES HORAIRES DU BOUTON D'ENTREE

Cette fonction n'est disponible que si la platine est reliée à une centrale EVE196-RS ou EVE196-CK Utilisez les touches **Flèches** pour se déplacer, la touche **Gardien** pour sélectionner le champ à modifier et la touche **Sonnerie** pour effacer un chiffre ou revenir au menu précédent. Pour interdire l'accès, il suffit de conserver la programmation par défaut. Pour revenir à la valeur usine tapez « - ».

HORAIRE	S PORTE	1 / 1
LUNDI :	08:00 - 18	:30
MARDI :	08:00 - 18	:30
MERCREDI:	08:00 - 18	:30
JEUDI :	08:00 - 18	:30
VENDREDI:	08:00 - 18	:30
SAMEDI :	08:00 - 12	:30
DIMANCHE:	00:00 - 00	:00

GUIDE UTILISATEU	R PLATINE NPH300		
Le présent document peut faire l'object et modifications sans préavis et ne constitue aucun regutement de NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-une de server une pour têtre relevées dans de la certe point en constitue aucun regutement de la parte NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-une de NORALSY de la certe point et représent de certe notice ne peut être représidé put parte intérie put noven électronique ou autre sens l'autorisation préalabilité vis-à-une de NORALSY de la certe point et la certe point et représidé put parte intérie put parte de NORALSY de la certe point et la certe point			
Date : 28	8/06/2011 Page 21/	29	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com		



5.7 PROGRAMMATION DES RELAIS IOD

Utilisez les touches **Flèches** pour se déplacer, la touche **Gardien** pour sélectionner le champ à modifier et la touche **Sonnerie** pour effacer un chiffre ou revenir au menu précédent.



5.8 MESSAGES DE SYNTHESE VOCALE

Ce menu permet d'inhiber certains messages de synthèse vocale. Par défaut tous les messages sont actifs.

SYNTHESE	1/1
APPEL EN COURS:	OFF ACTIF
VOUS POUVEZ PARLER:	OFF ACTIF
INTERPHONE OCCUPE:	OFF ACTIF
CORRESPONDANT ABSENT:	OFF ACTIF
FIN D'APPEL:	OFF ACTIF

GUIDE UTILISATEUI	R PLATINE NPH300		
Le présent document peut faire publie de modifications sans préavise et ne constitue aucun espansement de la part en VORALSY. VORALSY dégage toute responsabilité vis-à-préavise et ne constitue aucun espansement de la part en VORALSY. Norau. Bréanique ou ute responsabilité vis-à-préavise et ne constitue aucun espansement de la part en VORALSY. Norau. Bréanique ou ute responsabilité vis-à-préavise et ne constitue aucun espansement de la part en VORALSY. Norau. Bréanique ou ute responsabilité vis-à-préavise et ne constitue aucun espansement de la part en VORALSY. Norau. Bréanique ou ute responsabilité vis-à-préavise et ne constitue aucun espansement de la part en VORALSY. Norau. Bréanique ou ute responsabilité vis-à-préavise et ne constitue aucun espansement de la part en VORALSY. Norau. Bréanique ou ute responsabilité vis-à-préavise et ne constitue aucun espansement de la part en VORALSY. Norau. Bréanique ou ute responsabilité vis-à-préavise et ne constitue aucun espansement de la part en VORALSY. Norau. Bréanique ou ute responsabilité vis-à-préavise et ne constitue aucun espansement de la part en VORALSY. Norau. Bréanique ou ute responsabilité vis-à-préavise et ne constitue aucun espansement de la part en VORALSY. Norau. Bréanique ou ute responsabilité vis-à-préavise et ne constitue aucun espansement de la part en VORALSY. Norau. Bréanique ou ute responsabilité vis-à-préavise et ne constitue aucun espansement de la part en VORALSY. Norau. Bréanique ou ute responsabilité vis-à-préavise et ne constitue aucun espansement de la part en VORALSY. Norau. Bréanique ou te responsabilité vis-à-préavise et ne constitue aucun espansement de la part en VORALSY. Norau. Bréanique ou te responsabilité vis-à-préavise et ne constitue aucun espansement de la part en VORALSY. Norau. Bréanique ou te responsabilité vis-à-préavise et ne constitue aucun espansement de la part en VORALSY. Norau. Bréanique ou te responsabilité vis-à-préavise et ne constitue aucun espansement espansement espansement espansement espansement espansement esp			
Date : 28	0/06/2011	Page 22/29	
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://	www.noralsy.com	

5.9 MENU INSTRUCTION : MESSAGE D'ACCUEIL

Il est possible de programmer un message d'accueil personnalisé à partir du menu INSTRUCTIONS.



Le choix de la police de caractère est réalisé par le caractère de début (ou de fin de ligne) de chacune des lignes 1 à 4 suivi (précédé) d'un espace :

- La police 1 : caractères de 3 mm de hauteur avec 24 caractères/ligne.
- La police 2 : caractères de 6 mm de hauteur avec 16 caractères/ligne.
- La police 3 : caractères de 3 mm de hauteur avec texte bleu sur fond blanc.
- La police 4 : caractères de 6 mm de hauteur avec texte bleu sur fond blanc.

Les lignes commençant par un caractère autre que 1-4 sont ignorées.

Lors de l'affichage les textes sont centrés automatiquement.

Avec le clavier, en plus des caractères standards A-Z et 0-9, vous pouvez utiliser les caractères suivants :

Touche 1 : « - », « . », « , », « 1 »

Touche 0 : « espace », « ' », « / », « 0 »

Touche A : sélection des minuscules : ab...z

Touche B : sélection des caractères accentués : à,ä,â,è,é,...

Pour programmer un interligne, il faut composer le chiffre 1 ou 2 selon la taille de la police désirée puis le caractère espace (touche 0).

Pour afficher les icônes correspondants aux touches du clavier utilisez / suivi de H, B, S ou G : () => /H, () => /B () => /S () => /G

Exemple de programmation avec IHM locale pour l'écran d'exemple :

INSTRUCTIONS 1/2	INSTRUCTIONS 1/2
01 : 1	10 : 2
02:2 RESIDENCE	11:2
03:2	12 : 2
03 : 4 LES ACACIAS	13 : 2
04 : 1	14 : 2
05:1	15 : 2
06 : 1 GARDIEN BATIMENT A	16 : 2
07 · 1 PORTE 2	
08 1 LUNDLA SAMEDI	
09:3 8H-12H FT 14H-18H	

GUIDE UTILISATEUF	R PLATINE NPH300		
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY			
Date : 28	/06/2011	Page 23/29	
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.nor	ralsy.com	



5.10 MENU PARAMETRES EN MODE INSTALLATEUR

Le menu **PARAMETRE** est composé de 6 écrans. Les valeurs en sortie d'usine sont indiquées en caractères gras.

- Pour aller directement à une page, composez le numéro de page.
- Pour aller à la page suivante (précédente), appuyez sur B (A)
- Pour aller au champ suivant (précédent) appuyer sur les touches flèches bas ↓ (haut ↑)
- Pour sélectionner un paramètre, appuyez sur la touche GARDIEN, puis utilisez les touches flèches bas ↓ (haut ↑) pour sélectionner la valeur à attribuer au paramètre.
- Pour confirmer le changement et aller au paramètre suivant, appuyez sur GARDIEN.
- Pour retourner au niveau précédent, appuyer sur la touche SONNERIE.

5.10.1 Ecran 1/6



- 1. LANGUE : Choix de la langue pour l'IHM local. FRANÇAIS (usine) ou ANGLAIS
- 2. GESTION CAMPIKEY (usine ACTIF) : Sélectionner ACTIF avec centrale DEVE196-CK.
- 3. PROGRAMMATION PCS300 : Sélectionner ACTIF si vous utiliser le logiciel PCS300.
- 4. AUTO PROG (usine MAN): Sans action si vous avez sélectionné le mode PCS300.
 - MAN = détection du portier en mode manuel par la centrale XA/301LR.
 - AUTO 1 à 32 = Les platines se déclarent automatiquement auprès de la centrale en envoyant un code d'appel avec des intervalles de 20 secondes en fonction du numéro programmé.
- 5. VIDEO (usine INT et FIX) : Mode de gestion de la caméra externe :
 - INT = caméra interne choisie par défaut lors d'un appel
 - EXT = caméra externe choisie par défaut lors d'un appel
 - FIX = utilisation de la caméra par défaut uniquement.
 - AUX1 = changement de caméra lors de l'appui sur AUX1 d'un combiné pendant une communication ou un forçage vidéo.
 - AUX2 = changement de caméra lors de l'appui sur AUX2 d'un combiné pendant une communication ou un forçage vidéo.
- 6. **TELU IR (usine PROVIC) :** Programmation par TELU en mode infrarouge : OFF=interdit, NORMAL= NPH300 seule, PROVIC = NPH300 et DEVE196.
- 7. BACKLIGHT TELU (usine VALID) : Lors de la programmation par le terminal TELU, il est possible d'éteindre brièvement le rétro éclairage de l'afficheur graphique pour confirmer la bonne réception des messages. OFF = fonction hors service, RECEP = lors de la réception de tous les messages infra rouge, VALID = uniquement avec messages valides.
- 8. ADRESSE PROVIC ONE (usine 1) : La NPH300 peut communiquer avec une centrale EVE196-RS ou CK programmées avec le paramètre RS485 = 1 et le numéro de porte =1. Lorsque la platine est raccordée à une centrale EVE196-CK, dont le numéro de porte défini par Campikey diffère de 1, il faut paramétrer le champ «Adresse ProvicONE» de la platine avec ce numéro de porte. Le champ RS485 de la centrale reste programmé à « 1 ».
- RECHERCHE NOMS (usine 1) : Lors d'un appel direct, le nom de la personne appelée s'affiche. Si plusieurs résidents possèdent le même code d'appel, il est possible d'afficher jusqu'à 5 noms en fonction de la programmation choisie : 1 à 5. OFF met la fonction hors service.

GUIDE UTILISATEUR	PLATINE NPH300			
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavise te ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou impériais qui pourrait être relevées dans cette notice. Aurcine partie de cette notice ne peut être remorditie e certe notice ne peut être remorditie e nevel être notice ne peut être remorditie e nevel être notice ne peut être nervisitée ou transmise pau un over e fectronique ne certe notice pout enter sense l'autorisation nérvise ne peut être nervisitée ou transmise pau un over e fectronique ne certe notice pout enter sense l'autorisation nérvise ne peut être nervisitée ou transmise pau un over e fectronique ne certe notice pout enter sense neuron terment e ne peut être remonditie e certe notice paut e terment etre neuroiter de oute notice ne peut être neuroiter de oute notice neuroiter de neuroiter de oute neuroiter de neuroiter de oute neuroiter de neuroite				
Date : 28/06/2011 Page 24/29				
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 - Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://v	ww.noralsy.com		



5.10.2 Ecran 2/6

PARAMETRES	2/6
CODE D'APPEL GARDIEN: 1	
DUREE GACHE: 5 SEC	
DUREE AUX1 : 5 SEC	
DUREE AUX2 : 5 SEC	
J23/A:AUCUN ENTREE APPEL:	2
J24/BPS: AUCUN SORTIE ALARM	11
J41/B:AUCUN ALARM2 APPEL:	3
J42/C:AUCUN ALARM3 APPEL:	4
J43/D:AUCUN ALARM4 APPEL:	5

- 1. Code d'appel direct par la touche gardien. Adresse système 1 à 65535 (usine 1)
- 2. Durée relais d'ouverture porte : 1 à 255 secondes, (usine 5 sec)
- 3. Durée relais auxiliaire 1 : 1 à 255 secondes (usine 5 secondes)
- 4. Durée relais auxiliaire 2 : 1 à 255 secondes (usine 5 secondes)
- 5. Entrée J23 : Entrée BP Entrée ou appel direct A (usine « code 2»). Code appel système :1 à 65535
- 6. Entrée J24 : Entrée Bouton Poussoir de Sortie (usine) ou entrée ALARME1
- 7. Entrée J41 : Entrée ALARME2 ou appel direct B (usine 3). Adresse système :1 à 65535
- 8. Entrée J42 : Entrée ALARME3 ou appel direct C (usine 4). Adresse système :1 à 65535
- 9. Entrée J43 : Entrée ALARME4 ou appel direct D (usine 5). Adresse système :1 à 65535

Lorsque la programmation est effectuée avec PCS300, le code d'appel système est choisi par le logiciel. Le code d'appel « 1 » est réservé pour la centrale de conciergerie.

Pour connaître l'adresse système d'un combiné, cliquez sur APPE (voir copie d'écran ci-dessus). Par programmation en auto apprentissage, sélectionnez un code d'appel entre 1 et 9999.

5.10.3 Ecran 3/6



- 1. VOLUME SYNTHESE (usine 3). Réglage du volume de la synthèse vocale. Il est possible d'inhiber la fonction synthèse vocale : « OFF ». Le niveau « 5 » correspond au volume maximum.
- 2. **SENSIBILITE LUMIERE (usine 3)**. Seuil de déclenchement de l'éclairage caméra par LED. 1 = déclenchement dans l'obscurité totale, 5 = déclenchement dans la pénombre.
- ECRAN OFF (usine NON). Temporisation de mise en veille du rétro éclairage de l'écran après N minutes (10, 20, 30) sans activité clavier et présentation de badge. Pour sélectionner un rétro éclairage permanent choisir NON.
- 4. **DEFILEMENT LISTE (usine LIGNE).** Le choix LIGNE offre un déroulement fluide des noms sur l'écran lors de l'usage des touches flèches. Le choix PAGE permet un accès rapide avec un répertoire contenant de très nombreux noms : 1000 à 2000 noms.
- 5. **INSTRUCTIONS (usine DEFAUT) :** PICT=pictogramme handicap (sans texte), DEFAUT = message d'acceuil expliquant l'utilisation de la platine, PERSO = message d'accueil personnalisé
- LOGO (usine 15 s NORALSY) : durée d'affichage du logo (15s) en alternance avec le message d'accueil (15s). Pour afficher uniquement le message d'accueil sélectionnez la valeur « 0 ». Pour afficher uniquement le logo sélectionnez la valeur « 30 ».
- 7. **TOUCHE GARDIEN (usine OFF)** : durée de l'appui nécessaire pour effectuer l'appel gardien.
 - OFF = appel gardien inactif ACT = APPEL GARDIEN ACTIF
 - DIR = appel par appui simple 1,2,3 = appel par appui prolongé pendant n sec
- 8. NOM GARDIEN : Paramétrage du nom affiché lors de l'appui sur la touche GARDIEN (15 caractères)

GUIDE UTILISATEUR	PLATINE NPH300		
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moven électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY			
Date : 28/06/2011 Page 25/			
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com		



5.10.4 Ecran 4/6

PARAMETRES	4/6
CODES PORTE: PERMANENT DUR	EE
TAILLE CODE PORTE: 4 5 6 7	8
BLOCAGE: 10 SEC APRES 10	FAUX
OUVERTURE: NORM MAIT ESCL	JOINT
ENTREE: OFF A B C D	
MOT DE PASSE INSTALL:12345	678
MOT DE PASSE GARDIEN:12345	
MOT DE PASSE TELU: ABCDE	
TEMPO : ALARM1 105 ALARM2	10s
TEMPO : ALARM3 105 ALARM4	10s

- 1. **CODE PORTE (usine PERMANENT)**. PERMANENT : les codes d'accès ne sont pas limités dans le temps. DUREE : la durée de validité est définie en nombre de jours de 1 à 65535.
- 2. TAILLE CODE PORTE (usine 4): Nombre de digits des codes d'accès : de 4 à 8 digits
- 3. BLOCAGE DU CLAVIER (usine 10,10) pendant X secondes(1 à 60) après N codes consécutifs faux
- 4. OUVERTURE (usine JOINT) :
- NORMAL = relais gâche platine commandé par interphonie et code d'accès.
 - relais gâche centrale commandé par clé de proximité.
- MAITRE = relais gâche platine commandé par interphonie et code d'accès. relais gâche centrale commandé par titre clé de proximité, interphonie et code d'accès.
- ESCLAVE = relais gâche platine commandé par interphonie, code d'accès et clé de proximité. relais gâche centrale commandé par clé de proximité.
- JOINT = relais gâche platine et relais gâche centrale commandés par clé de proximité, interphonie et code d'accès.
- 5. MOT DE PASSE INSTALL (usine 12345678) : Changement du mot de passe INSTALLATEUR*.
- 6. MOT DE PASSE GARDIEN (usine 12345) : Changement du mot de passe GARDIEN*.
- 7. **MOT DE PASSE TELU-A (usine ABCDE)** : Changement du mot de passe pour programmer le répertoire de nom et le message d'accueil par le terminal de programmation TELU-A*.
- TEMPO ALARME 1 à 4 (usine 10s): Réglage des temporisations avant déclenchement de l'alarme : 1 à 999s.

* Les mots de passe doivent avoir au minimum 5 chiffres. Vous pouvez utiliser des lettres pour le mot de passe TELU. Les mots de passe INSTALL et GARDIE doivent commencer par un chiffre.

Exemple de modification d'un paramètre :

Après être entré en mode INSTALL (appel gardien puis durant l'appel avoir composé le code usine « 123145678 ») et avoir affiché à l'écran la liste des menus (nouvel appui sur touche GARDIEN) :

- tapez « 1 » pour sélectionner le menu PARAMETRES
- tapez « \downarrow » pour sélectionner MODE INTERPHONIE
- tapez «↓ » pour sélectionner BASE APPELS
- tapez « GARDIEN » pour sélectionner le menu.
- tapez « GARDIEN » pour confirmer la demande de modification du champ
- tapez « SONNERIE » pour supprimer les digits programmés
- tapez « 22000» pour sélectionner 22000 comme base d'appel
- tapez GARDIEN pour valider et passer au paramètre suivant
- tapez SONNERIE pour sortir du menu PARAMETRE
- tapez SONNERIE pour sortir des menus

GUIDE UTILISATEUR	R PLATINE NPH300	
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la par relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par ur	t de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imp n moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALS	récisions qui pourrait être Y
Date : 28/06/2011		Page 26/29
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www	noralsy.com

5.10.5 Ecran 5/6

PARAME	TRES					5/6
CONTACT	PORT	CE:	OFF	J41	J42	J43
ALARM1:	GARI	DIE	N AUX	K1 AU	X2 I	OD
ALARM2:	GARI	DIE	N AUX	K1 AU	X2 I	OD
ALARM3:	GARI	DIE	N AUX	K1 AU	X2 I	OD
ALARM4:	GARI	DIE	N AUX	K1 AU	X2 I	OD
ALARM1	IOD:	1	RL1	RL2	RL	3
ALARM2	IOD:	2	RL1	RL2	RL	3
ALARM3	IOD:	3	RL1	RL2	RL	3
ALARM4	IOD:	4	RL1	RL2	RL	3

- 1. CONTACT PORTE (usine OFF). Pour la fonction alarme sur porte ouverte, sélectionner le contact d'entrée.
- 2. ALARME1 (usine GARDIEN). Sélection de l'action sur déclenchement de l'alarme 1 : APPEL GARDIEN ou commande des relais AUX1, AUX2 ou IOD.
- 3. ALARME2 (usine GARDIEN). Sélection de l'action sur déclenchement de l'alarme 1 : APPEL GARDIEN ou commande des relais AUX1, AUX2 ou IOD.
- 4. ALARME3 (usine GARDIEN). Sélection de l'action sur déclenchement de l'alarme 1 : APPEL GARDIEN ou commande des relais AUX1, AUX2 ou IOD.
- 5. ALARME4 (usine GARDIEN). Sélection de l'action sur déclenchement de l'alarme 1 : APPEL GARDIEN ou commande des relais AUX1, AUX2 ou IOD.
- 6. ALARME1 IOD (usine IOD1, RL1). Choix de l'IOD en cas de commande d'un IOD pour l'alarme 1.
- 7. ALARME2 IOD (usine IOD1, RL1). Choix de l'IOD en cas de commande d'un IOD pour l'alarme 2.
- 8. ALARME3 IOD (usine IOD1, RL1). Choix de l'IOD en cas de commande d'un IOD pour l'alarme 3.
- 9. ALARME4 IOD (usine IOD1, RL1). Choix de l'IOD en cas de commande d'un IOD pour l'alarme 4.

5.10.6 Ecran 6/6

PARAME	TRES	6/6	
ALARM1	PERIODE:60s	LIMIT 1 x	
ALARM2	PERIODE:60s	LIMIT 1 x	
ALARM3	PERIODE:60s	LIMIT 1 x	
ALARM4	PERIODE:60s	LIMIT 1 x	
PREF DI	IR/CODE: A- B-	- AB BA -B -	A
BATIMEN	NT (AB):-		
ETAGE ((12): -		
PORTE ((123): -		
ORDRE:E	BEP BPE EBP E	FB PBE PEB	

- 1. ALARME1 PERIODE (usine 60s, répétition 1) : Définition de la durée de répétition des commandes ou des appels lorsque l'alarme 1 est présente : 1 à 999s. Nombre de répétitions 1 à 99.
- 2. ALARME2 PERIODE (usine 60s, répétition 1) : Idem alarme 1
- 3. ALARME3 PERIODE (usine 60s, répétition 1) : Idem alarme 1
- 4. ALARME4 PERIODE (usine 60s, répétition 1) : Idem alarme 1
- 5. **PREF DIR/CODE (usine A-)** : Différence entre code appel direct et code d'ouverture.
- Choix A- : tapez « A » puis le code d'appel direct. Ex : « A22 » pour appeler l'appartement 22.
- Composez directement le code secret. Ex : « 2342 » pour ouvrir la porte avec le code « 2342 ».
- Choix –A : composez directement le code d'appel direct. Ex : « 22 » pour appeler l'appartement 22. Tapez A puis le code secret. Ex : « A2342 » pour ouvrir la porte avec le code « 2342 ».
- 6. BATIMENTS (usine BAT) : Modification du champ (6 caractères max). Tapez « » pour la valeur usine.
- 7. ETAGE (usine ETAGE) : Modification du champ (6 caractères max). Tapez « » pour la valeur usine.
- 8. PORTE (usine PORTE) : Modification du champ (6 caractères max). Tapez « » pour la valeur usine.
- 9. ORDRE (usine BEP) : Ordre d'affichage des champs.

GUIDE UTILISATEUF	R PLATINE NPH300			
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être représent de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être représent de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être représent de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être représent de la part de NORALSY.				
Date : 28/06/2011		Page 27/29		
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://	www.noralsy.com		



5.11 MENU PARAMETRES EN MODE GARDIEN

Le mode gardien permet d'utiliser uniquement les fonctions nécessaires à la gestion du site. En sortie d'usine le mot de passe GARDIEN est « **12345**».

GARDIEN			
1>	PARAMETRES		
2>	INSTRUCTIONS		
3>	CODES PORTE		
4>	CODES RELAIS		
5>	HORAIRES PORTE		
6>	NOMS REPERTOIRE		
7>	SYNTHESE VOCALE		
	EFFACEMENTS EN MASSE		
8>	TERMINER GARDIEN		
	0> ANNULER		

Ecrans Paramètre :

PARAMETRES	1/2
DATE PROVIC-ONE:NORMA	L INVERSE
CODE D'APPEL GARDIEN	: 50000
DUREE GACHE : 5 SEC	
DUREE AUX1 : 5 SEC	
DUREE AUX2 : 5 SEC	
CODE D'APPEL J23/A: 5	0001
CODE D'APPEL J41/B: 5	0002
CODE D'APPEL J42/C: 5	0003
CODE D'APPEL J43/D: 5	0004

PARAMETRES	2/2
VOLUME SYNTHESE: OFF 1	<u>2</u> <u>3</u> <u>4</u> <u>5</u>
SENSIBILITE LUMIERE: 1	2 3 4 5
MODE NUIT : NORMAL DI	ISCRET
ECRAN OFF: NON 10MN 20	OMN 30MN
DEFILEMENT LISTE: LIG	VE PAGE
INSTRUCTIONS : OFF AFE	TCHER
LOGO : 10 SEC NORALSY	PERSO
TOUCHE GARDIEN: OFF DIE	<u> 123</u>
NOM GARDIEN: GARDIEN	

GUIDE UTILISATEUR PLATINE NPH300						
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être						
relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY						
Date : 28/06/2011		Page 28/29				
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet :	http://www.noralsy.com				



6 MAINTENANCE

6.1 RE-INITIALISATION DE LA PLATINE

Le menu EFFACEMENT EN MASSE permet de ré-initialiser le portier, en effaçant les paramètres programmés lors d'essais.

EF:	FACEMENT
1>	PARAMETRES
2>	INSTRUCTIONS
3>	DUREE VALIDITE
4>	CODES PORTE
5>	CODES RELAIS
6>	HORAIRES PORTE
7>	CODES D'APPEL
8>	NOMS REPERTOIRE
9>	PROGRAMMATION PCS300
	0> ANNULER

Un message d'avertissement est affiché sur chacun des écrans, pour indiquer que les effacements sont irréversibles.

Une demande de confirmation est demandée sur chacun des écrans, pour éviter un effacement par erreur. Composer le code demandé à l'aide des touches alphanumériques puis appuyer sur la touche GARDIEN pour valider :



6.2 MISES A JOUR LOGICIELLES

Le logiciel de la platine peut bénéficier des dernières fonctionnalités, par une mise à jour sur site de son logiciel.

Méthode de mise à jour :

- 1. Vous devez disposer d'un module EEPROM PROGRAMME avec la nouvelle version logicielle fourni par le SAV.
- 2. Couper l'alimentation de la platine NPH300. Vérifier que les différents voyants sont éteints
- 3. Mettre en place le module MEMOIRE sur le connecteur J21.
- 4. Mettre la platine sous tension.
- 5. Le voyant rouge (Appel en cours) clignote, puis la LED orange est commandée en fixe
- 6. Après chargement du code, le message suivant apparaît sur l'écran « EEPROM programme détectée ». Cela signifie que la mise à jour s'est effectuée correctement.
- 7. Couper l'alimentation auxiliaire, enlever le module EEPROM
- 8. Remettre l'alimentation auxiliaire. L'écran de démarrage indique le numéro de version logicielle, vous pouvez vérifier que celle-ci correspond à la mise à jour souhaitée.

GUIDE UTILISATEUR PLATINE NPH300						
Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY						
Date : 28/06/2011		Page 29/29				
NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX	Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.no	ralsy.com				