



MANUEL D'INSTALLATION




MANUEL D'INSTALLATION : MIHP7

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourraient être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY.

Imprimée le : 17/01/07 – Page 1/9

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.
94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX
Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25
Site Internet : <http://www.noralsy.com>

RACCORDEMENT MIHP7 AVEC UN SYSTEME « CENTRALE VIGIK » TYPE EVE




MANUEL D'INSTALLATION : MIHP7

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourrait être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY.

Imprimée le : 17/01/07 – Page 2/9

RACCORDEMENT MIHP7 AVEC UN SYSTEME CENTRALE TYPE ECP




MANUEL D'INSTALLATION : MIHP7

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourraient être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY.

Imprimée le : 17/01/07 – Page 3/9

RACCORDEMENT COMBINES BPT C/241 + A/241 & MODULE HP/MICRO MIHP7




MANUEL D'INSTALLATION : MIHP7

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourraient être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY.

Imprimée le : 17/01/07 – Page 4/9

RACCORDEMENT ALIMENTATION A/200R & MODULE HP/MICRO MIHP7




MANUEL D'INSTALLATION : MIHP7

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourraient être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY.

Imprimée le : 17/01/07 – Page 5/9

INSTALLATION COMBINES BPT C/241 + A/241 & MODULE HP/MICRO NHP7-A



MANUEL D'INSTALLATION : MIHP7

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourraient être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY.




MIHP7

D032222-AA

NORALSY

25/07/2006

INSTALLATION 2 ENTREES AVEC SI/200, A/241 & 2 COMBINES BPT 2 FILS YC/241



MANUEL D'INSTALLATION : MIHP7


Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourraient être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY.

Imprimée le : 17/01/07 – Page 7/9

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.
94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX
Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25
Site Internet : <http://www.noralsy.com>

ADDITIF :

ALIMENTATION SECOURUE AS2415 POUR CENTRALE D'INTERPHONIE 2 FILS A/241





MANUEL D'INSTALLATION : MIHP7

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourraient être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY.

Imprimée le : 17/01/07 – Page 8/9

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE MVA100 & MIHP7

MVA100


MIHP7
NHP7-A


Signaux	MVA100 (MIHP4)	MIHP7 NHP7-A
Masse	5- D	2- J6 (J1,J2)
+ Alimentation	6- D	1- J6 (J1,J2)
Phonie montante	11-D	3- J7 (J3)
Phonie descendante	12-D	2- J7 (J3)
Commun appel	8-D	Non utilisés
Activation du MVA100 (0V)	14-D	
Sortie +Alimentation	5-E	
Sortie Masse Alimentation	6-E	
Bouton poussoir pour services auxiliaires	17-E 19-E	
Conducteur noir du MR/100	- E	
Conducteur rouge du MR/100	+ E	

MANUEL D'INSTALLATION : MIHP7

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourraient être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY.

Imprimée le : 17/01/07 – Page 9/9