

N
NORALSY

FONCTION ANTI COPIE DE BADGE



Anti copie de badge

LE **BADGE NORALSY** DÉSORMAIS
UNIQUE & INCOPIABLE

LES COPIES SAUVAGES DE
BADGES DANS VOS RÉSIDENCES :
C'EST TERMINÉ !



VIGIK



ANTI COPIE de badge

LA FONCTION ANTI COPIE DE BADGE DE NORALSY, C'EST :



UN ÉVÉNEMENT D'ALERTE PRÉVIENT LE GESTIONNAIRE

de la tentative d'accès d'un badge copié
fraudemment.

L'INTERDICTION DES BADGES COPIÉS SUR LES ACCÈS DE VOTRE RÉSIDENCE

Fonction désactivable par le gestionnaire.

CE QUI CHANGE POUR LES RÉSIDENTS

1 RÉALISATION D'UNE COPIE SAUVAGE



Badge
original



Badge
reproduit

Le résident est donc désormais en possession
de **2 badges identiques**.

2 DÈS LA PREMIÈRE UTILISATION

Identification et neutralisation du badge
copié **dès la première utilisation***

* Le 1^{er} badge présenté devant la centrale sera
identifié comme le badge authentique ce qui
désactivera l'autre badge.

CE QUI CHANGE POUR LE GESTIONNAIRE OU LE GARDIEN



1 UN BADGE NE FONCTIONNE PLUS



Le résident vient se plaindre auprès du gardien/gestionnaire que son badge ne fonctionne plus (sans bien entendu préciser qu'il a reproduit de façon non autorisée son badge).


2 JE VÉRIFIE LA CAUSE DU DYSFONCTIONNEMENT



Le gardien/gestionnaire va vérifier sur BATICONNECT les derniers événements d'accès du badge litigieux.

Il constate qu'un événement de type « passage de badge copié » est enregistré lors du dernier passage du badge incriminé.

3 J'AVERTIS LE RÉSIDENT QUE LE BADGE A ÉTÉ COPIÉ



Le gestionnaire/gardien informe le résident que « son badge a été copié par une machine non autorisée ce qui a entraîné la désactivation de son badge par le système de contrôle d'accès ».

Il va donc lui réactiver son badge. Cependant, si une situation similaire se reproduit, il devra racheter son badge*.

COMMENT CA MARCHE ?

QUELS SONT LES POINTS IMPORTANTS À CONNAÎTRE SUR LA NOUVELLE FONCTION ANTI COPIE DE BADGE ?

QUELS ÉQUIPEMENTS BÉNÉFICIENT DE LA FONCTION ANTI COPIE DE BADGE ?

CENTRALES

Centrales Vigik Noralsy en gestion TEMPS RÉEL via BATICONNECT.COM	OUI
Centrales Vigik Noralsy en gestion TEMPS RÉEL via CAMPI GSM.COM	OUI*
Centrales Vigik Noralsy en gestion AUTONOME	NON
Centrales Vigik Noralsy en gestion LECTURE/ÉCRITURE	NON

* Sous réserve de migration vers baticonnect.com

BADGES

Badges Vigik Noralsy, toutes références confondues (KCP4000/6000/8000)	OUI
badges Vigik d'autres marques (programmés ou non sur des centrales Noralsy)	NON
Badges non-Vigik (technologie 125kHz par exemple) Noralsy ou autre marque	NON

COMMENT ACTIVER LA FONCTION ANTI COPIE DE BADGE ?

En quelques clics, à distance depuis Baticonnect.

Vous pouvez choisir d'interdire les badges copiés ou simplement d'être informé du passage d'un badge copié par un événement d'alerte.

- **Étape 1** : une fois connecté sur Baticonnect, dans l'onglet "Actions sur le site" **sélectionnez "Paramètres du site"**.
- **Étape 2** : dans la partie "Paramètres matériels", **sélectionnez "Activé"** pour activer l'anti copie de badge.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- La protection anti copie de badge concerne les résidents mais n'est pas activable pour les prestataires munis d'un badge.
- Le site à protéger doit être entièrement géré en temps réel depuis Baticonnect.
- Si votre site est géré sur campigsm, merci de contacter la hotline pour une migration sur baticonnect

LE SITE À PROTÉGER DOIT ÊTRE ENTIÈREMENT GÉRÉ EN TEMPS RÉEL DEPUIS BATICONNECT